

(CPU) ةيترك رمل اةجلا عمل اةدحو مادختسا باسح SNMP مادختساب WSA ىلع ليكولل

المحتويات

[سؤال](#)

[البيئة](#)

سؤال

كيف يمكنني مراقبة إستخدام وحدة المعالجة المركزية (CPU) للوكيل على جهاز WSA باستخدام SNMP؟

البيئة

أي نشر لأجهزة أمان الويب (WSA) من Cisco يتم تشغيله الإصدار x.7.5 أو إصدار أحدث.

بدعا من AsyncOS ل Web 7.5.0، لدينا متغيرات OID ل SNMP MIB التي توفر إستخدام وحدة المعالجة المركزية (CPU) للنظام بشكل عام وإستخدام وحدة المعالجة المركزية (CPU) الوكيل. يمكن الحصول على إستخدام وحدة المعالجة المركزية (CPU) للوكيل مباشرة باستخدام ذاكرة التخزين المؤقت ل CPUusage لمتغير OID. يمكن الاستعلام عن هذا المعرف الفريد مباشرة وسيوفر النسبة المئوية لوحدة المعالجة المركزية (CPU) التي يتم إستخدامها بواسطة مكون الوكيل.

ةمچرتل هذه ل و ح

ةلأل تاي نقتل ن م ة و مچ م ادخت ساب دن تسم ل اذ ه Cisco ت مچرت
م ل اء ان ا ع مچ ي ف ن م دخت س م ل م عد و ت ح م م دقت ل ة يرش ب ل و
امك ة ق ي ق د ن و ك ت ن ل ة ل ا ة مچرت ل ض ف ا ن ا ة ظ ح ال م ي ج ر ي . ة ص ا خ ل ا م ه ت غ ل ب
Cisco ي ل خ ت . ف ر ت ح م مچرت م ا ه م د ق ي ي ت ل ا ة ي ف ا ر ت ح ال ا ة مچرت ل ا ع م ل ا ح ل ا و ه
ى ل ا م اء ا د ع و ج ر ل ا ب ي ص و ت و ت ا مچرت ل ا ه ذ ه ة ق د ن ع ا ه ت ي ل و ئ س م Cisco
Systems (ر ف و ت م ط ب ا ر ل ا) ي ل ص ا ل ا ي ز ي ل ج ن ا ل ا دن ت س م ل ا