

RV110W يكلسالل هجولل ديهمت ةداع

فادهال

نكمي امك. زاهال ليهشت ةداع و ةني عم تانيوكت قيبتل RV110W ديهمت ةداع نكمي
ىلع روثعل مدختس ملل حيتي امم اهالصل و اعطال فاشكتسأ اناثأ زاهال ديهمت ةداع
زاهال ليهشت ةداع و لكاشملا.


RV110W ديهمت ةداع ةيفي ك دنتمس مالا اذه حرشي.

قيبتل ةلباقلا ةزهجال

RV110W زارطل.

ليهشتل ةداع

ديهمت ةداع > ةراد رتخأ، بيولا نيوكت ةادأ ي ف. 1 ةوطخل



reboot ةقطط. 2 ةوطخل

ةمچرتل هذه ل و ح

ةلأل تاي نقتل ن م ة و مچ م ادخت ساب دن تسم ل ا ذه Cisco ت مچرت
م ل ا ل ا ل ا ن ا ع مچ م ف ن م دخت س م ل م عد و ت م م م دقت ل ة يرش ب ل و
م ك ة ق ي ق د ن و ك ت ن ل ة ل ا ة مچرت ل ض ف ا ن ا ة ظ ح ا ل م ي ج ر ي . ة ص ا خ ل م ه ت غ ل ب
Cisco ي ل خ ت . ف ر ت م م مچرت م ا ه م د ق ي ي ت ل ا ة ي ف ا ر ت ح ا ل ا ة مچرت ل ا م ل ا ح ل ا و ه
ل ا ل ا م ا د ا د ع و ج ر ل ا ب ي ص و ت و ت ا مچرت ل ا هذه ة ق د ن ع ا ه ت ي ل و ئ س م Cisco
Systems (ر ف و ت م ط ب ا ر ل ا) ي ل ص ا ل ا ي ز ي ل ج ن ا ل ا دن ت س م ل ا