

Cisco لوحم ىلع SNTP ةقداصم تادادع| نيوكت Business 250 وأ 350 Series Switch

فدهلا

ةكبشلا تقو لوكوتوربل طسبملا رادصلا وه (SNTP) طيسبلا ةكبشلا تقو لوكوتوربل تقولا رفوي. ةكبشلا ىلع تاعاسلا ةنمازمل همادختسا م تي يذلا لوكوتوربل وه (NTP). رورملا ةكرح ةقداصم موقى ال هنكلو، قيقدلا تقولا نم ةيناث يلل 100 لال خ

ةقداصم حيتافم نيوكتب لوؤسملل لوحملاب ةصاخلا SNTP ةقداصم ةحفص حمست طقف SNTP ةقداصم مادختسا بجي. تقو ردمم نم ققحتلل (NTP) ةكبشلا تقو لوكوتوربل ةيفصتلا تايلا رفوت ال انال ةبولطم ةيوقلا ةقداصملا اهيف نوكت ال يتلا تالاحلا يف NTP ل ةدقعملا.

Cisco Business ةلسلسلا نم لوحم ىلع SNTP ةقداصم ديدحت ةيفيك دنتمسلا اذه حرشي 250 وأ 350.

جماربل رادصا | قيبطتلل ةلباقلا ةزهجالا

- CBS250 (تانايبلا ةقرو) | 3.0.0.69 (ثدحالا لي زنت)
- CBS350 (تانايب ةقرو) | 3.0.0.69 (ثدحالا لي زنت)
- CBS350-2X (تانايب ةقرو) | 3.0.0.69 (ثدحالا لي زنت)
- CBS350-4X (تانايب ةقرو) | 3.0.0.69 (ثدحالا لي زنت)

SNTP ةقداصم نيوكت

لوحملا يف بيولا ىلا ةدنتسملا ةدعاسملا ةادالا ىلا لوخدلا ل جس 1. ةوطخلا

ضرعلا عضو ةلدسنملا ةمئاقلا نم ةمدقتم تاراخي رتخأ 2. ةوطخلا

admin

English



Advanced



ةرادا رتخأ 3. ةوطخلا

Getting Started

Dashboard

Configuration Wizards

Search

▶ Status and Statistics

▶ Administration

SNTP ةقداصم > تقولا تادادع | ددح .4 ةوطخلا

1 Time Settings

System Time

SNTP Unicast

SNTP

Multicast/Anycast

2 SNTP Authentication

SNTP ةقداصم نيكمت رايتخالالا ةناخ ددح. 5 ةوطخال

SNTP Authentication

SNTP Authentication: Enable

دئاز ةنوقيا رونا. 6 ةوطخال

SNTP Authentication Key Table



Display Sensitive Data as Plaintext



Authentication Key ID

Authentication

Key (Encrypted)

Trusted Key

0 results found.

حالت فرم لرح يف اذه SNTP ةقداصم حالت فرم فيرعتل مدختسمال مقرلا لخدأ 7. ةوطخلال ةقداصملا.

يه تارايلال. ةقداصم حالت فرم رتخأ:

- ةقداصملا حالت فرم ريفش تبا رايخلال اذه موقبي — (رفشم) مدختسمال لبق نم فرم.
- يداع صن يف ةقداصملا حالت فرم رايخلال اذه ضرعي — (يداع صن) مدختسمال لبق نم فرم.

ةقداصملا حالت فرم لرح يف ةقداصملا مدختسمال حالت فرم لخدأ.

ةناملال تامولعم يقلتب لوحملل حامسلل هب قوئوملا حالت فرملا نيكم ت رايخلال ةناخ دح اذه ةقداصملا حالت فرم مادختساب طقف SNTP مدخال نم.

Add SNTP Authentication



Authentication Key ID: (Range: 1 - 4294967295)

Authentication Key: User Defined (Encrypted)

User Defined (Plaintext)

(8/8 characters used)

Trusted Key:

Enable

قبطي ةقطقط 8. ةوطخلال.

Apply

Cancel

ظفحلا ةنوقيأ رقنا 9. ةوطخلال.



كيدل لوحمل لىل ع حاجنب SNTP ةقداصم تادادع| نيوكت نم نآلا تيهمت نا دق نوكت نأ بجي.

ةمچرتل هذه ل و ح

ةلأل تاي نقتل ن م ة و مچ م ادخت ساب دن تسمل اذ ه Cisco ت مچرت
ملاعلاء ان ا عي مچ ي ف ن ي م دخت سمل ل م عد ي و تح م مي دقت ل ة ي رش ب ل و
امك ة ق ي قد ن و ك ت ن ل ة ي ل أ ة مچرت ل ض ف أ ن أ ة ظ حال م ي ج ر ي . ة ص ا خ ل م ه ت غ ل ب
Cisco ي ل خ ت . ف ر ت ح م مچرت م ا ه م د ق ي ي ت ل ا ة ي ف ا ر ت ح ا ل ا ة مچرت ل ا ع م ل ا ح ل ا و ه
ي ل ا م ا د ع و ج ر ل ا ب ي ص و ت و ت ا مچرت ل ا ه ذ ه ة ق د ن ع ا ه ت ي ل و ئ س م Cisco
Systems (ر ف و ت م ط ب ا ر ل ا) ي ل ص أ ل ا ي ز ي ل ج ن ا ل ا دن تسمل ا