

SIP ليكولو ليچستل لاساسال اتاداعال SPA8000 لى

فدهل

يتل اتالاصتالال في مكحتل لمختسي لوكوتورب وه (SIP) لمعلال اسلج ادب لوكوتورب
ءالكول مادختسا متي. اهئشنني يتللا ءكبشلال او فتاوهلال لالخنم زاهلال اهئشنني
لوصولل ءقداصلال حنمتامك تامولعملال لىل لوصولل عقوم لىل مدختسملال هيجوتل
يطلعوتو زاهلال في تاملاكملل مكحتك ءلالهذه في SIP ليكولو لمعي يتل تامدخال لىل
نيوكت ءيفيكل لاقملا اذه حرشي. ءكبشلال في ءيتوصولل مزحلل لصفأ اءا ءكبشلال
SPA8000 لىل لاساسال ليچستلالو ليكولو SIP تازيم.

قيبطتلال لبالل زاهلال

·SPA8000

جماربال رادصل

·6.1.12

ليچستلالو ليكولو اتاداعال

لوخد ليچست رتخاو بيولا ءئيهتل ءعاسملا ءاالال لىل لوخدلال ليچستب مق 1. ءوطخلال
رطسلا ءحفصحتف متي. L1-L8 > توصولل > لاساسال > لوؤسملال

Network	Voice		
Info	System SIP Regional L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 T1 T2 T3 T4		
Trunk Status			
User Login basic advanced			
Line Enable:	yes		
SIP Settings			
SIP Port:			
Proxy and Registration			
Proxy:			
Register:	yes	Make Call Without Reg:	no
Register Expires:		Ans Call Without Reg:	no

Network	Voice		
Info	System SIP Regional L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 T1 T2 T3 T4		
Trunk Status			
User Login basic advanced			
Line Enable:	yes		
SIP Settings			
SIP Port:	5060		
Proxy and Registration			
Proxy:	10.1.1.1		
Register:	yes	Make Call Without Reg:	no
Register Expires:	3600	Ans Call Without Reg:	no

ءمدخلال دنب نيكمتل "رطسلا نيكمتل" ءلدسنملا ءمئاقلال نم معن رتخأ 2. ءوطخلال

ةمچرتل هذه ل و ح

ةلأل تاي نقتل ن م ة و مچ م ادخت ساب دن تسم ل ا اذ ه Cisco ت مچرت
م ل ا ل ا ا ن ا ع مچ ي ف ن ي م د خ ت س م ل ل م ع د ي و ت ح م م ي د ق ت ل ة ي ر ش ب ل و
ا م ك ة ق ي ق د ن و ك ت ن ل ة ل ا ة مچرت ل ض ف ا ن ا ة ظ ح ا ل م ي ج ر ي . ة ص ا خ ل ا م ه ت غ ل ب
Cisco ي ل خ ت . ف ر ت ح م مچرت م ا ه م د ق ي ي ت ل ا ة ي ف ا ر ت ح ا ل ا ة مچرت ل ا ع م ل ا ح ل ا و ه
ي ل ا م ا ة ا د ع و ج ر ل ا ب ي ص و ت و ت ا مچرت ل ا ه ذ ه ة ق د ن ع ا ه ت ي ل و ئ س م Cisco
Systems (ر ف و ت م ط ب ا ر ل ا) ي ل ص ا ل ا ي ز ي ل ج ن ا ل ا دن ت س م ل ا