

SPA122 VLAN id تنيع

فدهلا

ريغ ةفيضملا ةزهجالا نم ةعومحمل (VLAN) ةيرهاظلا ةيلحمل ةقطنملا ةكبش حمست VLAN نإ. هسفن ثبلا لاجم ىلع اوناك ول امك لاصتالاب لوحمل سفن ةلصتلا نإ. تطقس ةيكلس بناجل نم مءاق VLAN id عم ةمءل عضي رورم ةكرح لك، قاعم نوكي VLAN فرعم نيوك ةيفيكل لاقملا اذه حرشي. تلسرا وه كلذ دعب نوكي VLAN ل تنكم SPA122 VoIP زاغ ىلع هنييعتو.

قبيطتل ةلباقلا ةزهجالا

·SPA122

جماربال رادصا

·رادصا v1.1.0

VLAN ةكبش فرعم نييعت

ةكبشلا دادع | رتخاو بيولا نيوكتل ةءءاسملا ةءاللا ىل لوءءلا ليءسب مق 1. ةوطءلا > VLAN ةكبش ةءصءءء. > ةمءقمءءءء >

VLAN

Enable VLAN: Enabled Disabled

VLAN ID: (1-4094)

Submit Cancel

VLAN

Enable VLAN: Enabled Disabled

VLAN ID: (1-4094)

Submit Cancel

ءاهءاولا نيب رورملاب VLAN مزءل ءامسلل ويءارلا نيكمء رز قوف رقنا 2. ةوطءلا هسفن VLAN ةكبش ىلع ةيءلا ةيكلسالل او ةيكلسالل.

VLAN

Enable VLAN: Enabled Disabled

VLAN ID: (1-4094)

Submit Cancel

1. هه ةيضارتفالا ةميقلال. لاجم VLAN id لال يف مقرر VLAN id بوغرم لال تلخد. 3 ةوطخلال

4094 لىل 1 نم مقرر VLAN ةكبش فرعم نوكل نأ نكل مي: **ةطخالم**

زاهلال شيدحتو تاريخيغتلال نيوكت متي. لاسرلا لىل ع رقنا. 4 ةوطخلال

ةمچرتل هذه ل و ح

ةلأل تاي نقتل ن م ة و مچ م ادخت ساب دن تسم ل ا اذ ه Cisco ت مچرت
م ل ا ل ا ا ن ا ع مچ ي ف ن ي م د خ ت س م ل ل م ع د ي و ت ح م م ي د ق ت ل ة ي ر ش ب ل و
ا م ك ة ق ي ق د ن و ك ت ن ل ة ل ا ة مچرت ل ض ف ا ن ا ة ظ ح ا ل م ي ج ر ي . ة ص ا خ ل ا م ه ت غ ل ب
Cisco ي ل خ ت . ف ر ت ح م مچرت م ا ه م د ق ي ي ت ل ا ة ي ف ا ر ت ح ا ل ا ة مچرت ل ا ع م ل ا ح ل ا و ه
ي ل ا م ا د ع و ج ر ل ا ب ي ص و ت و ت ا مچرت ل ا ه ذ ه ة ق د ن ع ا ه ت ي ل و ئ س م Cisco
Systems (ر ف و ت م ط ب ا ر ل ا) ي ل ص ا ل ا ي ز ي ل ج ن ا ل ا دن ت س م ل ا