

في اه حال ص او ع بت تل ع ق او م ء اط خ ا ف اش ك ت س ا

CLI ل CUCM 14

تاي و ت ح م ل ا

[ق م د ق م ل ا](#)

[ق ي س اس ال ا ت ا ب ل ط ت م ل ا](#)

[ت ا ب ل ط ت م ل ا](#)

[ق م د خ ت س م ل ا ت ا ن و ك م ل ا](#)

[ق ي س اس ا ت ا م و ل ع م](#)

[C L I ت ا ر ا س م ي ل ع ن ي ع م ل ا R T M T ر ي ش ا ت ع ب ر م](#)

[د ي ه م ت ل ا ت ا ل ج س](#)

[C i s c o ن م ا ت ق و م ت ا ل م ا ع م ل ا ن ي ن ذ خ ت ق ي ل م ع ف ا ق ي ا](#)

[C i s c o ن م A M C ق م د خ](#)

[C i s c o ن م A M C ق م د خ ه ي ب ن ت ل ج س](#)

[C i s c o A M C ق م د خ ب ص ا خ ل ا ت ا م ل ا ك م ل ا ل ج س](#)

[C i s c o A M C ق م د خ ق ن ه ج ا ل ج س](#)

[C i s c o ن م A M C S e r v i c e P P R L o g](#)

[C i s c o A M C ق م د خ م د ا خ ل ج س](#)

[C i s c o A M C S e r v i c e ق م د خ ل ج س](#)

[C i s c o A X L T o m c a t](#)

[C i s c o A X L ب ي و ق م د خ](#)

[C i s c o ن م ت و و ص ل ا م ج ر ت م ق ي ب ط ت](#)

[C i s c o ن م ت ا د خ ل ا ق ي ق د ت ق م د خ](#)

[C i s c o ق ي ق د ت ت ا ل ج س](#)

[C i s c o ن م ع م ج م ل ا د ا د م ل ا ق م د خ](#)

[C i s c o C a l l M a n a g e r ت ن ر ت ن ا ل ا ل و ك و ت و ر ب ف ت ا ه ت ا م د خ](#)

[C i s c o ن م ت ا ر ا ي س ل ا ق ل و د ج ء ا د ا](#)

[C i s c o C A R ل ب ي و ق م د خ](#)

[C i s c o ن م C C M D B L ب ي و ل ا ق ب ت ك م](#)

[C i s c o C C M N C S ب ي و ق ب ت ك م](#)

[C i s c o ن م C C M P D ب ي و ق م د خ](#)

[C i s c o ن م C C M A d m i n ب ي و ق م د خ](#)

[C i s c o C C M R e a l m ب ي و ق م د خ](#)

[C i s c o ن م C C M S ق م د خ ل ب ي و ق م د خ](#)

[C i s c o ن م C C M s e r ب ي و ق م د خ](#)

[C i s c o ن م C D P](#)

[C i s c o ن م C D P ل و ك و ت و ر ب ل ي ك و](#)

[C i s c o ن م C D R ل ي ك و](#)

[C i s c o ن م C D R ع د و ت س م ر ي د م](#)

[C i s c o ن م C M م د ا خ ي ل ع C D R ت ا ف ل م](#)

[Cisco Publisher لى ع Cisco نم cdr تا فلام ةجل اع م تمت](#)

[Cisco CtimAnager](#)

[Cisco نم CTL رفوم](#)

[Cisco CallManager](#)

[Cisco CallManager SNMP ةمدخ](#)

[Cisco نم ةداهش ل ا ةطل س لى ك و ةفى طو](#)

[Cisco نم ةداهش ل ا رى بى غت م ال عا](#)

[Cisco نم ةداهش ل ا رى بى غت م ال عا ل ا ةمدخ](#)

[Cisco نم دامت عا ل ا ت انا ب قى ب طت رى بى غت](#)

[Cisco نم ةكرت ش م ل ا مدخ ت س م ل ا ةه جاو](#)

[Cisco ControlCenter CLI](#)

[Cisco نم DHCP ةب ق ا ر م ةمدخ](#)

[Cisco نم ةس و م ل ا فى ا ط و رى بى غت](#)

[Cisco نم لى ح م ل ا DRF ج م ا ن ب](#)

[Cisco نم DRF رى بى غت](#)

[Cisco ت انا ب ةدعا ق ل \(CLI\) ر م ا و ا ل ا رط س ةه جاو ج ا ر خا](#)

[Cisco نم ت انا ب ل ا دعا و ق تى ب ث ت ةمدخ](#)

[Cisco ت انا ب ةدعا ق ةب ط ب ق ا ر م](#)

[Cisco نم ت انا ب ل ا دعا و ق ةب ت ك م ع ب ت ت](#)

[Cisco نم ت انا ب ل ا ةدعا ق ب ت ا م ال عا ل ا ةمدخ](#)

[Cisco Database Replicator ع ب ت ت](#)

[Cisco نم ةه ج ا ل ا طى ش ن ت ةمدخ](#)

[Cisco نم ب و ل ط م ل ا م ق ر ل ا ل ل ح م](#)

[Cisco نم ب و ل ط م ل ا م ق ر ل ا ل ل ح م م دا خ](#)

[Cisco DirSync](#)

[Cisco لى ل د م ق ر ل ر ا ع ت س م م س ا ن ع ث ج ب ل ا](#)

[Cisco نم لى ل د ل ا م ق ر ل ر ا ع ت س م ل ا م س ا ل ا ةن م ا ز م](#)

[Cisco E911 ةمدخ](#)

[Cisco نم ةس و م ل ا فى ا ط و](#)

[Cisco نم ةس و م ل ا فى ا ط و رى بى غت](#)

[Cisco Extension Mobility](#)

[Cisco نم Extension Mobility قى ب ط ت](#)

[Cisco GRT ت ا ل ا ص ت ا بى و ةمدخ](#)

[Cisco SHAroxy](#)

[Cisco فى ت ا و ه ةع ا م س ةمدخ](#)

[Cisco نم \(IP\) ت ن ت ن ا ل ا ل و ك و ت و ر ب رى بى غت د ع ا س م](#)

[Cisco IP ل ةب ت و ص ل ا طى ا س و ل ا ق ف د ت قى ب ط ت](#)

[Cisco Informix Database Service](#)

[Cisco نم قى تى ب ل ا ةع و م ج م ل ا م ا ط ن ث ج ب ةمدخ](#)

[Cisco صى خ ا ر ت رى بى غت](#)

[Cisco نم ع ق و م ل ا لى ب د ر ت ل ا ق ا ط ن ل ا رى بى غت](#)

[Cisco نم ت ا ل ج س ل ا م س ق ت ةب ق ا ر م ةا د ا](#)

[Cisco LOG4Jinit م دا خ](#)

[Cisco نم ق ر ا د ا ل لى ك و ةمدخ](#)

[Cisco](#) نم تامالعالا ةمدخ

[Cisco RIS](#) تاناياب عمجم

[Cisco RIS](#) تاناياب عمجم ل PerfMon لچس

[Cisco](#) نم RTMT بيو ةمدخ

[Cisco](#) نم RisBean ةبتكم

[Cisco](#) نم راودألا يل ع مءاقل ا نامألا

[Cisco](#) نم فوفصلا تامولعم نيزخت

[Cisco](#) نم Smart صيخرتلا ريديم

[Cisco SOAPMessage](#) ةمدخ

[Cisco](#) نم SOAP بيو ةمدخ

[Cisco SSO](#)

[Cisco SSOSP Tomcat](#)

[Cisco](#) نم ةمدخلال لسارم

[Cisco](#) نم ةمدخلال لسارم هيبنات ريرقت

[Cisco](#) نم ةمدخلال لسارم صاخال CallActivities ريرقت

[Cisco](#) نم ةمدخلال لسارم زاوج ريرقت

[Cisco](#) نم ةمدخلال لسارم ل PPRReport

[Cisco](#) نم ServiceAbility Reporter مداخل ريرقت

[Cisco ServiceAbility](#) ةمدخلال لسارم ةمدخ ريرقت

[Cisco](#) نم نيزخملا عارجالا عبتت

[Cisco](#) نم Syslog ليكو

[Cisco](#) نم TAPS ةمدخ

[Cisco](#) تاناياب عبتت ةمدخ

[Cisco TFTP](#)

[Cisco Tomcat](#)

[Cisco Tomcat Security](#) تالچس

[Cisco](#) نم Tomcat Stats مداخل

[Cisco](#) نم عبتتلا ةعومجم ةمدخ

[Cisco](#) نم ةقتلا نم قوقحتلا ةمدخ

[Cisco UDS Tomcat](#)

[Cisco](#) نم لومجملا فتاهال ربعي توصلا لوصولل ةدوملا ةمدخلال

[Cisco](#) نم دجوملا ليغش تلا ماظن لوؤس مل بيولا ةمدخ

[Cisco](#) نم دجوملا ليغش تلا ماظن ل يس اسألا ماظن ل ل (API) تاقىب طتلا ةجمر ب ةهجاو

[Cisco](#) نم ةدوملا ريرقتلا بيو ةمدخ

[Cisco](#) نم ممدختس مل تاناياب تامدخ

[Cisco](#) نم UXL بيولا ةمدخ

[Cisco](#) نم WebDialer بيو ةمدخ

[Cisco](#) نم ةيكل لسالال مكحتلا ةدو ةنمازم ةمدخ

[Cisco](#) نم WebDialerRedirector بيولا ةمدخ

[CRON](#) تالچس

قيبطتلا لچس - شادجالا ضراع

ماظنلا لچس - شادجالا ضراع

[FIPS](#) تالچس

فيضملا دراوم ليكو

[IPT قص تىب ةصاخلا \(CLI\) رماوأل رطس ةهجاو عاشن نامت ريراقت](#)

[ةيساسأل IPT ةسيب ةصاخلا CLI تالجس](#)

[IPT Platform Cert ةبقارم تالجس](#)

[IPT Platform CertMgr تالجس](#)

[IPT Platform Cluster Manager تالجس](#)

[IPT ل يساسأل ماظنلاب ةصاخلا \(GUI\) ةي موسرل م دختس مل ةهجاو تالجس](#)

[IPT يساسأل ماظنلاب ةصاخلا IPSecMgmt تالجس](#)

[IPT يساسأل ماظنلاب دعب نغ معدل تالجس](#)

[فل مل اعى قوت تىب ثت](#)

[اه تىب ثت وت تالجس ل تىب ثت](#)

[MIB2 ليك و](#)

[دير بل تالجس](#)

[سكول يچ ما](#)

[NTP تالجس](#)

[مزحل طاق تالجس](#)

[فتاهل ليحرت ةمدخ](#)

[لمعل ةص نمل ةيرادل بيولا ةمدخ](#)

[لمعل اص نم تال اص تال بيولا ةمدخ](#)

[غور بل تالجس](#)

[SAR تالجس](#)

[Sellinux تالجس](#)

[يسى ئر بل SNMP ليك و](#)

[نامأل تالجس](#)

[دادمال اي تاذ IVR](#)

[ةمدخل ري دم](#)

[تقؤم ل نر خم ل تالجس](#)

[ماظن ل قىب طت لماع](#)

[قلص تاذ تامول عم](#)

ةمدقم ل

ري دم (CLI) رماوأل رطس ةهجاو نم تالجس ل اعى مچتل فل مل تاراسم دن تسم ل اذه فصى Cisco نم (CUCM) ةدحوم ل تال اص تال

ةيساسأل تابل طتم ل

تابل طتم ل

دن تسم ل اذهل ةصاخ تابل طتم دجوت ال

عمدختسملا تانوكملا

ةيلاللا ةيداملا تانوكملا وجماربال تارادصا ىلا دنننسملا اذه يف ةدراولا تامولعملل دننست

- CUCM 14.0.1

ةصاخ ةيلمعم ةئيب يف ةدوجوملا ةزهجال نم دنننسملا اذه يف ةدراولا تامولعملل ءاشنم تانوك اذا. (يضا رتفا). حوسمم نيوكتب دنننسملا اذه يف عمدختسملا ةزهجالل عيمجت ادب رما ىلا لمحتحملل ريثاتلل كمهف نم دكاتف ، ةرشابم كتكباش

ةيساسا تامولعمل

RTMT رفوي . عبتتلا ةعومجم طيسبتل (RTMT) يلعفلل تقولا ةبقارم ةادأ CUCM رفوي راآا عيمجتو ةمدخم مسا ديدحتب نيومدختسملل حمست يتلا ةيقطنملا امامسألاب ةمئاق ةرشابم تافللملا ىلع روثلعل نايجال ضعب يف ديفملا نم . ةددملا (تامدخلا) ةمدخلا عقاوم ىلا RTMT رايتخا تاناخ نييعتب دنننسملا اذه موقى . رماوالا رطس ةهجاو مادختساب دنننسملا اذه نإف ، كلذ عم و ، رادصال بسح عقاوملاو عبتتلا تافللم فلتخت دق . CLI تافللم CUCM 14.0.1.12900-161 ل قيقيد



فلملا راسم [CLI يف RTMT عبتت عقاوم CUCM 11.0.1](#) دنننسملا [شقانبي](#) : حيملت CUCM 11.0.1 يف تالچسلل

CLI تاراسم ىلع نيومعمل RTMT ريشأت عبرم

م تي يتلا CLI فلم تاراسم درس م تي . RTMT يف ةجردملا تامدخلا امامسا يه هاندأ سوورلا سألل لفسا ةمدخلا مسا ىلا اهنبيعت

ديهمتلا تالچس

`/syslog/boot.log` غوليفيتكأ

Cisco نم اتقوم تالماعملا نيخت ةيلمع فاقيا

`ActiveOg /cm/log/informix/ats/*`

Cisco نم AMC ةمدخ

activelog /cm/trace/amc/log4j/amc*.log

Cisco AMC ةمدخ هيبنت لجس

activelog /cm/log/amc/alertLog/alertLog*.csv

Cisco AMC ةمدخب صاخلا تاملكملا لجس

activelog /cm/log/amc/CallLog/CallLog*.csv

Cisco AMC ةمدخ ةزهجأ لجس

activelog /cm/log/amc/deviceLog/DeviceLog*.csv

Cisco AMC Service PPRLog نم

activelog /cm/log/amc/PPRLog/<nodeIPAddress>/PPRLog*.csv

activelog /cm/log/amc/PPRLog/PPRDbLog*.csv

Cisco AMC ةمدخ مداخ لجس

activelog /cm/log/amc/serverLog/ServerLog*.csv

Cisco AMC Service ةمدخ لجس

activelog /cm/log/amc/ServiceLog/ServiceLog*.csv

Cisco AXL Tomcat

activelog /tomcat/log/axl-tomcat/*

Cisco AXL بي و ةمدخ

activelog /tomcat/log/axl/log4j/axl*.log

Cisco نم توصولا مجرتم قي بطات

activelog /cm/trace/cms/sdi/at*.txt

Cisco نم ثادحألا قي قدت ةمدخ

activelog /cm/trace/auditlog/sdi/audittrace*.txt

Cisco قي قدت تالجس

/audit/AuditApp/Audit*.log ءارجإلا

/audit/vos/vos-audit.log غولي في تكأ

/audit/vos/vos-audit.log.* ActiveOg قي بطات

Cisco نم عمجمل دادمإلا ةمدخ

activelog /cm/trace/bps/log4j/bps*.log

Cisco CallManager تنرتنإلا لوكوتورب فتاه تامدخ

activelog /tomcat/log/ccmcip/log4j/

Cisco نم تاراي سلا ةلودج ةادأ

activelog /cm/trace/carsch/log4j/carsch*

Cisco CAR ل بي و ةمدخ

activelog /tomcat/log/car/log4j/car*

Cisco نم CCM DBL بي و ل ةبتكم

activelog /tomcat/log/dbl/log4j/dbl*.log

Cisco CCM NCS بي و ة بت كم

activelog /tomcat/log/ncs/log4j/ncs*.log

Cisco ن م CCM PD بي و ة م د خ

activelog /tomcat/log/pd/log4j/*

Cisco ن م CCMAdmin بي و ة م د خ

activelog /tomcat/log/ccmadmin/log4j/ccmadmin*.log

Cisco CCMRealm بي و ة م د خ

activelog /tomcat/log/ccmrealm/log4j/ccmrealm*.log

Cisco ن م CCMS ة م د خ ل بي و ة م د خ

activelog /tomcat/log/ccmservice/log4j/ccmservice*.log

Cisco ن م CCMser بي و ة م د خ

activelog /tomcat/log/ccmuser/log4j/ccmuser*

Cisco ن م CDP

activelog /cm/trace/cdp/sdi/cdpd*.txt

Cisco ن م CDP ل و ك و ت و ر ب ل ي ك و

/cm/trace/cdpmib/sdi/* غ و ل ي ف ي ت ك أ

Cisco ن م CDR ل ي ك و

activelog /cm/trace/cdragent/log4j/cdragent*.log
غولي في تكتأ /cm/trace/cdragent/log4j/cdragentThreadDump.log

Cisco ن م CDR عدوت سم ري دم

activelog /cm/trace/cdrrep/log4j/cdrrepmgr*.log

CM م داخ ي ل ع Cisco ن م CDR ت اف ل م

ActiveOg /cm/cdr/ ق ي ب ط ت

Publisher ي ل ع Cisco ن م cdr ت اف ل م ة ج ل ا ع م ت م ت

ActiveOg /cm/cdr_repository/processed/

Cisco CtimAnager

activelog /cm/trace/cti/sdl/sdl*_200_*.txt

Cisco ن م CTL رفوم

activelog /cm/trace/ctlprovider/sdi/*

Cisco CallManager

activelog /cm/trace/ccm/sdl/SDL00*_100*.txt

activelog /cm/trace/ccm/calllogs/calllogs*.txt

Cisco CallManager SNMP ة م د خ

activelog /cm/trace/ccmmib/sdi/CcmMibAgent*.txt

Cisco ن م ة دا ه ش ل ا ة ط ل س ل ي ك و ة في ظ و

activelog /cm/trace/capf/sdi/capf*.txt

Cisco نم ةداهش ل ربي غت م ال ع

activelog /platform/log/certCN*.log

Cisco نم ةداهش ل ربي غت ب م ال ع ال ةم دخ

activelog /platform/log/certCN*.log

Cisco نم دامت ع ال ت ا ن ا ي ب ق ي ب ط ت ربي غت

activelog /tomcat/log/changeceintial/log4j/changepin*.log

Cisco نم ة ك ر ت ش م ل ا م د خ ت س م ل ا ة ه ج ا و

activelog /tomcat/log/cui/log4j/cui*.log

Cisco ControlCenter CLI

activelog /cm/trace/ccmservice/log4j/ccmservice*.log

Cisco نم DHCP ة ب ق ا ر م ة م دخ

activelog /cm/trace/dhcpmon/log4j/dhcpmon*.log

Cisco ة س و م ل ا ف ئ ا ط و ربي ر ق ت

activelog /cm/log/cef/xml/qrt*

Cisco نم ي ل ح م ل ا DRF ج م ا ن ر ب

activelog /platform/drf/trace/drfLA*.log

Cisco ن م DRF ري دم

activelog /platform/drf/trace/drfMA*.log

Cisco تاناي ب ةدع اقل (CLI) رم اوألا رطس ةه ج اوج ارجا

activelog /cm/trace/dbl/ncsj/ncsjUndefined*.out

activelog /cm/trace/dbl/dblj/dbljdbims*.out

activelog /cm/trace/dbl/dblj/dbljdbtaps*.out

Cisco ن م تاناي ب ل ا دع اوق ت ي ب ث ت ة م د خ

activelog /cm/trace/dbl/sdi/installdb*.log.err

activelog /cm/trace/dbl/sdi/installdb*.log

Cisco تاناي ب ةدع ا ق ة ق ب ط ب ق ا ر م

activelog /cm/trace/dbl/sdi/dbmon*.txt

Cisco ن م تاناي ب ل ا دع اوق ة ب ت ك م ع ب ت ت

/cm/trace/dbl/sdi/capf/dbl_capf*.log ط ا ش ن ل ل ج س

activelog /cm/trace/dbl/sdi/dbmon/dbl_dbmon*.log

actionVelog /cm/trace/dbl/sdi/ilsd/dbl_ilsd*.log

activelog /cm/trace/dbl/sdi/installdb/dbl_installdb*.log

/cm/trace/dbl/sdi/RisDC/dbl_RisDC*.log ط ا ش ن ل ل ج س

/cm/trace/dbl/sdi/tvs/dbl_tvs*.log ث ا د ح أ ل ل ج س

/cm/trace/dbl/sdi/lpmTool/dbl_lpmTool*.log ة ط ش ن ل ل ة ا د أ ل ل

activelog /cm/trace/dbl/sdi/ctftp/dbl_ctftp*.log

activelog /cm/trace/dbl/sdi/CTLProvider/dbl_CTLProvider*.log

activelog /cm/trace/dbl/sdi/ccmAgt/dbl_ccmAgt*.log

activelog /cm/trace/dbl/sdi/CiscoSyslogSubAgt/dbl_CiscoSyslogSubAgt*.log

actionVelog /cm/trace/dbl/sdi/ccm/dbl_ccm*.log

activelog /cm/trace/dbl/sdi/lbm/dbl_lbm*.log

activelog /cm/trace/dbl/sdi/auditLog/dbl_auditLog*.log
activelog /cm/trace/dbl/sdi/ipvmsd/dbl_ipvmsd*.log
activelog /cm/trace/dbl/sdi/dnaserver/dbl_dnaserver*.log
activelog /cm/trace/dbl/sdi/CTIManager/dbl_CTIManager*.log
activeOg /cm/trace/dbl/sdi/cef/dbl_cef*.log

Cisco نم تاناي ب ل ة د ع اق ب ت ا م ا ل ع ا ل ة م د خ

activelog /cm/trace/dbl/sdi/dbmon/dbnotify_dbmon*.log
activelog /cm/trace/dbl/sdi/ilsd/dbnotify_ilsd*.log
ط ا ش ن ل ا ل ح س /cm/trace/dbl/sdi/RisDC/dbnotify_RisDC*.log
ة ط ش ن ل ا ة ا د ا ل ا /cm/trace/dbl/sdi/lpmTool/dbnotify_lpmTool*.log
actionVelog /cm/trace/dbl/sdi/tvs/dbnotify_tvs*.log
activelog /cm/trace/dbl/sdi/ctftp/dbnotify_ctftp*.log
activelog /cm/trace/dbl/sdi/ccmAgt/dbnotify_ccmAgt*.log
activelog /cm/trace/dbl/sdi/CiscoSyslogSubAgt/dbnotify_CiscoSyslogSubAgt*.log
activelog /cm/trace/dbl/sdi/ccm/dbnotify_ccm*.log
activelog /cm/trace/dbl/sdi/lbm/dbnotify_lbm*.log
activelog /cm/trace/dbl/sdi/auditLog/dbnotify_AuditLog*.log
activelog /cm/trace/dbl/sdi/CTIManager/dbnotify_CTIManager*.log
activelog /cm/trace/dbl/sdi/dnaserver/dbnotify_dnaserver*.log

Cisco Database Replicator ع ب ت ت

غ و ل ي ف ي ت ك ا /cm/trace/dbl/sdi/dblrpc.err
activelog /cm/trace/dbl/sdi/installdb*.log
غ و ل ي ف ي ت ك ا /cm/trace/dbl/sdi/start.log
غ و ل ي ف ي ت ك ا /cm/trace/dbl/sdi/startrpc.log
غ و ل ي ف ي ت ك ا /cm/trace/dbl/sdi/startcar.log
غ و ل ي ف ي ت ك ا /cm/trace/dbl/sdi/replication_scripts_output.log
غ و ل ي ف ي ت ك ا /cm/trace/dbl/sdi/spltrace.log

Cisco نم ة ز ه ج ا ل ا ط ي ش ن ت ة م د خ

activelog /tomcat/log/ccmact/log4j/*

Cisco نم ب و ل ط م ل ا م ق ر ل ا ل ل ح م

activelog /tomcat/log/dna/log4j/dna*.log

Cisco نم بولطم لال مقرر لال لالحم مداخ

activelog /cm/trace/dnserver/sdi/dna*.txt

Cisco DirSync

activeOg /cm/trace/dirsync/log4j/dirsync*.log

activeOg /cm/trace/dirsync/log4j/dirsync_err*.log

Cisco ليلد مقرر راعتسم مسانع ثحب لال

activelog /tomcat/log/dnaliaslookup/log4j/dnaliaslookup*.log

Cisco نم ليلد لال مقرر راعتسم لال مسالال ةنمازم

actionVelog /cm/trace/dnaliassync/log4j/dnaliassync*.log

Cisco E911 ةمدخ

activelog /tomcat/log/e911proxy/log4j/e911proxy*.log

Cisco ةسوم لال فئاظو

activelog /cm/trace/cef/sdi/cef*.txt

Cisco ةسوم لال فئاظو ريرقت

activelog /cm/log/cef/xml/qrt*.xml

Cisco Extension Mobility

activelog /tomcat/log/em/log4j/emservice*.log

Cisco Extension Mobility قيبطت

activelog /tomcat/log/em/log4j/emapp*.log

Cisco GRT تالاصت إبيو ةمدخ

activelog /tomcat/log/grt/log4j/grt*

Cisco SHARoxy

activelog /cm/trace/haproxy/haproxy*

Cisco فتاوه ةعامس ةمدخ

activelog /tomcat/log/headset/log4j/*

Cisco نم (IP) تنرتن إلالو كوتورب ري دم دعاسم

activelog /tomcat/log/ipma/log4j/*

Cisco IP ل ةيتوصل طئاسول قفدت قيبطت

activelog /cm/trace/cms/sdi/cms*.txt

Cisco Informix Database Service

activelog /cm/log/informix/ccm.log.*.gz

/cm/log/informix/car.log غولي فيت ك أ

/cm/log/informix/ccm.log غولي فيت ك أ

Cisco نم ةينب ل ةومجم ل ماظن شح ب ةمدخ

activelog /cm/trace/ils/sdl/sdl*_600_*.txt

Cisco صيخارت ري دم

```
activelog /cm/trace/userLicensing/log4j/userLicensing*.log
```

Cisco نم عقوم ل ل ي ددرت ل ا قاطن ل ا ري دم

```
activelog /cm/trace/lbm/sdl/SDL*_700_*.txt
```

Cisco نم تال ج س ل ا م ي س ق ت ة ب ق ا ر م ة ا د ا

```
activelog /cm/trace/lpm/sdi/lpm*.txt
```

Cisco LOG4Jinit م دا خ

```
activelog /tomcat/log/log4jinit/log4j/log4jinit*.log
```

Cisco نم ة ر ا د ا ل ا ل ي ك و ة م د خ

```
activelog /cm/trace/cmas/log4j/cmas*
```

Cisco نم ت ا م ا ل ع ا ل ا ة م د خ

```
activelog /cm/trace/ccmpns/log4j/ccmpns*
```

Cisco RIS ت ا ن ا ي ب ع م ج م

```
activelog /cm/trace/ris/sdi/ris*.txt
```

Cisco RIS ت ا ن ا ي ب ع م ج م ل PerfMon ج س

```
activelog /cm/log/ris/csv/PerfMon*.csv
```

Cisco ن م RTMT بي و ةم دخ

activelog /tomcat/log/rtmt/log4j/rtmt*.log

Cisco ن م RisBean ة بت كم

activelog /tomcat/logs/risbean/log4j/risbean*.log

Cisco ن م راودال اى لع مئاقلا نامال

activelog /tomcat/log/rbs/log4j/rbsaccess*.log

Cisco ن م فوفصلا تامولعم نيخت

ActiveOg /cm/log/informix/ris/*

Cisco ن م Smart صيخرتلا ري دم

activelog /cm/trace/slm/log4j/*

Cisco SOAPMessage ةم دخ

activelog /tomcat/log/soapmessage/log4j/soapmessage*

Cisco ن م SOAP بي و ةم دخ

activelog /tomcat/log/soap/csv/rateControl*.csv

activelog /tomcat/log/soap/log4j/soap*.log

Cisco SSO

/platform/log/ssApp.log غولي في ت ك أ

activelog tomcat/log/ssosp/log4j/ssosp*.log

Cisco SSOSP Tomcat

activelog /tomcat/log/ssosp-tomcat/*

نم ةمدخل ل سارم Cisco

activelog /cm/trace/rtmtreporter/log4j/rtmtreporter*.log

نم ةمدخل ل سارم هي بن ت ريرقت Cisco

activelog /cm/report/rtmtreporter/alertRep/AlertRep*.pdf

نم ةمدخل ل سارم ب صاخ ل CallActivities ريرقت Cisco

activelog /cm/report/rtmtreporter/CallActivitiesRep/CallActivitiesRep*.pdf

نم ةمدخل ل سارم زاهج ريرقت Cisco

activelog /cm/report/rtmtreporter/DeviceRep/DeviceRep*.pdf

نم ةمدخل ل سارم ل PRRReport Cisco

activelog /cm/report/rtmtreporter/PerformanceRep/<nodeIPaddress>/PerformanceRep*.pdf

نم ServiceAbility Reporter مداخل ريرقت Cisco

activelog /cm/report/rtmtreporter/ServerRep/ServerRep*.pdf

نم ةمدخل ل سارم ةمدخ ريرقت Cisco ServiceAbility

activelog /cm/report/rtmtreporter/ServiceRep/ServiceRep*.pdf

Cisco نم نزم لاء ارجال عبتت

activelog /cm/trace/dbl/sdi/spltrace.log.*.gz
غوليفي ت ك أ /cm/trace/dbl/sdi/spltrace.log

Cisco نم Syslog ل يكو

activelog /cm/trace/sylogmib/sdi/sylogmib*.txt

Cisco نم TAPS ةم دخ

activelog /cm/trace/taps/log4j/taps*.log

Cisco تان ايب عبتت ةم دخ

ActiveModel /telemetry/ قيب ط ت

Cisco TFTP

activelog /cm/trace/ctftp/sdi/SDL*_600_*.txt

Cisco Tomcat

activelog /tomcat/log/manager.*.log
activelog /tomcat/log/admin.*.log
activelog /tomcat/log/host-manager.*.log
غوليفي ت ك أ /tomcat/logs/catalina.out
غوليفي ت ك أ /tomcat/logs/localhost_access_log.txt
activelog /tomcat/log/localhost.*.log

Cisco Tomcat Security تال جس

activelog /tomcat/log/security/log4j/security*.log

نم Cisco Tomcat Stats مداخل

```
activelog /tomcat/log/tomcatstats/log4j/tomcatstats*.log
```

نم Cisco عبت التلة ومجممة مداخل

```
activelog /cm/trace/tct/log4j/tct*.log
```

نم Cisco ققحت التلة مداخل

```
activelog /cm/trace/tvs/sdi/tvs*.txt
```

Cisco UDS Tomcat

```
activelog activelog /tomcat/log/uds-tomcat/*
```

نم Cisco لومحمله فاتاهل ربع يتوصله لوصوله دحومله مداخل

```
activelog /tomcat/log/ccmivr/log4j/ccmivr*.log
```

نم Cisco دحومله ليغش التله ماطن لوؤسمله بيوله مداخل

```
activelog /tomcat/log/cmplatform/log4j/cmplatform*.log
```

نم دحومله ليغش التله ماطنله لساس ال ماطنله ل (API) تاقية بطتله جمربه هجاو
Cisco

```
activelog /tomcat/log/platform-api/log4j/platform-api*.log
```

نم Cisco دحومله ريراقتله بيوله مداخل

```
activelog /tomcat/log/cucreports/log4j/cucreports*.log
```

Cisco نم مدختسمل تانايب تامدخ

```
activelog /tomcat/log/cucm-uds/log4j/cucm-uds*.log
```

Cisco نم UXL بيبول امدخ

```
activelog /tomcat/log/uxl/log4j/uxl*
```

Cisco نم WebDialer بيبول امدخ

```
ActiveOg /tomcat/log/webdialer/log4j/webdialer*
```

Cisco نم ةيكلساللا مكحتلا ةدحو ةنمازم امدخ

```
activelog /cm/trace/cwlcsc/log4j/cwlcsc*.log
```

Cisco نم WebDialerRedirector بيبول امدخ

```
activelog /tomcat/log/redirector/log4j/redirector*.log
```

CRON تالاجس

```
activelog /syslog/cron
```

قبيبطتلا لاجس - ثادحالا ضراع

```
activelog /syslog/CiscoSyslog*
```

```
activelog /syslog/CiscoSyslog
```

```
activelog /syslog/AlternateSyslog.*
```

```
activelog /syslog/AlternateSyslog
```

ماظنلا لاجس - ثادحالا ضراع

لئاسررل/ActiveOg /syslog

FIPS تالچس

/platform/fips/fips.log غولي في تكتأ

فيضم لراوم ليك و

/platform/snmp/hostagt/hostagt.log غولي في تكتأ

IPT ةصنمب ةصاخلا (CLI) رماوأل رطس ةهجاو ءاشنإ مت ريراقت

activelog /platform/log/diag*
ActiveModel /platform/log/platform*
activelog /syslog/csa*

ةيساسأل IPT ةئي بب ةصاخلا CLI تالچس

actionVelog /platform/log/dbl*.log
activelog /platform/log/cli*.log

IPT Platform Cert ةبقارم تالچس

/platform/log/certm.log غولي في تكتأ

IPT Platform CertMgr تالچس

activelog /platform/log/certMgmt*.log

IPT Platform Cluster Manager تالچس

activelog /platform/log/clustermgr*.log

IPT ل اساسألماظنلاب ةصاخلا (GUI) ةيموسرلما مدختسملما ةهجاو تالجس

activelog /tomcat/log/iptplatform/log4j/iptplatform*.log

IPT ل اساسألماظنلاب ةصاخلا IPsecMgmt تالجس

غوليفيتكأ /platform/log/ipsecMgmt.log

IPT ل اساسألماظنلاب دعب نع معدلا تالجس

ActiveModel /platform/log/create*

فلملا عيقوت تيبتت

غوليفيتكأ /platform/log/authenticateFile.log

اهتيقرتو تالجسلا تيبتت

تيبتت /install_log*.log

تيبتت مق /selinux_post.log

تيبتت مق /system-history.log

تيبتت مق /install.log

تيبتت مق /lbm_post_install.log

MIB2 ل كؤ

غوليفيتكأ /platform/snmp/mib2agt/mib2agt.log

ديربلا تالجس

ActiveOg /syslog/maillog

سكول يجمإ

غوليفي ت ك أ / mgetty/mgetty*

NTP تال جس

activelog /syslog/ntp_stop.sh.log

activelog /syslog/ntp_start.sh.log

غوليفي ت ك أ /syslog/sd_ntp.log

م زح ل طاق ت ل تال جس

activelog /platform/cli/*.cap

ف تاه ل ل ي ح ر ت ة م د خ

activelog /tomcat/log/pms/log4j/*

ل م ع ل ة ص ن م ل ة ي ر ا د إ ل ب ي و ل ة م د خ

activelog /tomcat/log/platform-api/log4j/*

ل م ع ل ت ا ص ن م ت ا ل ا ص ت ا ل ب ي و ل ة م د خ

activelog /tomcat/log/platformcom/log4j/*

غ و ر ب ل تال جس

activelog /cm/trace/cti/proglogs/CTIManager*.ProgLog

activelog /cm/trace/ccm/proglogs/ccm*.progLog

SAR تال جس

غوليفي ت ك أ /sa/sar*

Sellnux تال جس

غوليفي تكتأ /platform/selinux_startup.log

يسئرلرل SNMP لئكو

activelog /platform/snmp/snmpdm/snmpMasterAgt*.log

نامألرل تالءس

activelog /syslog/secure-*

ءاءمإلرل ئا ءرلرل

activelog /cm/trace/PnP/log4j/PnP*.log

ةمءءلرل رءم

activelog /platform/log/servm*.log

تقؤملا نءءملا تالءس

ActiveOg /syslog/spooler*

مءظنلرل قئببءلرل

غوليفي تكتأ /platform/snmp/sappagt/startup.txt

غوليفي تكتأ /platform/snmp/sappagt/sappagt.log

ةلص ئا ءامولءم

- [14 راءصإلرل، Cisco Unified Communications، لولءلرل رمأولرل رطس ءهءأولرل ءءرملا لئلءلرل](#)

ةمچرتل هذه ل و ح

ةلأل تاي نقتل ن م ة و مچ م ادخت ساب دن تسم ل ا ذه Cisco ت مچرت
م ل ا ل اء ان ا ع مچ ي ف ن م دخت س م ل ل م عد و ت ح م م ي دقت ل ة ي ر ش ب ل و
امك ة ق ي ق د ن و ك ت ن ل ة ل ا ة مچرت ل ض ف ا ن ا ة ظ ح ال م ي ج ر ي . ة ص ا خ ل م ه ت غ ل ب
Cisco ي ل خ ت . ف ر ت ح م مچرت م ا ه م د ق ي ي ت ل ا ة ي ف ا ر ت ح ال ا ة مچرت ل ا ع م ل ا ح ل ا و ه
ي ل ا م اء ا د ع و ج ر ل ا ب ي ص و ت و ت ا مچرت ل ا هذه ة ق د ن ع ا ه ت ي ل و ئ س م Cisco
Systems (ر ف و ت م ط ب ا ر ل ا) ي ل ص ا ل ا ي ز ي ل ج ن ا ل ا دن ت س م ل ا