

تانايب ةكرح ميظنتل يبايسنالاطخمل تاراطالاليحرت

المحتويات

- [المقدمة](#)
- [المتطلبات الأساسية](#)
- [المتطلبات](#)
- [المكونات المستخدمة](#)
- [الاصطلاحات](#)
- [مخطط انسيابي](#)
- [معلومات ذات صلة](#)

[المقدمة](#)

يوضح المخطط الانسيابي أدناه تدفق الحزم عند تنفيذ تنظيم حركة بيانات ترحيل الإطارات.

[المتطلبات الأساسية](#)

[المتطلبات](#)

لا توجد متطلبات خاصة لهذا المستند.

[المكونات المستخدمة](#)


لا يقتصر هذا المستند على إصدارات برامج ومكونات مادية معينة.

[الاصطلاحات](#)

للحصول على مزيد من المعلومات حول اصطلاحات المستندات، راجع [اصطلاحات تلميح Cisco التقنية](#).

[مخطط انسيابي](#)

للحصول على مزيد من المعلومات حول تنظيم حركة البيانات، راجع [نظرة عامة على تنظيم البيانات وتكوينها الخاصة بالإصدارات الرئيسية 12.2 من البرنامج Cisco IOS](#).



تتضمن المصطلحات المستخدمة في هذا المخطط الانسيابي التعريفات التالية:

- FIFO: من أول إلى أول خارج
- CQ: قوائم الانتظار المخصصة
- PQ: قائمة الانتظار ذات الأولوية

معلومات ذات صلة

- [المزيد من معلومات تنظيم حركة بيانات ترحيل الاطارات](#)
- [تنظيم حركة بيانات ترحيل الاطارات - المخطط الانسيابي لمسطل الرمz](#)
- [دليل تكوين ترحيل الاطارات](#)
- [صفحة دعم تقنية ترحيل الاطارات](#)
- [الدعم الفني - Cisco Systems](#)

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نمة ومة مادختساب دن تسمل اذة Cisco تمةرت
ملاعلاء انء مء مء نمة دختسمل معد ىوتحم مء دقتل ةر شبل او
امك ةق قء نوك ت نل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظحال مء ءرء. ةصاأل مء تءل ب
Cisco ةللخت. فرتحم مچرت مءم دقء ةللأل ةل فارتحال ةمچرتل عم لاعل او
ىل إلمءءاد ءوچرلاب ةصوءو تامچرتل هذه ةقء نء اهءل ءوئس م Cisco
Systems (رفوتم طبارل) ةل صأل ةل ءل ءن إل دن تسمل