

T1 ءاطخأ فاشكتسال يببايسنالاطخمل اهحالصإو PRI

المحتويات

- [المقدمة](#)
- [المتطلبات الأساسية](#)
- [المتطلبات](#)
- [المكونات المستخدمة](#)
- [الاصطلاحات](#)
- [مخطط انسيابي](#)
- [معلومات ذات صلة](#)

[المقدمة](#)

يعرض هذا المستند المخطط الانسيابي لاستكشاف أخطاء T1 PRI وإصلاحها.

[المتطلبات الأساسية](#)

[المتطلبات](#)

لا توجد متطلبات خاصة لهذا المستند.

[المكونات المستخدمة](#)

لا يقتصر هذا المستند على إصدارات برامج ومكونات مادية معينة.


تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك مباشرة، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

[الاصطلاحات](#)

للحصول على مزيد من المعلومات حول اصطلاحات المستندات، ارجع إلى [اصطلاحات تلميح Cisco التقنية](#).

[مخطط انسيابي](#)

لترى المزيد من المعلومات، انقر مربعات الأوامر. انقر فوق "معلومات بالأحمر" للانتقال إلى مخطط التدفق التالي.



معلومات ذات صلة

• [أستكشاف أخطاء T1 وإصلاحها](#)

- أستكشاف أخطاء الطبقة الأولى وإصلاحها في T1
- أستكشاف أخطاء تتيه T1 وإصلاحها
- أستكشاف أخطاء حدث T1 وإصلاحها
- إختبار الاسترجاع ذو التوصيل الثابت
- الدعم الفني - Cisco Systems

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نمة ومة مادختساب دن تسمل اذة Cisco تمةرت
ملاعلاء انء مء مء نمة دختسمل معد و تمة مء دقتل ةر شبل او
امك ةق قء نوك ت نل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظحال مء ءرء. ةصاأل مء تءل ب
Cisco ةللخت. فرتمة مچرت مء دقء ةللأل ةل فارتحال ةمچرتل عم لاعل او
ىل إأمءءاد ءوچرلاب ةصوء و تامةرتل هذه ةقء نء اهءل وئس م Cisco
Systems (رفوتم طبارل) ةل صأل ةل ءل ءن إل دن تسمل