

# Neuzuweisung von Lizenzen zwischen MC3GX60V Line Cards in einem uBR10012 Router

## Inhalt

[Einführung](#)

[Verwendete Komponenten](#)

[Anforderungen](#)

[Vorgehensweise](#)

[Schritt 1: Geräteanmeldedaten abrufen](#)

[Schritt 2: Lizenzübertragung beantragen im Lizenzportal](#)

[Schritt 2.1 Quelle für Lizenzübertragung angeben](#)

[Schritt 2.2 Ziel für Lizenzübertragung angeben](#)

[Schritt 2.3 Erstellen des Berechtigungstickets für die Lizenzübertragung](#)

[Schritt 3: Lizenz auf Quell-LC aufheben](#)

[Schritt 4: Neue Lizenz für Ziel-LC im Lizenzportal erhalten](#)

[Schritt 4.1: Eingabe von Hostinformationen](#)

[Schritt 4.2: Lizenzdatei für Ziel-LC erstellen](#)

[Schritt 5: Installieren Sie eine neue Lizenz auf dem Ziel-LC.](#)

[Schritt 5.1: Lizenzdatei in CMTS kopieren](#)

[Schritt 5.2: Überprüfen Sie den aktuellen Lizenzstatus, bevor Sie die neue Lizenz auf dem Ziel-LC installieren.](#)

[Schritt 5.3: Neue Lizenz für das Ziel-LC installieren](#)

[Schritt 5.4: Überprüfen Sie den Lizenzstatus nach der Installation](#)

## Einführung

In diesem Dokument wird das Verfahren zum erneuten Hosten bzw. anders ausgedrückt das Verfahren zur Übertragung der Lizenzen zwischen zwei Line Cards (LC) eines uBR1002 beschrieben. In diesem Beispiel werden 2 DS x 2 US-Lizenzen aus Line Card-Steckplatz 8/1 (der ursprünglich 72x60 hat) auf der Cisco uBR-MC3GX60V Line Card-Steckplatz 8/0 (der ursprünglich 60x16 hat) in Line Card-Steckplatz 8/0 übertragen.

Beitrag: Shawn Dashuai Zhang & Andy Lau

Bearbeitet von: Kumar Sridhar

## Verwendete Komponenten

Cisco Universal Broadband Router uBR10012

MC3GC60V Line Cards

## Anforderungen

Ein Anmeldekonto bei [Cisco.com](https://www.cisco.com)

Zugriff auf das Cisco Lizenzportal <https://slexui.cloudapps.cisco.com/SWIFT/LicensingUI/Quickstart#>

# Vorgehensweise

Im Folgenden sind die Schritte aufgeführt, die erforderlich sind, um die Lizenzen von der Quellkarte in Steckplatz 8/1 auf die Zielkarte in Steckplatz 8/0 neu zu hosten:

Schritt 1: Sie erhalten die Lizenzzertifikate des Quell-LC.

Schritt 2: Lizenzübertragung über Lizenzportal anfordern.

Schritt 3: Rufen Sie die Lizenz für Quell-LC auf.

Schritt 4: Neue Lizenz für Ziel-LC im Lizenzportal erhalten

Schritt 5: Installieren Sie eine neue Lizenz auf dem Ziel-LC.

## Schritt 1: Geräteanmeldedaten abrufen

Speichern Sie die Geräteanmeldedaten von LC 8/1 mithilfe der unten gezeigten Befehle auf disk0 als "81\_cred.txt". Sie können den Inhalt der Datei mit dem Befehl **more** gefolgt vom Dateinamen anzeigen:

```
ubr10012-1#show license udi
```

SlotID	PID	SN	UDI
7/0	UBR-MC20X20V	CAT1441E0L2	UBR-MC20X20V:CAT1441E0L2
7/1	UBR-MC20X20V	CAT1441E0KH	UBR-MC20X20V:CAT1441E0KH
8/0	UBR-MC3GX60V	CAT1616E015	UBR-MC3GX60V:CAT1616E015

```
8/1 UBR-MC3GX60V CAT1435E0TZ UBR-MC3GX60V:CAT1435E0TZ ubr10012-1#license save credential
disk0:81_cred.txt subslot 8/1 Device credential saved ..... to disk0:81_cred.txt ubr10012-1#more
disk0:81_cred.txt <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><CISCO_WT_ARTIFACTS
version="1.0"><CISCO_WT_REHOST_ARTIFACT version="1.0"><HEADER><ARTIFACT_TYPE>Device
Credentials</ARTIFACT_TYPE><ARTIFACT_VERSION>1.0</ARTIFACT_VERSION><TRANSACTION_ID>T and I trans
id</TRANSACTION_ID><UDI><PID>UBR-
MC3GX60V</PID><SN>CAT1435E0TZ</SN></UDI><SOURCE>Device</SOURCE><CREATE_DATE>2013-07-
04T13:25:25.307Z</CREATE_DATE><ARTIFACT_INFO>T and art
info</ARTIFACT_INFO></HEADER><CONTENT><DECIPHER_INFO
encoding="BASE64">AAEAAGAOAA4AhQEBgABlBM8UMnw+NZxYfVWqIFuiUq7aqRoKmf06/hOkQuoe706yxkteiCMZrEE592
0+SxD6TTEHBqlf9YHxgv6yguQ9hM+JXLASZRPh5ijSyTfHc0eATvmwltlxEv17kMmIjpxMlZ7/tKd4AAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAA=</DECIPHER_INFO><CORE_DATA><CIPHER_DATA
encoding="BASE64">AAEAAGAPAA8DhAAPABAN/1bTrMxBGdHYqWwuzbUD5rFvGVudf1BuINdnRKipAksB00Vs96Zw5U5tYt
xK0nixv11z1UTtvJhzyK2r+1HG1UcZhn4ZPLIYWcJTMSPqPANPeI6rE324hkaT+NveeQxfVAp+uGu3/CKesJbFA3x0qyqM
cevT2mUfC2aZY21Lbga9mv8dhNlSUTKN0uDGPChaHNw+VKXfLh0Y/rGurVb63UsRKOIglef5Iw5bDHmZ6y2RiJy+VR7LvBZ
MZialAouRog7XiRwFjqGOMsahKrkTF+aMFBNBdHiOgZAYP7QnaiKNwsFHnU0Wky1EzqbCByce6CBrMMWDWLE30z68j/5roX1
m2cUHYEJAmGUBmChreBeEa44SHyQkTKQ1pv2213nhKv4PZ5cL5JIQs6xZMY6mcNj1f0uuUXIKswWrrJ7TOGnQJCSB+cP9POu
JIz8cQrXopc1P+McA/TdNv9K0usJOnUJZVCc2ZvS2B6XaLdAGssGbL0W3dlqyKpcushbLZ6s1F7h0vuQ4N56pScxO+PiE4VF
rz4G1U9JfWgt/G1hF359yNtaBBikxml37A5uwoDT5cmfLpJLJ48kWSi/9qunQ2mvmxxgRIt+tmY3SxQtcx2GgmiPGNVTX8W1
hheo1DMRiLNYxmfRMP9vK27rcpsS4fEN2bK0hkaPDfmQDzx+/MsNS/38vSrHWkWRoe9xM0cAybYJgX7jr4hYed0F0g6QD+9U
vm8Ski0UMbMCAAZJHZJcgac8BGvvhZvbnDVPBoHq1+8P1t129YSFCg8GfJ1XHAMTqRB+kxZihVcRmD5eG6o70s2h/kt9oZteq
jMVraDEURxFY4SSr7Wym10a0e7WAP0rrCBUnMV18bkNW22Ju5OeytNGHvKz9mjDFeFqMzegHrQJSQeMQD0h+UrR1S9qzpls8
5FL1sb6J7S1HvGMFdkTq3ITuqcmxMdgukZLP3prfWYc5ZaMtZ256B/ZdGiNowePzbvaFwWUAYwQsLYDBrPmT80Bfm4SVekA6
ZSyexnkJevGipqW0QOm9ATZqplm60Lfwl0NpNTBVvv3Izin8M7h4SnAsRq59Kw5E4RgsraIgyhtbDbEn6109MegKb/hwErF
10541z4DSfPdWUeiBrGziv9/D9fik6NZ2/v1vOePYZTRehZ1UkOJPlzWi817qRKZtBcHLXonc95q01w==</CIPHER_DATA>
</CORE_DATA><SIGNATURE_INFO
encoding="BASE64">AAEAAGALAA8AVAECAQnwYWA7F1UKowp1FYRGINxVEf2ThwAAAAAAAAAAAAAAAAABImmNxd3wiI3ESvX6T
```

CYfl8ffm9kRCY+zaQAc3leY0iCVh5/4qa2t4Ns1iS+icrxrw==</SIGNATURE\_INFO></CONTENT></CISCO\_WT\_REHOST\_ARTIFACT></CISCO\_WT\_ARTIFACTS> ubr10012-1#

## Schritt 2: Lizenzübertragung beantragen im Lizenzportal

Rufen Sie die <https://slexui.cloudapps.cisco.com/SWIFT/LicensingUI/Quickstart#>-Website auf, wählen Sie das Gerät aus "Devices" (Geräte), klicken Sie auf das blaue ">", um "Rehost-Lizenz..." auszuwählen. und fügen Sie die Geräteanmeldedaten (aus der **weiteren** Befehlsausgabe wie in Schritt 1) ein, um eine Lizenzübertragung zu registrieren und anzufordern:

The screenshot shows the 'Product License Registration' interface. At the top, there are tabs for 'PAKs or Tokens', 'Licenses', 'Devices', and 'Transactions History'. Below these are action buttons: 'Get Licenses', 'Move Licenses', 'Add Devices', 'Download Licenses', 'Email Selected Licenses', 'Export to CSV', and 'Show Filters'. The main table lists licenses with columns for 'Device', 'Family', 'Features', and 'Quantity'. A context menu is open over the second row, with 'Rehost license...' highlighted in red. The table data is as follows:

Device	Family	Features	Quantity
UDI Product ID:UBR-MC3GX60V UDI Serial Number:	UBR MC20x20/3G60/PRE5/3GSPA	DS_License	123
		US_License	35
		US_License	20
UDI Product ID:UBR-MC20X20V UDI Serial Number:		DS_License	20
		DS_License	120 +1
UDI Product ID:C891FW-E-K9 UDI Serial Number:	800 Fixed	MEM-8XX-512U1GB	1
		advipservices	1

Wenn das Gerät nicht in Ihrem CCO-Profil angezeigt wird, klicken Sie auf "Add Devices" (Geräte hinzufügen), und fügen Sie das Gerät Ihrem CCO-Profil hinzu.

The screenshot shows the 'Initiate a Rehost' process. It includes a progress bar with steps: '1. Specify License Source', '2. Specify Target & Options', and '3. Review'. The 'Source Device Selection' section is active. A pop-up window is open, titled 'Select the product type', with a dropdown menu set to 'Device Credential'. Below this, there is a text area containing the following Base64-encoded data:

```
/hwErFI054lz4DSfPdWUeiBrGziv9/D9flK6NZ2  
/1vOePYZTRehZlUkOJPleZWl8l7qRKZtBcHLXonc95qO1w==</CIPHER_DATA>  
</CORE_DATA><SIGNATURE_INFO  
encoding="BASE64">AAEAAGALAAAsAVAECAQnwYWA7F1UKowplFYRGInxVEf2ThwAA  
AAAAAAAAAAAAABlmmNxd3wl3ESvX6TCYfl8ffm9kRCY+zaQAc3leY0iCVh5/4qa2t4Ns1i  
S+icrxrw==</SIGNATURE_INFO></CONTENT></CISCO_WT_REHOST_ARTIFACT>  
</CISCO_WT_ARTIFACTS>
```

Buttons for 'OK' and 'Cancel' are visible at the bottom of the pop-up window.

Nach dem Hinzufügen des Geräts wird die entsprechende Lizenz auf der Webseite angezeigt.

### Schritt 2.1 Quelle für Lizenzübertragung angeben

Wählen Sie die Lizenz aus, die Sie übertragen möchten:

Füllen Sie das Textfeld mit den Geräteanmeldeinformationen aus, die Sie in Schritt 2 erhalten haben.

Source | Target | Review

UDI Product ID : UBR-MC3GX60V

UDI Ser

### Enter Device Credentials

Selected Transaction requires Device Credential as its subgroup is Enabled with Rehost-WithRevocation  
Please Enter Device Credential in the below TextArea to Initiate Rehost [Click here for help](#)

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><CISCO_WT_ARTIFACTS version="1.0">
<CISCO_WT_REHOST_ARTIFACT version="1.0"><HEADER><ARTIFACT_TYPE>Device
Credentials</ARTIFACT_TYPE><ARTIFACT_VERSION>1.0</ARTIFACT_VERSION>
<TRANSACTION_ID>T and I trans id</TRANSACTION_ID><UDI><PID>UBR-MC3GX60V</PID>
<SN>CAT1616E015</SN></UDI><SOURCE>Device</SOURCE><CREATE_DATE>2017-09-
19T22:36:28.778Z</CREATE_DATE><ARTIFACT_INFO>T and art info</ARTIFACT_INFO>
</HEADER><CONTENT><DECIPHER_INFO
encoding="BASE64">AAEAAGAOAA4AhQEBgABIBMlu7b/Ai4y7fjihUrD4EcnDF6GCp5xAegEkU
dUNfr6rj6+zgOkHFNTZYKmMPmBtSshMiTd3Tl8q5PC8C37Tb+dAbINjNohKK87WvtY4tEaBXG
nb8+VHApSsRkd0zoOEclYYJeoAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA=
</DECIPHER_INFO><CORE_DATA><CIPHER_DATA
```

**Outstanding Permission Tickets**  
No Outstanding Permission Tickets available.

OK

Cancel Next

Klicken Sie auf "Weiter".

## Schritt 2.2 Ziel für Lizenzübertragung angeben

Geben Sie im Feld "Zu zuweisende Menge" die Lizenzzahlen ein, die Sie von der Line Card übertragen möchten.

In diesem Beispiel gibt es 72DSX60US-Lizenzen für Untersteckplatz 8/1. Wir übertragen 2DSx2US-Lizenzen in den Untersteckplatz 8/0. Nach der Übertragung verbleiben die Lizenzen für 70DSx58US im Untersteckplatz 8/1.

Subscribed | Get New | Get Existing | Get Demo | **Transfer** | My Information | Related Tools

### Initiate a Rehost

On this page, you can transfer specific licenses from one device to another that were previously registered with your Cisco.com profile or by others in your organization.  
[How do I ...](#)

1. Specify License Source | **2. Specify Target & Options** | 3. Review

Target Device and SKU Details

Enter the SKU quantity.

	Product Family	Product	SKU	Quantity Available	Quantity to Assign
1	UBR MC20x20/3G60	1 US license: Must configure with UBR-MC3GX60V only			
1.1			SWLIC-MC3GX60V-US	60	<input type="text" value="2"/>
1.2			SWLIC-MC3GX60V-DS	72	<input type="text" value="2"/>

Specify target details

UDI Product ID:

UDI Serial Number:

Klicken Sie auf "Weiter".

## Schritt 2.3 Erstellen des Berechtigungstickets für die Lizenzübertragung

**Initiate a Rehost** ?

On this page, you can transfer specific licenses from one device to another that were previously registered with your Cisco.com profile or by others in your organization.  
[How do I...](#)

✓ 1. Specify License Source   ✓ 2. Specify Target & Options   **3. Review**

	Serial Number	Product ID
1 Source	CAT1435E0TZ	UBR-MC3GX60V
Target	CAT1616E015	UBR-MC3GX60V

  

	Sku Name	Quantity
1.1	SWLIC-MC3GX60V-DS	2
1.2	SWLIC-MC3GX60V-US	2

Your License Key will be emailed within the hour to these email addresses and connected with the specified end user.

\* Send To:  +

\* End User:  ✎

\* License Agreement:  I agree with the Terms of the License [View License Agreement...](#)

Wenn Sie auf die Schaltfläche "Submit (Senden)" klicken, wird eine Berechtigung mit einem Häkchen ausgestellt. Sie wird per E-Mail an Ihre E-Mail-Adresse gesendet.

Kopieren Sie die Lizenzdatei für das Berechtigungsticket aus Ihrer E-Mail mithilfe von TFTP oder auf andere verfügbare Weise in CMTS:

```
ubr10012-1#copy tftp://10.66.94.155/CAT1435E0TZ_20130704171351238.lic disk0:
```

```
Destination filename [CAT1435E0TZ_20130704171351238.lic]?
```

```
Accessing tftp://10.66.94.155/CAT1435E0TZ_20130704171351238.lic...
```

```
Loading CAT1435E0TZ_20130704171351238.lic from 10.66.94.155 (via GigabitEthernet1/1/0): !
```

```
[OK - 8872 bytes]
```

## Schritt 3: Lizenz auf Quell-LC aufheben

Verwenden Sie dieses Berechtigungsticket, um den Rehost-Prozess mithilfe der Cisco IOS-Befehle zu starten.

Wenden Sie das Berechtigungsticket mithilfe des Befehls zum Widerruf der Lizenz auf das Quellgerät an.

Das Quellgerät stellt dann ein Wiedereinziehungsticket zur Verfügung, das den Widerrufsbeleg nachweist. Auf dem Gerät ist außerdem eine Lizenz für einen Zeitraum von sechzig Tagen installiert, um genügend Zeit für die Übertragung der Lizenzen auf das Zielgerät zu haben.

Das Rehost-Ticket wird zum Generieren der neuen Lizenzdatei für das Ziel verwendet.

Falls Sie das rehost-Ticket ("disk0:rt" in diesem Fall) verlieren, können Sie das oben genannte "license widerrufen" Verfahren wiederholen, um das rehost-Ticket zu erhalten.

```
ubr10012-1#license revoke disk0:CAT1435E0TZ_20130704171351238.lic disk0:rt Following Permanent license(s) will be revoked from this device Feature Name: DS_License : Count = 72 Feature Name: US_License : Count = 60 Following Permanent license(s) will be installed on this device Feature Name: US_License : Count = 58 Feature Name: DS_License : Count = 70 Following Extension license(s) will be installed on this device Feature Name: US_License : Count = 60 Feature Name: DS_License : Count = 72 PLEASE READ THE FOLLOWING TERMS CAREFULLY. INSTALLING THE LICENSE OR
```

LICENSE KEY PROVIDED FOR ANY CISCO PRODUCT FEATURE OR USING SUCH PRODUCT FEATURE CONSTITUTES YOUR FULL ACCEPTANCE OF THE FOLLOWING TERMS. YOU MUST NOT PROCEED FURTHER IF YOU ARE NOT WILLING TO BE BOUND BY ALL THE TERMS SET FORTH HEREIN. You hereby acknowledge and agree that the product feature license is terminable and that the product feature enabled by such license may be shut down or terminated by Cisco after expiration of the applicable term of the license (e.g., 30-day trial period). Cisco reserves the right to terminate or shut down any such product feature electronically or by any other means available. While alerts or such messages may be provided, it is your sole responsibility to monitor your terminable usage of any product feature enabled by the license and to ensure that your systems and networks are prepared for the shut down of the product feature. You acknowledge and agree that Cisco will not have any liability whatsoever for any damages, including, but not limited to, direct, indirect, special, or consequential damages related to any product feature being shutdown or terminated. By clicking the "accept" button or typing "yes" you are indicating you have read and agree to be bound by all the terms provided herein. ACCEPT? (yes/[no]): yes Rehost ticket saved ..... to disk0:rt ubr10012-1#show license detail subslot 8/1 Index: 1 Feature: DS\_License Version: 1.0 License Type: Evaluation License State: Active, In Use Evaluation total period: 8 weeks 4 days Evaluation period left: 8 weeks 3 days Expiry date: Sep 02 2013 06:41:34 License Count: 72/72/0 (Active/In-use/Violation) License Priority: High Store Index: 3 Store Name: Primary License Storage Index: 2 Feature: DS\_License Version: 1.0 License Type: Permanent License State: Inactive License Count: 70/0/0 (Active/In-use/Violation) License Priority: Medium Store Index: 1 Store Name: Primary License Storage Index: 3 Feature: DS\_License Version: 1.0 License Type: Evaluation License State: Inactive Evaluation total period: 8 weeks 4 days Evaluation period left: 1 week 2 days License Count: 72/0/0 (Active/In-use/Violation) License Priority: Low Store Index: 1 Store Name: Evaluation License Storage Index: 4 Feature: US\_License Version: 1.0 License Type: Evaluation License State: Active, In Use --More-- % RPC failed to slot 17 Evaluation total period: 8 weeks 4 days Evaluation period left: 8 weeks 3 days Expiry date: Sep 02 2013 06:46:34 License Count: 60/60/0 (Active/In-use/Violation) License Priority: High Store Index: 2 Store Name: Primary License Storage Index: 5 Feature: US\_License Version: 1.0 License Type: Permanent License State: Inactive License Count: 58/0/0 (Active/In-use/Violation) License Priority: Medium Store Index: 0 Store Name: Primary License Storage Index: 6 Feature: US\_License Version: 1.0 License Type: Evaluation License State: Inactive Evaluation total period: 8 weeks 4 days Evaluation period left: 8 weeks 4 days License Count: 60/0/0 (Active/In-use/Violation) License Priority: Low Store Index: 0 Store Name: Evaluation License Storage ubr10012-1#

## Schritt 4: Neue Lizenz für Ziel-LC im Lizenzportal erhalten

Geben Sie das Remoteservice-Ticket in das Lizenztransferportal ein, indem Sie "Geräte > Lizenzen verschieben > Sicherer Remoteserver abschließen..." auswählen. zusammen mit UDI des Zielgeräts. Siehe Bild unten:

Extrahieren Sie den Text aus dem Rehost-Ticket:

```
ubr10012-1#more disk0:rt <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><CISCO_WT_ARTIFACTS
version="1.0"><CISCO_WT_REHOST_ARTIFACT version="1.0"><HEADER><ARTIFACT_TYPE>Rehost
Artifact</ARTIFACT_TYPE><ARTIFACT_VERSION>1.0</ARTIFACT_VERSION><TRANSACTION_ID>00DD93AAAC</TRAN
```



SACTION\_ID><UDI><PID>UBR-  
MC3GX60V</PID><SN>CAT1435E0TZ</SN></UDI><SOURCE>Device</SOURCE><CREATE\_DATE>2013-07-  
04T13:41:34.151Z</CREATE\_DATE><CISCO\_REHOST\_CHANGES><CISCO\_REHOST\_ADD><CISCO\_WT\_LICENSE  
version="1.0"><FEATURE\_NAME>US\_License</FEATURE\_NAME><FEATURE\_VERSION>1.0</FEATURE\_VERSION><UDI>  
<PID>UBR-MC3GX60V</PID><SN>CAT1435E0TZ</SN></UDI><SOURCE>Cisco HQ</SOURCE><CREATE\_DATE>2013-07-  
05T00:13:44.000Z</CREATE\_DATE><LICENSE\_LINE\_HASH  
hashAlgo="SHA1">/mLxNULGRGMruR/vu09b2lRd2w=</LICENSE\_LINE\_HASH><TYPE>EXTENSION</TYPE><EXPIRATIO  
N><DAYS>60</DAYS></EXPIRATION><EULA>YES</EULA><COUNT>60</COUNT></CISCO\_WT\_LICENSE></CISCO\_REHOST  
\_ADD><CISCO\_REHOST\_ADD><CISCO\_WT\_LICENSE  
version="1.0"><FEATURE\_NAME>DS\_License</FEATURE\_NAME><FEATURE\_VERSION>1.0</FEATURE\_VERSION><UDI>  
<PID>UBR-MC3GX60V</PID><SN>CAT1435E0TZ</SN></UDI><SOURCE>Cisco HQ</SOURCE><CREATE\_DATE>2013-07-  
05T00:13:44.000Z</CREATE\_DATE><LICENSE\_LINE\_HASH  
hashAlgo="SHA1">/vXiItxKb5jUhXsJvOsdobszcyg=</LICENSE\_LINE\_HASH><TYPE>EXTENSION</TYPE><EXPIRATIO  
N><DAYS>60</DAYS></EXPIRATION><EULA>YES</EULA><COUNT>72</COUNT></CISCO\_WT\_LICENSE></CISCO\_REHOST  
\_ADD><CISCO\_REHOST\_REMOVE><CISCO\_WT\_LICENSE  
version="1.0"><FEATURE\_NAME>DS\_License</FEATURE\_NAME><FEATURE\_VERSION>1.0</FEATURE\_VERSION><UDI>  
<PID>UBR-MC3GX60V</PID><SN>CAT1435E0TZ</SN></UDI><SOURCE>Cisco HQ</SOURCE><CREATE\_DATE>2010-11-  
25T07:51:48.000Z</CREATE\_DATE><LICENSE\_LINE\_HASH  
hashAlgo="SHA1">/GG9Lxrd1Vjd0ihBN8FxbiV+y4f0=</LICENSE\_LINE\_HASH><TYPE>PERMANENT</TYPE><COUNT>72<  
</COUNT></CISCO\_WT\_LICENSE></CISCO\_REHOST\_REMOVE><CISCO\_REHOST\_REMOVE><CISCO\_WT\_LICENSE  
version="1.0"><FEATURE\_NAME>US\_License</FEATURE\_NAME><FEATURE\_VERSION>1.0</FEATURE\_VERSION><UDI>  
<PID>UBR-MC3GX60V</PID><SN>CAT1435E0TZ</SN></UDI><SOURCE>Cisco HQ</SOURCE><CREATE\_DATE>2010-11-  
25T07:52:01.000Z</CREATE\_DATE><LICENSE\_LINE\_HASH  
hashAlgo="SHA1">/djuYPaGEO/YcP/jdZdLBIbpERW8=</LICENSE\_LINE\_HASH><TYPE>PERMANENT</TYPE><COUNT>60<  
</COUNT></CISCO\_WT\_LICENSE></CISCO\_REHOST\_REMOVE><CISCO\_REHOST\_ADD><CISCO\_WT\_LICENSE  
version="1.0"><FEATURE\_NAME>US\_License</FEATURE\_NAME><FEATURE\_VERSION>1.0</FEATURE\_VERSION><UDI>  
<PID>UBR-MC3GX60V</PID><SN>CAT1435E0TZ</SN></UDI><SOURCE>Cisco HQ</SOURCE><CREATE\_DATE>2013-07-  
05T00:13:44.000Z</CREATE\_DATE><LICENSE\_LINE\_HASH  
hashAlgo="SHA1">/Z16GLxkzY5soZX+lff80dXud70Q=</LICENSE\_LINE\_HASH><TYPE>PERMANENT</TYPE><COUNT>58<  
</COUNT></CISCO\_WT\_LICENSE></CISCO\_REHOST\_ADD><CISCO\_REHOST\_ADD><CISCO\_WT\_LICENSE  
version="1.0"><FEATURE\_NAME>DS\_License</FEATURE\_NAME><FEATURE\_VERSION>1.0</FEATURE\_VERSION><UDI>  
<PID>UBR-MC3GX60V</PID><SN>CAT1435E0TZ</SN></UDI><SOURCE>Cisco HQ</SOURCE><CREATE\_DATE>2013-07-  
05T00:13:44.000Z</CREATE\_DATE><LICENSE\_LINE\_HASH  
hashAlgo="SHA1">/6Xdchg0aVgYv9HFcdUtsuzqMDY=</LICENSE\_LINE\_HASH><TYPE>PERMANENT</TYPE><COUNT>70<  
</COUNT></CISCO\_WT\_LICENSE></CISCO\_REHOST\_ADD></CISCO\_REHOST\_CHANGES></HEADER><CONTENT><DECIPHER\_  
INFO  
encoding="BASE64">AAEAAGAOAA4AhQEBgABlBmH/Q5r7IwMdRbAS/JAFyDQEKgWqkgLtrFwFdZa1cKxv3eZF/WVGvcBUBc  
WkYMB5ULk/RAA0BkVdecbCoHbpe2LNaTVbI1zBAKW/B6iPNqIwIbGzfUTNsFkV3hKtVPBayWiG4boAAAAAAAAAAAAAAAAA  
AAAAAAAAAAAAAAAAA=</DECIPHER\_INFO><CORE\_DATA><CIPHER\_DATA  
encoding="BASE64">AAEAAGAPAA8RtAAPABAanu6WfSp4fjmEfsILXTPN3nG/7QCte2Saa+L9N3qAiqCF5QT1orKYqN8NTk  
BZnYdSoDs003+n0Ek9c5kzTzxnbtK2Qw+qtbtAgS4L5ZwgM1WC5v8+muTuyAFefMglgXuG6rsoosn+7vkvaF02Au2I+wLvXg  
Tl9BYVYmXrZixyk+aZYWL32z6GHF2P013xXLQk+nPovyB9Hy7/08xBaVDZ+zYb2hUIB8osfvyqyJP0S4u9V4UWr22z2Vx1s  
+GBw528i/tf3xB1+c3DtAWQfcAaPk5WPuB+KEYbJvhs/uSXqXWaQpDKxvQow5Im5+js4od5/Whtk0cq+OBLEXDGG7eubr+ra  
azeP+7ULUN+zSY5yCNOe0wfJv1c4n/bQaAAX8a38+KzKndJL8cI7LkyUgNxnV1KugcaQYjaDstiWxanQ7ok87eVNMCTsck2Gq  
Uxfow4n1KWYDTW6ZO3LzXwF+9uJZNzStIffbFwE5r1sylvPGbtlD0AmHpfKPAzTuXadJrJoMLNwC+w52TK25dHhrRqWn4Pc  
fwj5ce0hovPa6+XtsiTP+x/63xRf+OBi5iihoCBAUm+mhn6xy2uhHDIiPKlAeY/no7E6Cyh7QS9gP9wFfYgBYJVq7n7qmGJG  
ctdDZkTl9Q34RUDycvvrtrQnyf3nbOL3Nox5Px7z0mxP2LldJ7A3+EsXFE06aw/c4Y9GgbB1g1Gfb6IAM9/HZwZ4fYVwVc  
LoZDL11CiBTVWLFWIGX49WTZqp9A//EMyOxcmEBbPEBIyifID19fRvJecVK8q39MsDY+V1R/li12idGFJtiU1hLUQnoPYRIp  
fpdSo4P5T+QxT6GIBSstXy55D1WLtEalcw18o9h6XLlnUySTMZBmHMH1MzevOgKRTaXJFmlHbTKiU11NboVDbUKclc0PPEy  
eLY9XX19Z0LlTYNazAe4wbnxouDbsQ99WuxYpPr8TcrD+ab8vKX3DUFxu+pyznPVzcymlTlkw2ZtsFZk4VjqU3xHBaZhhz2R  
bdQckwlnkBB9+9e4eZ6wVOC29pVZBrBA8mh6Bt7H3dwj1LJNMpdegeZTgnr7+dHbATppbVeFfZe06wJ1jmM/EzRs/7/1mA01  
uXUd6WUSjsyzUTIEyFtMVwfb1un9uyMzoSzQbCerCz3vHQdi/dy8iQbXwGyJPKhjHhbBjiKN6+p1UXHZRGvr0r09v/kIdTLn  
fkBFgXPoOCRIUmbUZ/ULimzibTf0PfqwQ98r42dQwXgN4UPybKoR6/pQcPX287GVsB/5zpIvWR9544B+1Dvo+cCeuVA/60W  
J3UFvqoCA9YNM6b+B6A4mZvBT78S+j+r+prNfMBZhyD9yOOpY5JocOEJfkdMSvDT78G+acfeqzRm76Ny4N4YbKVI4kUA06  
PS0fqRsvK1hHUAu00yluVnqaD3OX/SH8C97HCN1hmXUydz9ZfabAq49jairvba7fLHyHFY56RaQUhJCK08v70CXyy+3zVWF9  
Ce6yMAAjeTqVIE4Q6hZqXQbvLOuBL+YHoSVaUIfQ3LaJDi9phIrDlfpL9bYaCDDDCgarbj8Xh/CT+6qit1bXikoVSMlJ/xHD  
EP9FFbL9oQQ0U90I4J6Hqcn/f0SD4wjis86Rz6+EE6kNNG00FhVxQZQsZfABsHy6PFXF4sH21r333ILEiAxLypwUiANfkTU  
ulf94rpdMKubQbPtjah1BnS1tCka3ANK5XOmDcmJ379K119zHs+s4B+I6/Dbb4kvZKUA++UPyzu/AxhlXOXGodRI419lvjtD  
+rr3/kIJo0FkX3b1sx5qIdxgNsZmAG3ijUIxcMqMEnsJ7+/1zV7GCGfm9002E9BFqCvLzat0MKRKPu2aWm+LpOXvr9ybWjn0  
Y4hIDR/3tnAYFo85ZAHtDOOdyEHMaqx38fZuFHQ0vGKA+XZzhZy2qDG1SsAzN39V1DsDThkbgm5hM9seUHLvWin9QEsFzpe  
bI6ENWIEz8vhlYwtfJZ5v/8KeBydSeTvYr91r0+02zSNfdrMmguldG104ZQ60358AnR7EBtN57WAYCrNJswyFySKSKQtHiZh  
KVLXMxiBoXdwjCvquT8sLjk60iRtPtoboTRVHNCDBTardMonhHiy5ZY6DIKhg7DN/1noOAPwNY8K4BZhtPyzb3P9BGg+tAiyt  
Tzm0ulz/ktAweled7IU311RvS7wR3Wvxh7WTwiQG8e4fj+FiOtZ90XBnBab1+7V53KHbcgXRC4w3wJmH804Gwe2UDVuyarFE  
6uSbeZvf3FQitViC03h/gnGcvWtV6ghsOzwm7spxz2VNORK1KZRn+FmDPrTPBJeu6YN+VAFXVc27fJ/10phJiRdomUW/VJgG

YGXzC0wAZ0m9Mdht4W/nSsupcZQROiOB4EPP06jnj6IJ5iN0wSqjGDFQ0rIz9wTe06qvI33uunyq/jih8+g7qqwpzXncc70  
gQ2hAO2Kynp4GjX5aUALbxs0OdiMjT2JUAH2aMoi7ZAqE9izK8wyYpEzWdsD1GALfIedJEFQvUDFFewZDxEA4+JxhHT0ybuK  
j8KCZKMTTojhIOG6UgMUYR0rwlO/YAC3RSjVDCYieW2MpirnFJDS5TbQ6ua8YbVpjdJn+b4wTfsl29fv/mSPj3mZQCSf9k7M+  
72Jy2b29Bqz/G0ZJB6+7+hXQRYVzB8XciS9bnPBWmt3JSKugotK65dqUTVoE9c+kPkmZ/haUkST6FukqiZRE4mJYmgbJJyXM  
YcHJkv5HrUaJ8xfE8+gJT40gBhaV2X6W2Y122vVeV+epGPxU8VzBdQcltDoE6TU5YPqV8Pb7J/Z7KHF+QkcC1q91ZKCV7ob  
9H4xvuBKsSGHS0hKI3/gzgrkM8fvaxWDC3RJK7C1iqd84Y17DxToCSmaFwymKaoRvK+iYxs1E6k4FdKrVobLvdIM+jZTcfuW  
BD389nBuGmiDfVwif5/DPuTjPxbppPrCjCZzwwUJF1K+ZjNj09HLonYomtP49T45+0uFBfd8w63rgTtx39N3iteJkEievSR  
hkyB4ziL/g160B9ssb/OYEMJoc+BIjuxLExyIon14qN/x1B2Vm7AcFH6uOagaT/qTm+xsEe5OZDivuv4cr2zKdbQUiVXky1k  
bfZGJdC0R41kh2eOeWYMKbHI9UipZ3mEgknBm+ZE6AUwY1RbZP3JrxUfNoXI73zIkCVZidzBYPVEKcBHxTRWnbXXqz4kKn0  
TOigchAdyhOgfsE1sgWDCtRBreXHP3qT5syFSA7pydhTspK3BLMiWSuRzW9uH0bMJF8LURvnJD4hi1D1hLmFP4TD0v5bo2Mj  
CgQmUSKaMfBu1XdB/OVawWrmdqXU/W4JIQUt96JNIC14BIZXtM2e8zWaziw4g83F8ND7v3fIFrvaReQL7K7Q+pZn7BbIpng6  
A5pMSJ79zChz+Da8JxZ5hxPhxjzt+SpXZ3Tz0SLP49B6WL6dtiOcbIh854ekEDQRHwtDUMMtayfdIBsureERzmUDLXHT73V  
/+PIFMEkxwv6dDsr81qbsOyMT47DcCrcJwEvxxWDS2Px3OyuzA79Feps1vmKoudhm8Ik4zXujfbDNdf00uV/P001EQASUiuT  
pllm/1/YQ/3fdOnxtm823/n+FXksa4GX0ji+9qr7GmsEDo/sxPql0p4Ha+epmoYmiTKAJW7i9r+XLMTdpMXKriVgKIx6qydB  
C5TGcKomeaAKVULkvHvCF801/NyUdaSVg2cMcm7wWwarOrwhcjF7Wy/KccbXocgirYjgzX1U2REza+RRln+xy802IQDDaNBk  
7ED6W1Dy9MKPknJc6vTJ+kf1bap0ag+CmOGdGsgWJVRIMEk7UBJagChpP+eLPTmk6s7du9WlMvegBRMqIttqHhVodZt01J  
Q1HGZfDvrGndd0V4kqDB0p28C0Y+Jci/V09waVfWHXsowL0hFXerFRYNNRvToXIdXug3uwKgVsl7QIKdWz3cKDbOCbbzR0V1  
/Ydewk0BwybqxZ6deGCKmYnXk2KJhkxz1QkkEw5JLvpYIPcR70iLVWr/nEH+CtWCG0fRiWVRPDFuCXU2Hrmq7hBv2c9+Fi6  
V2TmWXHxrmBS3CflzTo06V1bLOpt1G75b76D/ntzaCbco30/UtGkRvOzhj3pwUd/oj4exSQ9SJrpash1YmGL9nAVzOMOoI3  
p34LOyL3Y165zEEDuGQcsVd0ESxHf+81+7PwsY96+p5V70+vi10Jp4ia0BOgtDb2gic/gpxeKqCIyK6qaRwj6kIJRoFuaoVb  
xBiZ1U4Xmb818bMm/zQDonWOZFHvjYyukuqKdnbf20o2CY+Sf6HV3IMcrTOMLL9xdeJbHJZHC7Y/PU7w4JOT6boDHFHv5Y  
q2je90Dn5HzU/3wrXpvmLwbixVSDhphcdCEvKE8zUZuM0YHnn5uGn0YECiiQX4r2i7dBy7elocqeMFEMQLVo0S0jt0tZgO/  
Is/J8hXJv8xkRCszVUYJBTRDb22vmpv5rbR805KQ8sBfxvILHbXQaj8Clu9Th6nRKbcEqGsDR1BQ941m4/aMyZe891tqe11  
uuJuIs7qXf0GKTB1+SliWw0kjzI5z8vRobFTNGzif0/7qRCjad2+xf3dyR4zswJ28GZcUee1ni3Dwx/devKhip4F1a+ftv1  
EquDrkrYZdTAAxvGBjqqWPZCkK/32X1GTlWcBv9xNqSHY31IVME02FFWg1K/519RK5WAvB00a0oii7QYXiUQ3S5Znp2YUvRy  
e7jGq12zhixzorOD9W1DzGrVLjPfmW1aQ/hhv3SnCLrJ/Z45FLYJzWk61QDGRan21d6MYnUgzw033+Zx4K159WgoGapGEfo  
Qn56eolqE5ehaPCCWX09pJt1gTjitRR8e47iEX/fZ7rkYUfWxqBlBYyGP14WTMv1Q7N3VqyT6UIYj2Y028/SCUDKlhhKqP  
RiwwJo3Hnb3jIokILNZnefu5tjFpU5quPV6Y2C1e1LfgUoHUIHTW/ap5XlSbiu3uL1/QpmmFPmFeJjJ3axOAYVo0s7pRmIWRo9  
EvVyb7LFEELHnZoSyR2jIV1vx0wCCwB/tLPDDi9twcOERdoMM+WFPCAZZEeBI7LfzZYT6DjCmGbdg2C2wdoVNqENIT2P61nV  
zQIJTEJf1KtV7rVWHBaS9CesJxlX1nc1mJU6+lgFm9+a8QhEQuYx/4U4B54EYiXH2P3dxNhQbzemdROIluMjM3mF0ZK9zbWn  
PTuEN87JTrQ1+UwXHKsA/zPGROGjmcDyQIDeVm76HUDkgm7oQ0c4qD88LNKzc0UbkzBwJwTp9xymawjX9AnUe3hOQR1WVN  
Lm9D6p4db5JSasUwBuxbB8obn/YLwB1Fi03bVO/tWSEdy/BWG9w6N2NcX4P+I1mmVk9tOYOQv741VbuC9YufbNyOzaFWY6qt  
exCOdtmNbvufIPCYznUbAYWeHzUbgwzAb1EtW6LPWkYpElkRsorXWL4p72NDK49w5kfbSvGwRd5C+/iJvzF9nnh5mBd5bg51  
ZTDiNB/aLd1M7QnkzAKI+42h1wWqBR/nmTfON9cPQY4U8Vepk1iI2BHoZMW5IeQaRh1D1n0EpIa7hp/yl0Hln1eRJaBxo2Nz  
CY8bQN61KvFXM+3/XC8D/M8bYn4zybUf3NmbQy+ES7p/AwrBwhdEhc3biHpKm0TdAdJa1kzaH8rOadqsenLWuWXVnHzIWgWb  
uuUca5hTWfeAz0CuJAZDme+ETTSIhYcfBIZcoMuKfrJvqMdRRLId6w/1LYCCuAogxNTXzDYqjd79ujJnR/n5Mn/D7jOztWd+  
5POtDC7g11qh64zok+hKfropP2fuzU9wUkZqahjMG7/A5/IVGhn7y5k6MLx5IZDyRkKxazYv0lhoGEoJpmdOwkymZVml2kL  
HQoRmmEE+y0TMwu74YyDapxCqguA3MckeE6i/PGtpIW9+JhKTwa8tgMr7Irv1SsdLIIiO2UVpa0aadEbnAtZP3y2i9YHCtBuJ  
8kuBlw8t4mJMYe/ayR8EOw1+90</CIPHER\_DATA></CORE\_DATA><SIGNATURE\_INFO  
encoding="BASE64">AAEAAGALAAAsAVAECAQ1AYiZn2o1/bXEYf3681a0v/kIQAAAAAAAAAAAAAAAAAE/cnMwLdddDg807K  
ZDqj7n5UvftxqDacwxmHnecgM3yfHlctTmyWC01cdm9Mtt8g==</SIGNATURE\_INFO></CONTENT></CISCO\_WT\_REHOST\_A  
RTIFACT></CISCO\_WT\_ARTIFACTS> ubr10012-1#

## Schritt 4.1: Eingabe von Hostinformationen

Produkttyp: "Safenet"

UDI-Produkt-ID: <Ziel-PID>

UDI-Seriennummer: <Ziel-SN>

Geben Sie im Feld "Rehost Ticket" den Text ein, der wie oben aus dem Rehost Ticket extrahiert wurde.

Klicken Sie anschließend auf "Weiter".



# Complete Secure Rehost/Transfer



## 1. Enter Rehost Ticket/Key | 2. Review

Select the Product Type:

Safenet

Enter a Rehost Ticket required to generate the license for the new device.

\* UDI Product ID:

\* UDI Serial Number:

\* Rehost Ticket:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><CISCO_WT_ARTIFACTS
version="1.0"><CISCO_WT_REHOST_ARTIFACT version="1.0">
<HEADER><ARTIFACT_TYPE>Device
Credentials</ARTIFACT_TYPE>
<ARTIFACT_VERSION>1.0</ARTIFACT_VERSION>
<TRANSACTION_ID>T and I trans id</TRANSACTION_ID><UDI>
```

Cancel

Next

## Schritt 4.2: Lizenzdatei für Ziel-LC erstellen

Klicken Sie auf "Lizenz abrufen". Sie erhalten eine Lizenzdatei per E-Mail.

### Upload Rehost Ticket to Finish Rehost

Use this page to complete the final step of the secure license transfer process. [How do I ...](#)



✓ 1. Enter Rehost Ticket/Key

2. Review

	Serial Number	Product ID
1 Source	CAT1435E0TZ	UBR-MC3GX60V
Target	CAT1616E015	UBR-MC3GX60V

SKU	Quantity	More Information	Feature
1.1 SWLIC-MC3GX60V-DS	2	1 DS license: Must configure with UBR-MC3GX60V only	DS_License
1.2 SWLIC-MC3GX60V-US	2	1 US license: Must configure with UBR-MC3GX60V only	US_License

Your License Key will be emailed within the hour to these email addresses and connected with the specified end user.

\*Send To:

daszhang@cisco.com



\*End User:

Zhang, Dashuai



\*License Agreement:

I agree with the Terms of the License

[View License Agreement...](#)

Back

Get License

Cancel

## Schritt 5: Installieren Sie eine neue Lizenz auf dem Ziel-LC.

### Schritt 5.1: Lizenzdatei in CMTS kopieren

Kopieren Sie die Lizenzdatei von Ihrer E-Mail auf einen TFTP-Server, auf den über uBR10K zugegriffen werden kann.

Kopieren Sie die Lizenzdatei vom TFTP-Server auf uBR10K.

```
ubr10012-1#copy tftp://10.66.94.155/CAT1616E015_20130704172627009.lic disk0:
```

```
Destination filename [CAT1616E015_20130704172627009.lic]?
```

```
Accessing tftp://10.66.94.155/CAT1616E015_20130704172627009.lic...
```

```
Loading CAT1616E015_20130704172627009.lic from 10.66.94.155 (via GigabitEthernet1/1/0): !
```

```
[OK - 2237 bytes]
```

```
2237 bytes copied in 0.556 secs (4023 bytes/sec)
```

```
ubr10012-1#
```

### Schritt 5.2: Überprüfen Sie den aktuellen Lizenzstatus, bevor Sie die neue Lizenz auf dem Ziel-LC installieren.

Überprüfen Sie den aktuellen Lizenzstatus für Untersteckplatz 8/0, bevor Sie die neue Lizenzdatei anwenden:

```
ubr10012-1#show license detail subslot 8/0
```

```
Index: 1      Feature: DS_License                               Version: 1.0
```

```
License Type: Permanent
```

```
License State: Active, In Use License Count: 60/60/0 (Active/In-use/Violation) License  
Priority: Medium Store Index: 0 Store Name: Primary License Storage Index: 2 Feature: DS_License
```

Version: 1.0 License Type: Evaluation License State: Inactive Evaluation total period: 8 weeks 4 days Evaluation period left: 8 weeks 4 days License Count: 72/0/0 (Active/In-use/Violation) License Priority: None Store Index: 1 Store Name: Evaluation License Storage Index: 3 Feature: US\_License Version: 1.0 License Type: Permanent License State: Active, In Use License Count: 16/16/0 (Active/In-use/Violation) License Priority: Medium Store Index: 1 Store Name: Primary License Storage Index: 4 Feature: US\_License Version: 1.0 License Type: Evaluation License State: Inactive Evaluation total period: 8 weeks 4 days Evaluation period left: 8 weeks 4 days License Count: 60/0/0 (Active/In-use/Violation) License Priority: None Store Index: 0 Store Name: Evaluation License Storage ubr10012-1#

## Schritt 5.3: Neue Lizenz für das Ziel-LC installieren

Installieren Sie die neue Lizenz:

```
ubr10012-1#license install disk0:CAT1616E015_20130704172627009.lic
```

```
Installing licenses from "disk0:CAT1616E015_20130704172627009.lic"
```

```
Installing...Feature:US_License...Successful:Supported
```

```
Installing...Feature:DS_License...Successful:Supported
```

```
2/2 licenses were successfully installed 0/2 licenses were existing licenses 0/2 licenses were failed to install
```

## Schritt 5.4: Überprüfen Sie den Lizenzstatus nach der Installation

Führen Sie den Befehl **show license detail** für 8/0 aus, nachdem Sie die neu gehostete 2x2-Lizenz installiert haben. Die Anzahl wird auf 62/18 geändert:

```
ubr10012-1#show license detail subslot 8/0
```

```
Index: 1      Feature: DS_License      Version: 1.0
```

```
License Type: Permanent
```

```
License State: Active, In Use License Count: 62/62/0 (Active/In-use/Violation) License Priority: Medium Store Index: 3 Store Name: Primary License Storage Index: 2 Feature: DS_License Version: 1.0 License Type: Permanent License State: Inactive License Count: 60/0/0 (Active/In-use/Violation) License Priority: Medium Store Index: 0 Store Name: Primary License Storage Index: 3 Feature: DS_License Version: 1.0 License Type: Evaluation License State: Inactive Evaluation total period: 8 weeks 4 days Evaluation period left: 8 weeks 4 days License Count: 72/0/0 (Active/In-use/Violation) License Priority: None Store Index: 1 Store Name: Evaluation License Storage Index: 4 Feature: US_License Version: 1.0 License Type: Permanent License State: Active, In Use License Count: 18/18/0 (Active/In-use/Violation) License Priority: Medium Store Index: 2 Store Name: Primary License Storage Index: 5 Feature: US_License Version: 1.0 License Type: Permanent License State: Inactive License Count: 16/0/0 (Active/In-use/Violation) License Priority: Medium Store Index: 1 Store Name: Primary License Storage Index: 6 Feature: US_License Version: 1.0 License Type: Evaluation License State: Inactive Evaluation total period: 8 weeks 4 days Evaluation period left: 8 weeks 4 days License Count: 60/0/0 (Active/In-use/Violation) License Priority: None Store Index: 0 Store Name: Evaluation License Storage ubr10012-1#
```