Konfigurieren von Makros für den Wechsel zwischen Lautsprecher- und Moderator-Track-Modus

Inhalt

Einleitung

Voraussetzungen

Anforderungen

Verwendete Komponenten

Konfigurieren

Endgerätekonfiguration

Überprüfung

Fehlerbehebung

Einleitung

In diesem Dokument wird beschrieben, wie Sie eine Taste mit Makros aktivieren, die den SpeakerTrack- und den PresenterTrack-Modus in WebEx Raumgeräten aktiviert.

Voraussetzungen

Anforderungen

Cisco empfiehlt, dass Sie über Kenntnisse in folgenden Bereichen verfügen:

- Basiskonfiguration für die Presition 60 (P60) und die Quad Camera.
- Grundkonfiguration von WebEx Raumgeräten.
- Mindestkenntnisse der API-Befehle (Application Programming Interface).

Verwendete Komponenten

Die Informationen in diesem Dokument basierend auf folgenden Software- und Hardware-Versionen:


- Collaboration-Endgeräte (CE) 9.15
- Beliebige Cloud-Softwareversion.

Konfigurieren


Endgerätekonfiguration

Schritt 1: Melden Sie sich bei der Webschnittstelle des Geräts an.


Schritt 2: Navigieren Sie zu **Anpassen > Makro-Editor**.



Schritt 3: Wählen Sie im Menü Makros die Option Neues Makro erstellen.




Anmerkung: Wenn der Fehler Makros sind derzeit auf diesem System deaktiviert angezeigt wird, wählen Sie Makros aktivieren aus.




Schritt 4: Wenn Makros aktiviert sind, wird eine neue Datei erstellt, wie im nächsten Bild gezeigt:






Schritt 5: Kopieren Sie den nächsten Code, und fügen Sie ihn ein:


Schritt 6: Wählen Sie das Modul neben dem Dateinamen aus, und wählen Sie In System speichern aus.




Schritt 7: Navigieren Sie zu Customization > UI Extensions Editor.



Schritt 8: Um die Schaltfläche zu erstellen, wählen Sie Neu.



Schritt 9: Wählen Sie Add aus dem Abschnitt Action Button (Aktionsschaltfläche) aus.



Schritt 10: Nachdem die Schaltfläche erstellt wurde, müssen Sie sie einfach anpassen. Wählen Sie im Abschnitt Eigenschaften die nächste Konfiguration aus:

ID ModeratorModus

Name MODUS

Schaltflächener Imm

kennung

Immer

Symbol Kamera

Informationen zu dieser Übersetzung

Cisco hat dieses Dokument maschinell übersetzen und von einem menschlichen Übersetzer editieren und korrigieren lassen, um unseren Benutzern auf der ganzen Welt Support-Inhalte in ihrer eigenen Sprache zu bieten. Bitte beachten Sie, dass selbst die beste maschinelle Übersetzung nicht so genau ist wie eine von einem professionellen Übersetzer angefertigte. Cisco Systems, Inc. übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit dieser Übersetzungen und empfiehlt, immer das englische Originaldokument (siehe bereitgestellter Link) heranzuziehen.