

Cisco Kabel-Produktnummern, Teilenummern und Beschreibungen

Inhalt

[Einführung](#)

[Voraussetzungen](#)

[Anforderungen](#)

[Verwendete Komponenten](#)

[Konventionen](#)

[Kabelproduktnummern, Teilenummern und Beschreibungen](#)

[Zugehörige Informationen](#)

[Einführung](#)

Dieses Dokument enthält die erforderlichen Informationen, um die richtigen Kabelteile für Ihre Cisco Geräte zu ermitteln. Informationen zum Auffinden des richtigen Kabels für Ihre Anforderungen finden Sie in der Tabelle im Abschnitt [Kabelproduktnummern, Teilenummern und Beschreibungen](#). Suchen Sie in der Spalte Hardware nach dem Rechner, für den Sie das Kabel benötigen, und zeigen Sie dann die entsprechende Produktnummer, Teilenummer und Teilebeschreibung an.

[Voraussetzungen](#)

[Anforderungen](#)

Es gibt keine spezifischen Anforderungen für dieses Dokument.

[Verwendete Komponenten](#)

Dieses Dokument ist nicht auf bestimmte Software- und Hardware-Versionen beschränkt.

[Konventionen](#)

Informationen zu Dokumentkonventionen finden Sie in den [Cisco Technical Tips Conventions \(Technische Tipps zu Konventionen von Cisco\)](#).

[Kabelproduktnummern, Teilenummern und Beschreibungen](#)

Produktnummer	Teilenummer	Hardware	Beschreibung
---------------	-------------	----------	--------------

APP-IC1=	76-0617	AGS	Konsolenport und -kabel
APP-JC1=	76-0636-01	AGS	Konsolenport und -kabel
CAB-232FC=	72-0794-01	7000, 4000, 3600, 2500, 1600, Access-Server und AccessPro-PC-Karten	FEM DCE RS-232-CAB, 4,5 M
CAB-232MT=	72-0793-01	7000, 4000, 3600, 2500, 1600, Access-Server und AccessPro-PC-Karten	MALE DTE RS-232-CAB 3 M
CAB-25AS-MMOD=	CAB-25AS-MMOD=	2509-2512, 2500	KABELKONNMOD EM AN RJ45-SCHALTER
CAB-25AS-FDTE=	CAB-25AS-FDTE=	2509-2512, 2500	KABELKONNTE FDTEv
CAB-25AS-TELCO=	CAB-25AS-TELCO=	2509-2512	KABEL 25 AS 68PIN-2TELCO 50PIN
CAB-3C232=	72-0670-01	3000	RS232 DTE 3000-Kabel, 30 Fuß, RS232 DTE, 3000, Kabel v
CAB-3C232C	72-0736-01	3000, 3104/3204	RS232 DCE-Kabel
CAB-3C449=	72-0672-01	3000	RS449 DTE 3000-Kabel, 3 m
CAB-3C449C=	72-0738-01	3000, 3104/3204	RS449 DCE-Kabel
CAB-3C530=	72-0732-01	3000	30-Fuß-Kabel RE530 DTE 3000
CAB-3CE18=	72-0676-01	3000, 2000, IGS	18-Zoll-Ethernet-Adapterkabel
CAB-3CV35V2=	72-0671-02	3000	30-Fuß-V.35-DTE-3000-Kabel V2
CAB-3CV35V2C=	72-0740-02	3000, 3104/3204	V.35-DCE-Kabel (V2)

CAB-3CX21=	72-0683-02	3000	30-Fuß-X.21-DTE-3000-Kabel
CAB-3CX21C=	72-0737-01	3000, 3104/3204	X.21-DCE-Kabel
CAB-449FC=	72-0796-01	7000, 4000, 2500	FEM DCE RS-449 CAB FT
CAB-449MT=	72-0795-01	7000, 4000, 2500	MALE DTE RS-449 CAB 4,5 M
CAB-500DCF=	29-0809-01	CS500	DB-25-Anschluss, DCE-Buchse
CAB-500DCM=	29-0808-01	CS500	DB-25-Stecker, DCE-Stecker
CAB-500DTF=	29-0810-01	CS500	DB-25-Stecker, DTE-Buchse
CAB-500DTM=	29-0811-01	CS500	DB-25-Anschluss, DTE-Stecker
CAB-500RJ=	31-0590-01	2500, CS500	RJ-45-Konsolenkabel
CAB-530MT=	72-0797-01	7000, 4000, 3600, 2500, 1600, Access-Server und AccessPro-PC-Karten	MALE DTE RS-530 CAB, 3 M
CAB-5MODCM=	29-0881-01	CS500	Kabelbaumgruppen Ersatzteil v
CAB-7K232FC=	72-0751-01	7000 (SxSIP)	DCE-Buchse RS-232, 3 m
CAB-7K232MT=	72-0747-01	7000 (SxSIP)	EOL-HD Female DCE RS-440-Buchse 3,5 m
CAB-7K449FC=	72-0753-01	7000 (SxSIP)	EOL-HD Female DCE RS-440-Buchse 3,5 m
CAB-7K449MT=	72-0749-01	7000 (SxSIP)	EOL-HD Male DTE RS-449 CAB 3,65 m
CAB-7KCT1DB15=	72-0799-00	7500, 7000, 4000 und 3600	DSX1 zu CSU DB-15-Thru-Kabel
CAB-7KCT1NUL L=	72-0800-00	7500, 7000, 4000 und 3600	DSX1 zu CSU DB-15 Null-Kabel
CAB-7KV35FC=	72-0754-01	7000 (SxSIP)	EOL-HD Female DCE V.35, Lüfter 3,5 m V

CAB-7KV35MC=	72-0762-01	7000 (SxSIP)	EOL-HD Female DTE V.35, 3,5 m
CAB-7KV35MC=	72-0763-01	7000 (SxSIP)	EOL-HD Male DCE V.35-Buchse 3,5 m
CAB-7KV35MT=	72-0748-01	7000 (SxSIP)	EOL-HD-Stecker DTE V.35, 3,00 m
CAB-7KX21FC=	72-0764-01	7000 (SxSIP)	EOL-HD Female DCE X.21-Buchse 3,5 m
CAB-7KX21MT=	72-0750-01	7000 (SxSIP)	EOL-HD-Stecker DTE X.21-Buchse 3,5 m
CAB-8K=	72-0250	ASM (CSC-16)	8-Leitungs-Übergangskabel
CAB-AC=	72-0259	Alle außer 7XXX	Netzkabel, 110 V VPNetzkabel, 110 V V
CAB-ACA=	72-0746-01	Alle außer 7XXX	Stecker, Netzkabel, Australien, 10 A
CAB-ACE=	72-0460	Alle außer 7XXX	Netzkabel - Europa
CAB-ACI=	72-0556	Alle außer 7XXX	PWR, Italienisch, ersetzt CAB-ITL=
CAB-ACU=	72-0557	Alle außer 7XXX	Netzkabel - Großbritannien
CAB-ADPTRS-RJ45=	CAB-ADPTRS-RJ45=	2500	8 ADAPTER-RJ45 BIS RJ45 SHLD
CAB-AS51-8=	CAB-AS51-8=	AS5100	8A "Y"-Kabel von der AS51-Karte se v
CAB-ATM-DS3/E3=	CAB-ATM-DS3/E3=	7000, 4000	ATM-Kabel, DS3+e3;3,5 m
CAB-E1-BNC=	CAB-E1-BNC=	7500-, 7000-, 4000-, 3600- und Access-Server	E1-Kabel BNC 75 Ohm/Unbal 5 m
CAB-E1-DB15=	CAB-E1-DB15=	7500-, 7000-, 4000-, 3600- und Access-Server	E1-Kabel DB15, 120 Ohm/Bal, 5 m
CAB-E1-DIN=	CAB-E1-DIN=	7000, 4000	E1-Kabel, DIN 120 Ohm/Bal, 5 m

CAB-E1-RJ48=	CAB-E1-RJ48=	7000, 4000	E1-Kabel RJ48, 120 Ohm/Bal, 5 mv
CAB-E1-PRI=	CAB-E1-PRI=	7500-, 7000-, 4000-, 3600- und Access-Server	E1 ISDN PRI-KABEL, 3,5 M
CAB-E1-TWINAX=	CAB-E1-TWINAX=	7500-, 7000-, 4000-, 3600- und Access-Server	Kabel TWINAX 120 Ohm/Bal 5 m
CAB-FMDD=	72-0769-01	7000, 4000, AGS+	Mini-DIN in DIN-Converter-Cab
CAB-HNUL=	72-0727-01	7500, 7000 und 4000	Kabel, Null-Modem, DTE, HSSI
CAB-HSI1=	72-0710-01	7500, 7000 und 4000	HSSI-Kabel, Steckdose für Männer
CAB-IF=	72-0672	IGS	EOL-Kabelumstellung, 3 m, IGS
CAB-IR=	72-0670	IGS	EOL-Kabelumstellung, 3 m, IGS
CAB-IV=	72-0671	IGS	Kabelumstellung 35,5 m, IGS
CAB-IX=	72-0683-01	IGS	Kabelumstellung, 3,5 m x 21,5 m IGS
CAB-MC+/ENV M	72-0718-01	AGS+	Kabel von CSC MC+zu ENV M
CAB-NP232C=	72-0736-01	4000	RS232 DCE 4000-Kabel, 3 Fuß
CAB-NP232T=	72-0670-01	4000	RS232 DTE 4000-Kabel, 3 m
CAB-NP449C=	72-0738-01	4000	RS449 DCE 4000-Kabel, 3 Fuß
CAB-NP449T=	72-0672-01	4000	RS449 DTE 4000-Kabel, 3 m
CAB-NP4B	CAB-NP4B	4000	CABASY, ISDN BRI LCKING I/F, 4 V

CAB-NP530=	72-0732-01	4000	RS-530 DTE (CISCO 3000)
CAB-NP8B	CAB-NP8B	4000	CABASY, ISDN BRI LCKING I/F 8
CAB-NP8B-LT	CAB-NP8B-LT	4000	CABASY, ISDN BRI-LEITUNGSTERMINAT
CAB-NPV35CV2 =	72-0740-02	4000	V.35 DCE 4000-Kabel, 3 m, V2
CAB-NPV35TV2 =	72-0671-02	4000	3,35-Fuß-VT-4000-Kabel V2
CAB-NPX21C=	72-0737-01	4000	4000-DCE-Kabel, 3 m x 21 m
CAB-NPX21T=	72-0683-02	4000	4000-DTE-Kabel, 3 m x 21 m
CAB-NV=	72-0488	AGS+	Cable CSC-MC
CAB-OCF=	75-1017-01	ASM	DB25, Adapter, DCE, F
CAB-OCM=	75-1018-01	ASM	DB25, Adapter, DCE, M
CAB-OCT=	72-0684	ASM	CABASY, Octopus
CAB-OCTAL-ASYNC=	CAB-OCTAL-ASYNC=	2509-2512	KABELASYNC 8PORT RJ45
CAB-OCTAL-FDTE=	CAB-OCTAL-FDTE=	2509-2512	KABELOCTAL+RJ45-F
CAB-OCTAL-KIT=	CAB-OCTAL-KIT=	2509-2512	KABELOCTAL+RJ45-MALE-DSUBS
CAB-OTF=	75-1019-01	ASM	DB25-Adapter, DTE, F
CAB-OTM=	75-1020-01	ASM	DB25-Adapter, DTE, M
CAB-PCAVA=	CAB-PCAVA=	7500, 7000	PCA V-KABEL A FÜR CIP
CAB-PCAVB=	CAB-PCAVB	7500, 7000	PCA V-KABEL B FÜR CIP
CAB-PCAY=	CAB-PCAY=	7500, 7000	PCA-BUS UND TAG-Y-KABEL
CAB-R23=	74-0173	Für alle Router-Plattformen	Kabel, RS232-Anwendung
CAB-	72-0757-01	AGS+	DTE NRZI-

R23NZ=			Übergangskabel
CAB-R44=	74-0187	Für alle Router-Plattformen	Kabel RS449 - Anwendung
CAB-RJ45=	CAB-RJ45=	2500, CS500	CAB-RJ45-RJ45 8FT
CAB-ST5=	72-0382	STS-10(X)	Kabel, STS-10
CAB-V35FC=	72-0792-01	7000, 4000, 3600, 2500, 1600, Access-Server und AccessPro-PC-Karten	FEM DCE V35 CAB, 3 M
CAB-V35FT=	72-0801-01	4000	FEM DTE V35 CAB, 3 M
CAB-V35MC=	72-0802-01	4000	MALE DCE V35, KABEL 3 M
CAB-V35MT=	72-0791-01	7000, 4000, 3600, 2500, 1600, Access-Server und AccessPro-PC-Karten	Männlich DTE V35 CAB 4,5 M
CAB-V35MTS=	72-0816-01	1001	Kabel ASY V.35 Shield 3 MTRS
CAB-VCF=	72-0685	AGS+	V.35,2 Mtr Cbl F-End FMale DCE
CAB-VCM=	72-0681	AGS+	V.35,2 Mtr Cbl M-End Male DCE
CAB-VTF=	72-0695	AGS+	V.35,2 Mtr Cbl F-End-Female DTE
CAB-VTM=	72-0682	AGS+	V.35,2 Mtr Cbl M-End-Male DTE
CAB-X21FC=	72-0790-01	1001	FEM DCE X21 CAB 3 M
CAB-X21MT=	72-0789-01	7000, 4000, 3600, 2500, 1600, Access-Server und	MALE DTE X21 CAB 3 M

		AccessPro -PC-Karten	
CAB- X21MT=	72-0252	AGS	Internes MCI/SCI- Anwendungskabel
CAB- X21MT=	72-0676	3000, 2000, IGS	ETHERNET 18- Zoll-Pigtail-Kabel
CAB- X21MT=	72-0712-01	MGS, CGS	SHLD, MCI/SCI, internes App- Kabel
CAB- X21MT=	72-0717-01	AGS	SHLD, MCI/SCI, internes App- Kabel

Zugehörige Informationen

- [Technischer Support – Cisco Systems](#)