

Wie wird WCCP auf einem Cisco Catalyst 3550 konfiguriert, um Datenverkehr an die WSA umzuleiten?

Frage:

Wie wird die WCCP-Umleitung zwischen WSA und Cisco Catalyst 3550 konfiguriert?

Umgebung:

Cisco Web Security Appliance (WSA)

Cisco Catalyst 3550

Cisco Catalyst 3500

WCCP

Ausführliche Informationen und Beispiele zur Konfiguration des Cisco Catalyst 3550 für WCCP finden Sie in folgendem Cisco Support-Artikel:

<http://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/application-networking-services/500-series-content-engines/29461-wccp-3550-29461.html>