

RV110W Wireless-Router neu starten

Ziele

Der RV110W kann neu gestartet werden, um bestimmte Konfigurationen anzuwenden und das Gerät neu zu starten. Das Gerät kann auch während der Fehlerbehebung neu gestartet werden, wodurch der Benutzer Probleme finden und das Gerät neu starten kann.


In diesem Dokument wird erläutert, wie der RV110W neu gestartet wird.

Anwendbare Geräte

·RV110W

Neustart

Schritt 1: Wählen Sie im Webkonfigurationsprogramm **Administration > Reboot** (**Administration > Neustart**).



Schritt 2: Klicken Sie auf **Neustart**.