

# Cisco Business Wireless 145AC Spacer-Kit

## Ziel

Für den Mesh Access Point Cisco Business Wireless 145AC ist ein zusätzliches Distanzkit verfügbar. In diesem Artikel werden Verwendung, Modellnummer und Spezifikationen erläutert.

## Unterstützte Geräte | Firmware-Version

- CBW 145AC ([Datenblatt](#)) | 10.4.1.0 ([aktueller Download](#))

## Einleitung

Wenn Sie Platz zwischen dem Access Point und der Montagefläche schaffen möchten, steht ein Kit zur Verfügung. Mit diesem Kit kann der PoE-Port (Power over Ethernet) über ein Jumper-Kabel (im Lieferumfang enthalten) erreicht werden, das mit dem [Pass-Through-Port](#) verbunden ist. Das Distanzkit ist unter Teil-ID **AIR-AP1815W-KIT=** erhältlich.


## Spacer-Kit für CBW145AC

### Jumper-Kabel - Spezifikationen

- Typ: CAT5E
- Länge: ca. 65 mm +/- 10 mm
- Breite: ca. 4,5 mm

### Spezifikationen des Spacer-Kits

Alle Abmessungen sind in Millimetern angegeben.



## Schlussfolgerung

In diesem Artikel werden die technischen Daten für das optionale 145AC-Distanzkit erläutert.

Wenn Sie weitere Informationen zu Ihrem Cisco Business Access Point benötigen, klicken Sie auf die folgenden Links:

- [Cisco Business Access Point der Serie 145AC - Datenblatt](#)
- [Cisco Business Wireless 145AC Pass-Through-Port](#)