

Zertifikate in CBW anzeigen

Ziel

In diesem Artikel wird erläutert, wie Sie Zertifikate anzeigen, die auf Ihren Cisco Business Wireless (CBW) Access Points (APs) installiert sind.

Unterstützte Geräte | Software-Version

â—CBW140AC | 10.8.1.0 (Aktuelle Version herunterladen)

â—CBW141ACM | 10.8.1.0 (Aktuelle Version herunterladen)

â—CBW142ACM | 10.8.1.0 (Aktuelle Version herunterladen)

â—CBW143ACM | 10.8.1.0 (Aktuelle Version herunterladen)

â—CBW145AC | 10.8.1.0 (Aktuelle Version herunterladen)

â—CBW240AC | 10.8.1.0 (Aktuelle Version herunterladen)

Einleitung

In der CBW-Firmware-Version 10.8.1.0 können Sie jetzt Zertifikate anzeigen, die derzeit auf dem Access Point installiert sind.

Eine Anleitung zum Aktualisieren der Firmware Ihres Access Points finden Sie unter [Update Software \(Software aktualisieren\) eines Cisco Business Wireless Access Point](#).

Um ein benutzerdefiniertes Zertifikat auf Ihren AP hochzuladen, befolgen Sie die Schritte unter [Benutzerdefiniertes Zertifikat hochladen in Cisco Business Wireless Access Point](#).

Zertifikate anzeigen

Schritt 1

Melden Sie sich bei Ihrem primären CBW-AP an.


Cisco Business Wireless Access Point

Welcome! Please click the login button to enter your user name and password



Schritt 2

Navigieren Sie zu **Erweitert > Primäre AP-Tools**.



Schritt 3

Wählen Sie die Registerkarte **Zertifikate aus**.

Primary AP Tools



[Restart Primary AP](#)

[Configuration Management](#)

[Troubleshooting File](#)

Die Liste der auf Ihrem CBW-AP installierten Zertifikate kann angezeigt werden. Die Tabelle enthält folgende Angaben zu den Zertifikaten:

â—Name

â—Allgemeine Bezeichnung

â—Startdatum

â—Enddatum

â—Status

Primary AP Tools



[Restart Primary AP](#)

[Configuration Management](#)

[Troubleshooting File](#)

Name	Common Name
ACT2 EC CA cert	Cisco ECC Root CA
ACT2 EC ROOT CA cert	Cisco ECC Root CA
ACT2 RSA CA cert	ACT2 SUDI CA
Cisco Manufacturing CA SHA2 cert	Cisco Manufacturing CA SHA2
Cisco Root CA SHA2 cert	Cisco Root CA M2
SUDI99 Basic Assurance CMCA3 Root CA cert	Cisco Basic Assurance Root CA 2099
SUDI99 Basic Assurance CMCA3 CA cert	Cisco Manufacturing CA III
SUDI99 High Assurance Root CA cert	Cisco Root CA 2099
SUDI99 High Assurance CA cert	High Assurance SUDI CA

Note:

Dies dient nur zum Anzeigen der Zertifikate und nicht zum Hinzufügen oder Installieren zusätzlicher Zertifikate.

Schlussfolgerung

Da haben Sie es! Sie können jetzt auf einfache Weise die vollständige Liste der Zertifikate anzeigen, die in der Firmware-Version 10.8.1.0 und höher auf Ihrem CBW AP installiert sind.

Wenn Sie nach weiteren Artikeln über CBW suchen, klicken Sie auf einen der folgenden Tags!

[Häufig gestellte Fragen RADIUS Firmware-Upgrade RLANs Erstellung von Anwendungsprofilen](#) [Client-Profilerstellung](#) [Primäre AP-Tools](#) [Umbrella](#) [WLAN-](#)

Benutzer Protokollieren **Traffic Shaping** **Schurken** **Störfaktoren**
Konfigurationsverwaltung **Netzmodus für Portkonfiguration** **Willkommen bei CBW Mesh**
Networking **Gastnetzwerk mit E-Mail-Authentifizierung und RADIUS-Accounting**
Fehlerbehebung **Verwenden eines Draytek-Routers mit CBW**

Informationen zu dieser Übersetzung

Cisco hat dieses Dokument maschinell übersetzen und von einem menschlichen Übersetzer editieren und korrigieren lassen, um unseren Benutzern auf der ganzen Welt Support-Inhalte in ihrer eigenen Sprache zu bieten. Bitte beachten Sie, dass selbst die beste maschinelle Übersetzung nicht so genau ist wie eine von einem professionellen Übersetzer angefertigte. Cisco Systems, Inc. übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit dieser Übersetzungen und empfiehlt, immer das englische Originaldokument (siehe bereitgestellter Link) heranzuziehen.