

Configuración de los parámetros de tiempo de espera de sesión en los routers RV130 y RV130W

Objetivo

La función Tiempo de espera de la sesión permite que un administrador configure la cantidad de tiempo que una sesión determinada puede permanecer inactiva. Esto, a su vez, también limita la posibilidad de tener acceso no deseado a la red cerrando la sesión cuando ha estado inactiva.

La configuración de los valores de tiempo de espera de sesión también es ventajosa si está realizando configuraciones que toman algún tiempo, por lo que puede establecer los tiempos de espera de sesión en un tiempo mucho más largo. Esto ayuda a evitar situaciones en las que el administrador deba volver a realizar una configuración completa porque se ha agotado el tiempo de espera de una sesión.

El objetivo de este artículo es mostrarle cómo configurar los ajustes de tiempo de espera de sesión en el router RV130 y RV130W.

Dispositivos aplicables


- RV130
- RV130W

Versión del software

- 1.0.3.22


Configurar valores de tiempo de espera de sesión

Paso 1. Inicie sesión en la utilidad basada en web del router y elija **Administration > Session Timeout**.



Paso 2. En el área Tiempo de espera de inactividad del administrador, seleccione un intervalo en minutos en el que un usuario con privilegios de administrador se desconectará debido a la inactividad. Las opciones son 1, 5, 10, 30 y Nunca.

Nota: En este ejemplo, se utiliza 30.



Paso 3. En el área Tiempo de espera de inactividad de invitado, seleccione un intervalo en minutos en el que un usuario con privilegios de invitado se desconectará debido a la inactividad. Las opciones son 1, 5, 10, 30 y Nunca.

Nota: En este ejemplo, se utiliza 30.

Session Timeout

Administrator Inactivity Timeout: _____ Minutes

Guest Inactivity Timeout: _____ Minutes

Save Cancel

1
5
10
✓ 30
Never

Paso 4. Haga clic en **Guardar**.

Session Timeout

Administrator Inactivity Timeout: 30 Minutes

Guest Inactivity Timeout: 30 Minutes

Save Cancel

Ahora debería haber configurado correctamente los parámetros de tiempo de espera de sesión en el router RV130 o RV130W.

Session Timeout

 Configuration settings have been saved successfully

Administrator Inactivity Timeout: 30 Minutes

Guest Inactivity Timeout: 30 Minutes

Save Cancel

Acerca de esta traducción

Cisco ha traducido este documento combinando la traducción automática y los recursos humanos a fin de ofrecer a nuestros usuarios en todo el mundo contenido en su propio idioma.

Tenga en cuenta que incluso la mejor traducción automática podría no ser tan precisa como la proporcionada por un traductor profesional.

Cisco Systems, Inc. no asume ninguna responsabilidad por la precisión de estas traducciones y recomienda remitirse siempre al documento original escrito en inglés (insertar vínculo URL).