

# SR-682173131: Las listas de control de acceso (ACL) entrantes (RV320) no funcionan

## Summary

Si se configura una lista de control de acceso (ACL) para permitir el tráfico de un host o una red específicos y, a continuación, se configura una lista de control de acceso de bloqueo para otros hosts, la lista de control de acceso de bloqueo bloqueará el tráfico que se supone se permite. Esto se ve incluso cuando se solicita primero Permitir ACL.

### Fecha identificada

18 de abril de 2017

## Fecha de resolución

9 de may de 2017

## Productos afectados

RV320	1.3.2.02

## Descripción del problema

Las ACL entrantes no funcionan en el router. Allow ACL se configura primero en un host y Block ACL se configura en último lugar para bloquear otros hosts en la red. Allow ACL funciona hasta que se configure Block ACL (Bloquear ACL).

## Solución Aternativa

Reduzca el firmware del router a su versión anterior.