

Procedimiento manual de reinicio en los switches gestionados de las series 200 y 300

Objetivos

En ocasiones, es posible que se pierda u olvide la contraseña del administrador. En este caso, la única manera de recuperar el acceso al switch es restablecerlo manualmente. Después del restablecimiento, puede acceder a la GUI y establecer una nueva contraseña. En este artículo se explica cómo restablecer manualmente el switch en los switches gestionados de las series 200 y 300.

Dispositivos aplicables

- Switches gestionados serie SF/SG 200 y SF/SG 300

Versión del software

- v1.2.7.76

Procedimiento para recuperación de contraseña

Paso 1. Mantenga presionado el botón **Reset** del switch en la parte frontal del switch durante 15 a 20 segundos hasta que todos los LED del puerto se iluminen. El switch se reinicia.

Paso 2. Conecte el PC al conmutador directamente mediante un cable Ethernet.

Paso 3. Abra cualquier explorador web en el PC e introduzca la dirección IP del conmutador en la barra de direcciones.

Nota: Para conectarse correctamente, asegúrese de que la dirección IP del equipo esté en la misma subred que la dirección IP del switch.

Paso 4. Una vez conectado, el switch solicitará un nombre de usuario y una contraseña. El nombre de usuario predeterminado es **cisco** y la contraseña predeterminada es **cisco**.

Change Password

Old Password:

New Password:

Confirm Password:

Password Strength Meter:

The default password should be changed.

Disable Password Complexity Enforcement

Paso 5. El switch le pedirá que cree una nueva contraseña. La contraseña no puede ser igual que el nombre de usuario, no puede ser igual que la contraseña actual, tiene una longitud mínima de 8 y un número mínimo de clases de caracteres de 3. Las clases de caracteres son mayúsculas, minúsculas, números numéricos y números especiales.

Nota: Marque la casilla de verificación **Disable Password Complexity Enforcement** para omitir los requisitos de contraseña del switch.

Paso 6. Haga clic en **Apply** para aplicar la configuración.

Copiar/guardar configuración

Se recomienda guardar la configuración actual para realizar copias de seguridad. De esta manera, si la contraseña se pierde en el futuro, puede seguir el procedimiento para restablecer el switch y crear una nueva contraseña, y poder cargar su configuración guardada.

Paso 1. Utilice la utilidad de configuración web y elija **Administration > File Management > Copy/Save Configuration**. Se abre la página *Copiar/Guardar configuración*:

Paso 2. Para guardar la configuración en ejecución que contiene la nueva contraseña, haga

clic en **Configuración en ejecución** como nombre de archivo de origen y haga clic en **Configuración de inicio** como nombre de archivo de destino.

Paso 3. Haga clic en Apply (Aplicar).



Please note: navigation to other screens while copy operation is in progress will abort the process.

OK

Cancel

Paso 4. Aparecerá una nueva ventana. Click OK.

Nota: No desplácese a ninguna otra parte de la GUI hasta que el proceso de guardado haya finalizado o se haya anulado.

Acerca de esta traducción

Cisco ha traducido este documento combinando la traducción automática y los recursos humanos a fin de ofrecer a nuestros usuarios en todo el mundo contenido en su propio idioma.

Tenga en cuenta que incluso la mejor traducción automática podría no ser tan precisa como la proporcionada por un traductor profesional.

Cisco Systems, Inc. no asume ninguna responsabilidad por la precisión de estas traducciones y recomienda remitirse siempre al documento original escrito en inglés (insertar vínculo URL).