

Reinicio de fábrica en los teléfonos IP serie SPA500 y SPA300

Objetivos

Cuando se ha configurado un teléfono y algunos parámetros entran en conflicto o son demasiado complejos, se puede restablecer la configuración original del teléfono.

Este documento explica cómo restablecer el SPA504G a los valores predeterminados de fábrica.


Dispositivos aplicables

Serie · SPA500

Serie · SPA300

Restablecimiento de fábrica

Paso 1. Pulse el botón Configurar para abrir el menú **Configuración**.



Paso 2. Pulse **7** o desplácese hasta Reinicio de fábrica.

Paso 3. Pulse **Aceptar** para activar el restablecimiento de fábrica y espere a que el teléfono termine de restablecer.

