

Acceda a la utilidad basada en Web del punto de acceso inalámbrico (WAP)

Objetivo

La utilidad basada en Web del punto de acceso es una interfaz gráfica de usuario (GUI) fácil de usar que contiene todas las características y configuraciones posibles del dispositivo. El acceso a la utilidad basada en web del WAP permite al administrador de la red modificar la configuración para mejorar el rendimiento del dispositivo.

Este artículo pretende mostrarle cómo acceder a la utilidad basada en web de WAP.

Dispositivos aplicables

- Serie WAP100
- Serie WAP300
- Serie WAP500


Versión del software

- 1.0.6.5 — WAP121, WAP321
- 1.0.2.8 — WAP131, WAP351
- 1.0.1.7 — WAP150, WAP361
- 1.3.0.3 — WAP371
- 1.2.1.3 — WAP551, WAP561
- 1.0.0.17: WAP571, WAP571E

Acceda a la utilidad basada en Web


Paso 1. Inicie un navegador web e introduzca la dirección IP del WAP en la barra de direcciones.

Nota: Si no conoce la dirección IP de su WAP, puede utilizar la herramienta Cisco FindIT Discovery Tool o la herramienta Cisco FindIT Network Management si estas aplicaciones están instaladas en su red. Estas aplicaciones le ayudarán a verificar las direcciones IP y otra información del punto de acceso y otros dispositivos de Cisco dentro de su red. Para obtener más información, haga clic [aquí](#).




Nota: En este ejemplo, se utiliza la dirección IP predeterminada de los puntos de acceso de Cisco, que es 192.168.1.245.

Paso 2. En la ventana de autenticación, ingrese el nombre de usuario y la contraseña del WAP en los campos *Nombre de usuario* y *Contraseña* respectivamente.



Nota: El nombre de usuario y la contraseña predeterminados de los puntos de acceso de Cisco son cisco/cisco.

Paso 3. Haga clic en **Iniciar sesión**.



Ahora debería haber accedido correctamente a la utilidad basada en Web de su punto de acceso.

Nota: En caso de que haya olvidado la dirección IP, el nombre de usuario o la contraseña del punto de acceso, puede restablecer el dispositivo para que pueda utilizar su dirección IP predeterminada y sus credenciales de inicio de sesión para acceder a la utilidad basada en Web. Para saber cómo hacerlo, haga clic [aquí](#).