

Opciones de montaje en interiores WAP361

Table Of Contents

[Objetivo](#)

[Dispositivos aplicables](#)

[Montaje en interiores WAP361](#)

[Materiales del kit de montaje](#)

[Montaje en pared](#)

[Montaje de caja de conexiones](#)

[Conclusión](#)

[Objetivo](#)

El punto de acceso de placa mural de doble radio Wireless-AC/N WAP361 con PoE se puede montar en interiores en una pared o en una caja de unión. El objetivo de este documento es demostrar y comprender las opciones de montaje y las características del dispositivo WAP361.

Para ver una demostración completa de las opciones de montaje en interiores del dispositivo WAP361, vea el siguiente vídeo:

[Dispositivos aplicables](#)

- WAP361

[Montaje en interiores WAP361](#)

[Materiales del kit de montaje](#)

Los siguientes elementos se incluyen en el kit de montaje WAP361:

- Soporte de montaje WAP361

- (2) Tornillos M3.5
- (2) Tornillos M3-P0.5
- Llave de par



Montaje en pared

Para instalar el dispositivo WAP361 directamente en la pared, desmonte la placa de pared y los cables conectados. En primer lugar, retire las etiquetas situadas en la parte superior e inferior de la placa de pared, exponiendo los tornillos situados detrás de las etiquetas. A continuación, desatornille la placa de la pared y suelte los cables Ethernet de la placa.

A continuación, conecte el soporte de montaje a la pared utilizando los tornillos M3.5 proporcionados en el kit de montaje. Después de fijar el soporte a la pared, monte el dispositivo WAP361 en el soporte. A continuación, conecte los cables al WAP361 y conecte el tornillo de seguridad M3 P0.5 a la parte superior del WAP361 utilizando la llave dinamométrica.

Montaje de caja de conexiones

Para montar el dispositivo WAP361 en una caja de unión, primero monte el soporte de montaje en la caja de unión utilizando los tornillos M3.5. Después de fijar el soporte de montaje a la caja de conexiones, conecte los cables al WAP361 y conecte el dispositivo al soporte. Por último, introduzca el tornillo de seguridad M3 P0.5 a través del orificio situado en la parte superior del WAP361 y apriételo, utilizando una llave dinamométrica.

Conclusión

Para proporcionar una cobertura uniforme para una ubicación interior, el dispositivo WAP361 se puede fijar en una pared o en una caja de unión dentro del área. Con las herramientas y el kit de montaje adecuados, cualquiera de las dos opciones se puede conseguir de forma rápida y sencilla.