

Usuarios importados de Unity Connection AXL y LDAP

Contenido

[Introducción](#)

[Prerequisites](#)

[Requirements](#)

[Componentes Utilizados](#)

[Convenciones](#)

[Importar usuarios](#)

[Identificación del tipo de uso importado](#)

[Usuarios importados de AXL](#)

[Usuarios no importados de AXL](#)

[Usuarios importados de LDAP](#)

[Usuarios no importados de LDAP](#)

[Referencias](#)

[Información Relacionada](#)

Introducción

Este documento describe cómo identificar el tipo de usuario importado con el uso de comandos de interfaz de línea de comandos (CLI) en Cisco Unity Connection.

En Unity Connection, los usuarios se pueden importar de dos fuentes: Cisco Unified Communications Manager (CUCM) y Active Directory (AD). Los usuarios importados de CUCM se conocen como usuarios importados XML administrativo (AXL). Los usuarios importados de Active Directory se conocen como usuarios importados de protocolo ligero de acceso a directorios (LDAP).

Prerequisites

Requirements

Cisco recomienda que tenga conocimiento sobre estos temas:

- Cisco Unity Connection
- Cisco Unified Communications Manager
- Microsoft Active Directory

Componentes Utilizados

La información que contiene este documento se basa en estas versiones de software:

- Cisco Unity Connection versión 7.X o posterior

- Cisco Unified Communications Manager versión 7.X o posterior

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Convenciones

Consulte Convenciones de Consejos Técnicos de Cisco para obtener más información sobre las convenciones sobre documentos.

Importar usuarios

Si es un usuario AXL, consulte [Creación de Varias Cuentas de Usuario de Cisco Unity Connection 8.x de Usuarios de Cisco Unified Communications Manager](#).

Si es un usuario LDAP, consulte [Creación de Cuentas de Usuario a partir de Datos de Usuario LDAP o Cambio del Estado de Integración LDAP para Usuarios Existentes en Cisco Unity Connection 8.x](#).

Identificación del tipo de uso importado

Para identificar el tipo de usuario importado, ingrese estos comandos en la CLI:

Usuarios importados de AXL

```
run cuc dbquery unitydirdb select displayname, dtmfaccessid, ccmid, ccmidtype from vw_subscriber
where
ccmid is not null
```

Usuarios no importados de AXL

```
run cuc dbquery unitydirdb select displayname, dtmfaccessid, ccmid, ccmidtype from vw_subscriber
where
ccmid is null
```

Usuarios importados de LDAP

```
run cuc dbquery unitydirdb select displayname, dtmfaccessid, ldapccmuserid, ldapttype,
ldapccmpkid from
vw_subscriber where ldapccmpkid is not null
```

Usuarios no importados de LDAP

```
run cuc dbquery unitydirdb select displayname, dtmfaccessid, ldapccmuserid, ldatype,
ldapccmpkid from
vw_subscriber where ldapccmpkid is null
```

vw_subscriber contiene todos los usuarios que tienen una suscripción al buzón de voz. Incluye la información del usuario y la información de buzón de voz asociada. Algunos nombres de columna útiles que se pueden incluir son:

- nombre
- lastname
- alias
- dirección de correo electrónico

Ejemplo:

```
run cuc dbquery unitydirdb select firstname, lastname, alias from vw_subscriber
```

Incluya la cláusula *where* en el ejemplo como se muestra en la sección anterior para obtener información específica del tipo de usuario como usuarios LDAP / no LDAP / AXL/ no AXL.

Para obtener una lista de todas las columnas en vw_subscriber, ingrese:

```
show cuc dbview schema unitydirdb vw_subscriber
```

Referencias

Ccmidtype

- 0 - Usuario final de CCM, también conocido como AXL importado
- 3 - usuario ldap
- 4 - usuario ldap inactivo; por ejemplo, marcado como inactivo en la base de datos de ccm

Ldapccmpkid

Si Ldapccmpkid no es nulo, el usuario es LDAP Integrated.

Ldatype

- 0 - el usuario no está habilitado para LDAP
- 1 - Sincronización LDAP habilitada
- 2 - Autenticación LDAP habilitada
- 3 - ldap está habilitado, pero temporalmente inactivo para el usuario

Información Relacionada