

Resolver "Fallo: No se puede actualizar la configuración de arranque" en StarOS

Contenido

[Introducción](#)

[Problema](#)

[Solución](#)

Introducción

Este documento describe el error "Falla: "No se puede actualizar la configuración de arranque" cuando el administrador intenta actualizar la prioridad de arranque en los productos StarOS (ASR 5000, ASR 5500 y Virtual Packet Core).

Problema

Se informa del error cuando se actualiza la prioridad del sistema de arranque:

Solución

El error significa que el archivo de configuración lo abre otro usuario.

1. Borre el usuario conectado y vuelva a intentar guardar la configuración. El comando **show administrators session id** muestra los administradores conectados y su ID de sesión.

```
# show administrators session id
```

```
# clear administrators session id <id>
```

```
# clear administrators name <name>
```

2. Realice la migración de la tarjeta de administración para borrar cualquier usuario conectado al nodo.

```
# card switch from <card number> to <card number>
```

Acerca de esta traducción

Cisco ha traducido este documento combinando la traducción automática y los recursos humanos a fin de ofrecer a nuestros usuarios en todo el mundo contenido en su propio idioma.

Tenga en cuenta que incluso la mejor traducción automática podría no ser tan precisa como la proporcionada por un traductor profesional.

Cisco Systems, Inc. no asume ninguna responsabilidad por la precisión de estas traducciones y recomienda remitirse siempre al documento original escrito en inglés (insertar vínculo URL).