

Références, références et descriptions des produits câblés Cisco

Contenu

[Introduction](#)

[Conditions préalables](#)

[Conditions requises](#)

[Components Used](#)

[Conventions](#)

[Références, références et descriptions des câbles](#)

[Informations connexes](#)

Introduction

Ce document fournit les informations nécessaires pour déterminer les bonnes pièces de câblage pour votre matériel Cisco. Pour localiser le câble approprié à vos besoins, reportez-vous au tableau de la section [Références, références et descriptions des produits câblés](#). Dans la colonne Matériel, localisez la machine pour laquelle vous avez besoin du câble, puis affichez le numéro de produit, la référence et la description de la pièce correspondants.

Conditions préalables

Conditions requises

Aucune spécification déterminée n'est requise pour ce document.

Components Used

Ce document n'est pas limité à des versions de matériel et de logiciel spécifiques.

Conventions

Pour plus d'informations sur les conventions du document, référez-vous aux [Conventions des conseils techniques Cisco](#).

Références, références et descriptions des câbles

Référence produit	Numéro de référence	Matériel	Description
APP-IC1=	76-0617	AGS	Port de console

			et câble
APP-JC1=	76-0636-01	AGS	Port de console et câble
CAB-232FC=	72-0794-01	7000, 4000, 3600, 2500, 1600, serveurs d'accès et cartes PC AccessPro	MEF DCE RS-232 CAB 10 PIEDS
CAB-232MT=	72-0793-01	7000, 4000, 3600, 2500, 1600, serveurs d'accès et cartes PC AccessPro	DTE MASCULIN RS-232 CAB 10 PIEDS
CAB-25AS-MMOD=	CAB-25AS-MMOD=	2509-2512, 2500	CÂBLE CONN-MODEM AU RJ45 SHLD
CAB-25AS-FDTE=	CAB-25AS-FDTE=	2509-2512, 2500	CÂBLE CONN-FDTEv
CAB-25AS-TELCO=	CAB-25AS-TELCO=	2509-2512	CÂBLE 25AS 68PIN-2TELCO 50PIN
CAB-3C232=	72-0670-01	3000	Câble RS232 DTE 3000 10 pieds RS232 DTE 3000 v
CAB-3C232C	72-0736-01	3000, 3104/3204	Câble DCE RS232
CAB-3C449=	72-0672-01	3000	Câble DTE 3000 RS449 10 pieds
CAB-3C449C=	72-0738-01	3000, 3104/3204	Câble DCE RS449
CAB-3C530=	72-0732-01	3000	Câble DTE 3000 RE530 10 pieds
CAB-3CE18=	72-0676-01	3000, 2000, IGS	Câble d'adaptateur Ethernet 18 pouces
CAB-3CV35V2=	72-0671-02	3000	Câble V2 V.35 DTE 3000 de 10 pieds
CAB-3CV35V2C =	72-0740-02	3000, 3104/3204	Câble ETCD V.35 (V2)
CAB-3CX21=	72-0683-02	3000	Câble DTE 3000 X.21 10 pieds

CAB-3CX21C=	72-0737-01	3000, 3104/3204	Câble DCE X.21
CAB-449FC=	72-0796-01	7000, 4000, 2500	MEF DCE RS-449 CAB FT
CAB-449MT=	72-0795-01	7000, 4000, 2500	DTE MASCULIN RS-449 CAB 10 PIEDS
CAB-500DCF=	29-0809-01	CS500	Connecteur DB-25, DCE femelle
CAB-500DCM=	29-0808-01	CS500	Connecteur DB-25, DCE mâle
CAB-500DTF=	29-0810-01	CS500	CONNECTEUR DB-25, FEMELLE DTE
CAB-500DTM=	29-0811-01	CS500	CONNECTEUR DB-25, MÂLE DTE
CAB-500RJ=	31-0590-01	2500, CS500	Câble de console RJ-45
CAB-530MT=	72-0797-01	7000, 4000, 3600, 2500, 1600, serveurs d'accès et cartes PC AccessPro	MÂLE DTE RS-530 CAB 3,50 M
CAB-5MODCM=	29-0881-01	CS500	Assemblages de câbles pièces de rechange v
CAB-7K232FC=	72-0751-01	7000 (SxSIP)	Cabine femelle DCE RS-232 10 pieds
CAB-7K232MT=	72-0747-01	7000 (SxSIP)	Cab EOL-HD femelle DCE RS-440 10 pieds
CAB-7K449FC=	72-0753-01	7000 (SxSIP)	Cab EOL-HD femelle DCE RS-440 10 pieds
CAB-7K449MT=	72-0749-01	7000 (SxSIP)	EOL-HD mâle DTE RS-449, cabine de 3 mètres.
CAB-7KCT1DB15=	72-0799-00	7500, 7000, 4000 et 3600	Câble Tru DB-15 DSX1 à CSU
CAB-7KCT1NUL L=	72-0800-00	7500, 7000, 4000 et 3600	Câble DSX1 à CSU DB-15 Null
CAB-	72-0754-01	7000	EOL-HD femelle

7KV35FC=		(SxSIP)	DCE V.35 Cab 10 pieds. v
CAB-7KV35MC=	72-0762-01	7000 (SxSIP)	EOL-HD Female DTE V.35 Cab 10ft.
CAB-7KV35MC=	72-0763-01	7000 (SxSIP)	EOL-HD mâle DCE V.35 Cab 10 pieds.
CAB-7KV35MT=	72-0748-01	7000 (SxSIP)	EOL-HD mâle DTE V.35 cabine 10 pieds
CAB-7KX21FC=	72-0764-01	7000 (SxSIP)	EOL-HD femelle DCE X.21 cabine 10 pieds.
CAB-7KX21MT=	72-0750-01	7000 (SxSIP)	EOL-HD mâle DTE X.21 cabine 10 pieds.
CAB-8K=	72-0250	ASM (CSC-16)	Câble de transition de 8 lignes
CAB-AC=	72-0259	Tous sauf 7XXX	Cordon d'alimentation, 110V cordon d'alimentation, 110Vv
CAB-ACA=	72-0746-01	Tous sauf 7XXX	Prise, Cordon d'alimentation, Australie, 10 A
CAB-ACE=	72-0460	Tous sauf 7XXX	Cordon d'alimentation - Europe
CAB-ACI=	72-0556	Tous sauf 7XXX	PWR, italien, remplace CAB-ITL=
CAB-ACU=	72-0557	Tous sauf 7XXX	Cordon d'alimentation - Royaume-Uni
CAB-ADPTRS-RJ45=	CAB-ADPTRS-RJ45=	2500	8 ADAPTATEURS-RJ45 VERS RJ45 SHLD
CAB-AS51-8=	CAB-AS51-8=	AS5100	Câble Y 8A de la carte AS51 se v
CAB-ATM-DS3/E3=	CAB-ATM-DS3/E3=	7000, 4000	Câble ATM, DS3+e3 ; 10 pieds
CAB-E1-BNC=	CAB-E1-BNC=	Serveurs 7500, 7000, 4000, 3600	Câble E1 BNC 75 ohms/Unbal 5 m

		et Access	
CAB-E1-DB15=	CAB-E1-DB15=	Serveurs 7500, 7000, 4000, 3600 et Access	Câble E1 DB15 120 ohms/Bal 5 m
CAB-E1-DIN=	CAB-E1-DIN=	7000, 4000	Câble E1 DIN 120 ohms/Bal 5 m
CAB-E1-RJ48=	CAB-E1-RJ48=	7000, 4000	Câble E1 RJ48 120 ohms/Bal 5 mv
CAB-E1-PRI=	CAB-E1-PRI=	Serveurs 7500, 7000, 4000, 3600 et Access	CÂBLE E1 RNIS PRI, 10 PIEDS
CAB-E1-TWINAX=	CAB-E1-TWINAX=	Serveurs 7500, 7000, 4000, 3600 et Access	Câble TWINAX 120 ohms/Bal 5 m
CAB-FMDD=	72-0769-01	7000, 4000, AGS+	Cab de conversion mini DIN à DIN
CAB-HNUL=	72-0727-01	7500, 7000 et 4000	Cabasy, Modem Null, ETTD, HSSI
CAB-HSI1=	72-0710-01	7500, 7000 et 4000	Câble HSSI, mâle à mâle conn
CAB-IF=	72-0672	IGS	EOL-Cable Transition 10ft, IGS
CAB-IR=	72-0670	IGS	EOL-Cable Transition 10ft, IGS
CAB-IV=	72-0671	IGS	Transition de câble V.35 10 pieds,IGS
CAB-IX=	72-0683-01	IGS	Transition des câbles,10ft.X.21.I GS
CAB-MC+/ENV M	72-0718-01	AGS+	Câble de CSC MC+à ENVM
CAB-NP232C=	72-0736-01	4000	Câble RS232 DCE 4000 10 pieds
CAB-NP232T=	72-0670-01	4000	Câble RS232 DTE 4000 10 pieds
CAB-NP449C=	72-0738-01	4000	Câble RS449 DCE 4000 10

			pieds
CAB-NP449T=	72-0672-01	4000	Câble RS449 DTE 4000 10 pieds
CAB-NP4B	CAB-NP4B	4000	CABASSE,RNIS BRI E/F GRIS,4 v
CAB-NP530=	72-0732-01	4000	ETTD RS-530 (CISCO 3000)
CAB-NP8B	CAB-NP8B	4000	CABASE, RNIS BRI E/S ACCESSIBLE 8
CAB-NP8B-LT	CAB-NP8B-LT	4000	TERMINAISON DE LIGNE RNIS BRI
CAB-NPV35CV2 =	72-0740-02	4000	Câble V2 V.35 DCE 4000 de 10 pieds
CAB-NPV35TV2 =	72-0671-02	4000	Câble V2 V.35 DTE 4000 de 10 pieds
CAB-NPX21C=	72-0737-01	4000	Câble DCE 4000 X.21 10 pieds
CAB-NPX21T=	72-0683-02	4000	Câble DTE 4000 X.21 10 pieds
CAB-NV=	72-0488	AGS+	Câble CSC-MC
CAB-OCF=	75-1017-01	ASM	DB25, adaptateur, DCE, F
CAB-OCM=	75-1018-01	ASM	DB25, adaptateur, DCE, M
CAB-OCT=	72-0684	ASM	CABASE, poulpe
CAB-OCTAL-ASYNC=	CAB-OCTAL-ASYNC=	2509-2512	CÂBLE ASYNC 8 PORTS RJ45
CAB-OCTAL-FDTE=	CAB-OCTAL-FDTE=	2509-2512	CÂBLE OCTAL+RJ45-F
CAB-OCTAL-KIT=	CAB-OCTAL-KIT=	2509-2512	CÂBLE OCTAL+RJ45-MALE DSUBS
CAB-OTF=	75-1019-01	ASM	Adaptateur DB25, ETTD, F
CAB-OTM=	75-1020-01	ASM	Adaptateur DB25, ETTD, M
CAB-PCA-VA=	CAB-PCA-VA=	7500, 7000	CÂBLE V PCA A POUR CIP
CAB-PCA-	CAB-PCA-	7500, 7000	CÂBLE PCA V B

VB=	VB		POUR CIP
CAB-PCA-Y=	CAB-PCA-Y=	7500, 7000	KIT DE CÂBLE Y BUS ET TAG PCA
CAB-R23=	74-0173	Pour toutes les plates-formes de routeur	Câble, appareil RS232
CAB-R23NZ=	72-0757-01	AGS+	Câble de transition NRZI ETTD
CAB-R44=	74-0187	Pour toutes les plates-formes de routeur	Câble RS449
CAB-RJ45=	CAB-RJ45=	2500, CS500	CAB-RJ45-RJ45 8 PIEDS
CAB-ST5=	72-0382	STS-10(X)	Câble, STS-10
CAB-V35FC=	72-0792-01	7000, 4000, 3600, 2500, 1600, serveurs d'accès et cartes PC AccessPro	MEF DCE V35 CAB 10 PIEDS
CAB-V35FT=	72-0801-01	4000	MEF ETTD V35 CAB 10 PIEDS
CAB-V35MC=	72-0802-01	4000	CAB MALE DCE V35 10 PIEDS
CAB-V35MT=	72-0791-01	7000, 4000, 3600, 2500, 1600, serveurs d'accès et cartes PC AccessPro	CAB mâle DTE V35 10 pieds
CAB-V35MTS=	72-0816-01	1001	Câble ASY V.35 Bouclier 3 MTRS
CAB-VCF=	72-0685	AGS+	DCE femelle V.35,2 Mtr Cbl F-end
CAB-VCM=	72-0681	AGS+	Cbl M-end mâle V.35,2 Mtr DCE
CAB-VTF=	72-0695	AGS+	ETTD Fmâle Cbl V.35,2 Mtr
CAB-VTM=	72-0682	AGS+	ETTD mâle Cbl M-end V.35,2 Mtr
CAB-X21FC=	72-0790-01	1001	MEF DCE X21 CAB 10 PIEDS

CAB-X21MT=	72-0789-01	7000, 4000, 3600, 2500, 1600, serveurs d'accès et cartes PC AccessPro	CAB MALE DTE X21 10 PIEDS
CAB-X21MT=	72-0252	AGS	Câble d'appareil interne MCI/SCI
CAB-X21MT=	72-0676	3000, 2000, IGS	Câble ETHERNET 18 pouces en queue de cerclé
CAB-X21MT=	72-0712-01	MGS, CGS	SHLD, MCI/SCI, câble d'application interne
CAB-X21MT=	72-0717-01	AGS	SHLD, MCI/SCI, câble d'application interne

[Informations connexes](#)

- [Support technique - Cisco Systems](#)