

Procédure de mise à niveau via FMC pour les périphériques Firepower

Table des matières

[Introduction](#)

[Conditions préalables](#)

[Exigences](#)

[Composants utilisés](#)

[Procédure](#)

[Étape 3. Choisissez le fichier que vous souhaitez télécharger, puis sélectionnez Télécharger, comme illustré dans l'image.](#)

[Vérifier](#)

[Mise à niveau de Firepower Management Center](#)

[Mise à niveau des périphériques Firepower](#)

[Dépannage](#)

Introduction

Ce document décrit la procédure de mise à niveau des périphériques avec les services Firepower, l'appliance de sécurité adaptatif (ASA), le FTD et le FMC.

Conditions préalables

Exigences

Cisco vous recommande d'avoir connaissance des produits suivants :

- Firepower Management Center (FMC)
- Firepower Threat Defense (FTD)
- Module de service FirePOWER (SFR) exécuté sur ASA

Vous devez également télécharger le logiciel pour les périphériques firepower à l'adresse suivante : <https://software.cisco.com/download/find/firepower>

Composants utilisés

Les informations contenues dans ce document sont basées sur les produits et versions logicielles suivants :

- Centre de gestion Firepower
- Module de service FirePOWER exécuté sur ASA

"Les informations contenues dans ce document ont été créées à partir des périphériques d'un environnement de laboratoire spécifique. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Si votre réseau est en ligne, assurez-vous de bien comprendre l'incidence possible des commandes.

Procédure

Étape 1. Accédez à System > updates et recherchez la version vers laquelle vous souhaitez effectuer la mise à niveau, comme indiqué dans l'image.

Type	Version	Date	Release Notes	Reboot
Sourcefire Vulnerability And Fingerprint Database Updates	294	Fri Feb 9 01:08:31 UTC 2018		No
Sourcefire Vulnerability And Fingerprint Database Updates	290	Wed Sep 20 18:52:01 UTC 2017		No
Sourcefire Vulnerability And Fingerprint Database Updates	287	Thu Aug 10 14:37:14 UTC 2017		No
Sourcefire Vulnerability And Fingerprint Database Updates	285	Thu Jul 20 18:30:07 UTC 2017		No
Sourcefire Vulnerability And Fingerprint Database Updates	281	Tue May 23 21:37:59 UTC 2017		No
Sourcefire 3D Defense Center S3 Patch (v6.2.1 and above)	6.2.2.2-109	Mon Feb 26 19:37:13 UTC 2018		Yes
Sourcefire 3D Defense Center S3 Patch (v6.2.1 and above)	6.2.2.1-73	Fri Nov 3 19:09:03 UTC 2017		Yes
Sourcefire 3D Defense Center S3 Patch Uninstaller (v6.2.1 and above)	6.2.2.1-73	Fri Nov 3 19:08:21 UTC 2017		Yes
Cisco FTD Patch (v6.2.1 and above)	6.2.2.1-73	Fri Nov 3 17:48:24 UTC 2017		Yes
Cisco FTD Upgrade	6.2.2-81	Mon Sep 4 22:09:38 UTC 2017		Yes
Sourcefire 3D Defense Center S3 Upgrade (v6.2.1 and above)	6.2.2-81	Mon Sep 4 22:48:40 UTC 2017		Yes
Sourcefire 3D Defense Center S3 Upgrade	6.2.1-342	Sat May 13 00:57:15 UTC 2017		Yes
Cisco FTD Patch	6.2.0.5-38	Wed Feb 28 03:06:53 UTC 2018		Yes
Cisco Network Sensor Patch	6.2.0.4-85	Fri Dec 22 00:59:20 UTC 2017		Yes
Cisco FTD Patch	6.2.0.4-85	Thu Dec 21 23:39:03 UTC 2017		Yes
Sourcefire 3D Defense Center S3 Patch	6.2.0.3-108	Fri Sep 15 23:58:11 UTC 2017		Yes

Si la version que vous souhaitez mettre à niveau n'apparaît pas à l'écran, passez à l'étape 2.

Si la version que vous souhaitez mettre à niveau s'affiche à l'écran, passez à l'étape 4.

Étape 2. Téléchargez les fichiers de mise à niveau sur le FMC. Accédez à system>updates et cliquez sur Upload Update, comme indiqué dans l'image.

Currently running software version: 6.2.3

Type	Version	Date	Release Notes	Reboot
Sourcefire Vulnerability And Fingerprint Database Updates	294	Fri Feb 9 01:08:31 UTC 2018		No
Sourcefire 3D Defense Center S3 Upgrade (v6.2.0.x and below)	6.2.3-84	Wed Apr 4 02:22:09 UTC 2018		Yes
Sourcefire 3D Defense Center S3 Upgrade (v6.2.1 and above)	6.2.3-84	Wed Apr 4 02:22:07 UTC 2018		Yes
Cisco Network Sensor Upgrade (v6.2.1 and above)	6.2.3-83	Sun Apr 1 06:38:26 UTC 2018		Yes
Cisco FTD SSP Patch	6.2.2-109	Mon Feb 26 18:16:24 UTC 2018		Yes
Sourcefire 3D Defense Center S3 Patch Uninstaller	6.2.2-109	Mon Feb 26 19:35:45 UTC 2018		Yes
Cisco FTD Patch	6.2.2-109	Mon Feb 26 18:15:55 UTC 2018		Yes
Cisco FTD SSP Patch	6.2.2-109	Mon Feb 26 18:16:18 UTC 2018		Yes
Cisco Network Sensor Patch	6.2.2-109	Mon Feb 26 19:39:20 UTC 2018		Yes
Sourcefire 3D Defense Center S3 Patch	6.2.2-109	Mon Feb 26 19:37:13 UTC 2018		Yes
Cisco FTD SSP Patch	6.2.2-1-73	Fri Nov 3 17:48:39 UTC 2017		Yes
Sourcefire 3D Defense Center S3 Patch Uninstaller	6.2.2-1-73	Fri Nov 3 19:08:21 UTC 2017		Yes
Sourcefire 3D Defense Center S3 Patch	6.2.2-1-73	Fri Nov 3 19:09:03 UTC 2017		Yes
Cisco FTD SSP Hotfix B8 (v6.2.1 and above)	6.2.2-1-1	Wed Mar 7 21:45:06 UTC 2018		Yes
Sourcefire 3D Defense Center S3 Upgrade (v6.2.0.x and below)	6.2.2-81	Mon Sep 4 22:48:43 UTC 2017		Yes
Cisco FTD SSP Hotfix B9 (v6.2.0.x and below)	6.2.0-5-3	Fri Feb 2 22:44:53 UTC 2018		Yes
Cisco FTD SSP Patch	6.2.0-4-85	Thu Dec 21 23:39:55 UTC 2017		Yes
Cisco FTD SSP Patch	6.2.0-1-59	Sat Apr 15 06:49:01 UTC 2017		Yes

Download updates

Étape 3. Choisissez le fichier que vous voulez télécharger, puis sélectionnez Télécharger, comme indiqué dans l'image.

Currently running software version: 6.2.3

Upload software updates and patches here.

Package: No file chosen

Étape 4. Sélectionnez l'icône d'installation, comme illustré dans l'image.

Currently running software version: 6.2.3

Success
Upload succeeded


Type	Version	Date	Release Notes	Reboot
Sourcefire Vulnerability And Fingerprint Database Updates	294	Fri Feb 9 01:08:31 UTC 2018		No
Sourcefire 3D Defense Center S3 Upgrade (v6.2.0.x and below)	6.2.3-84	Wed Apr 4 02:22:09 UTC 2018		Yes
Sourcefire 3D Defense Center S3 Upgrade (v6.2.1 and above)	6.2.3-84	Wed Apr 4 02:22:07 UTC 2018		Yes
Cisco FTD Upgrade (v6.2.1 and above)	6.2.3-83	Sun Apr 1 05:28:58 UTC 2018		Yes
Cisco Network Sensor Upgrade (v6.2.1 and above)	6.2.3-83	Sun Apr 1 06:38:26 UTC 2018		Yes
Cisco FTD SSP Patch	6.2.2-109	Mon Feb 26 18:16:24 UTC 2018		Yes
Sourcefire 3D Defense Center S3 Patch Uninstaller	6.2.2-109	Mon Feb 26 19:35:45 UTC 2018		Yes
Cisco FTD Patch	6.2.2-109	Mon Feb 26 18:15:55 UTC 2018		Yes
Cisco FTD SSP Patch	6.2.2-109	Mon Feb 26 18:16:18 UTC 2018		Yes
Cisco Network Sensor Patch	6.2.2-109	Mon Feb 26 19:39:20 UTC 2018		Yes
Sourcefire 3D Defense Center S3 Patch	6.2.2-109	Mon Feb 26 19:37:13 UTC 2018		Yes
Cisco FTD SSP Patch	6.2.2-1-73	Fri Nov 3 17:48:39 UTC 2017		Yes
Sourcefire 3D Defense Center S3 Patch Uninstaller	6.2.2-1-73	Fri Nov 3 19:08:21 UTC 2017		Yes
Sourcefire 3D Defense Center S3 Patch	6.2.2-1-73	Fri Nov 3 19:09:03 UTC 2017		Yes
Cisco FTD SSP Hotfix B8 (v6.2.1 and above)	6.2.2-1-1	Wed Mar 7 21:45:06 UTC 2018		Yes
Sourcefire 3D Defense Center S3 Upgrade (v6.2.0.x and below)	6.2.2-81	Mon Sep 4 22:48:43 UTC 2017		Yes
Cisco FTD SSP Hotfix B9 (v6.2.0.x and below)	6.2.0-5-3	Fri Feb 2 22:44:53 UTC 2018		Yes
Cisco FTD SSP Patch	6.2.0-4-85	Thu Dec 21 23:39:55 UTC 2017		Yes
Cisco FTD SSP Patch	6.2.0-1-59	Sat Apr 15 06:49:01 UTC 2017		Yes

Download updates


Attention : après la mise à niveau, le système redémarre.

Étape 5. Choisissez le périphérique et cliquez sur le bouton Install pour démarrer la mise à niveau,

comme illustré dans l'image.



Étape 6. Vérifiez le processus de mise à niveau sur l'icône de notification > Tâches, comme indiqué dans l'image.



Vérifier

Mise à niveau de Firepower Management Center

Accédez à Aide > À propos de pour vérifier que vous disposez de la version souhaitée, comme indiqué dans l'image.

Model	Cisco Firepower Management Center for VMWare
Serial Number	None
Software Version	6.2.3 (build 84)
OS	Cisco Fire Linux OS 6.2.3 (build13)
Snort Version	2.9.12 GRE (Build 136)
Rule Update Version	2017-10-26-001-vrt
Rulepack Version	1981
Module Pack Version	2258
Geolocation Update Version	None
VDB Version	build 294 (2018-02-09 01:06:55)

Mise à niveau des périphériques Firepower

Accédez à Devices > Device Management et vérifiez que vous disposez de la version souhaitée, comme indiqué dans l'image.

Overview Analysis Policies **Devices** Objects AMP Intelligence

Device Management NAT VPN QoS Platform Settings FlexConfig Certificates

Device Management

List of all the devices currently registered on the Firepower Management Center.

View By : All (3) | Error (1) | Warning (0) | Offline (0) | Normal (2) | Deployment Pending (0)

Name	Model	Versi...	Licenses	Access Control Policy	Group
Ungrouped (3)					
FP7010 192.168.20.51	Cisco FirePOWER 7010	6.2.2.2	Protection, Control, Malware, URL Filtering, VPN	Blank	  
FTDV623 192.168.20.17 - Routed	Cisco Firepower Threat Defense for VMWare	6.2.3	Base, Threat, Malware, URL Filtering	Blank	  
NGIPS 192.168.20.18	NGIPsv for VMware	6.2.3	Protection, Control, Malware, URL Filtering	Blank	  

Dépannage

Si la procédure de mise à niveau échoue, générez les fichiers de dépannage et ouvrez un dossier

TAC. Reportez-vous à ce guide afin de générer les fichiers de dépannage.

- [Procédures de génération de fichiers de dépannage de Cisco Firepower](#)

À propos de cette traduction

Cisco a traduit ce document en traduction automatisée vérifiée par une personne dans le cadre d'un service mondial permettant à nos utilisateurs d'obtenir le contenu d'assistance dans leur propre langue.

Il convient cependant de noter que même la meilleure traduction automatisée ne sera pas aussi précise que celle fournie par un traducteur professionnel.