

Configuration du déclenchement de port sur les routeurs VPN RV016, RV042, RV042G et RV082

Objectif

Le déclenchement de port offre un environnement plus sécurisé en fermant les ports lorsqu'ils ne sont pas utilisés et sont également utilisés pour des applications spéciales qui peuvent demander l'ouverture d'un port à la demande. Le déclenchement de port permet aux ordinateurs derrière un routeur compatible NAT d'accéder à un serveur spécial ou d'utiliser une application spéciale sur Internet.

L'objectif de ce document est de guider l'utilisateur pour configurer le déclenchement de port sur les routeurs VPN RV016, RV042, RV042G et RV082.

Périphériques pertinents

- RV016
- RV042
- RV042G
- RV082

Version du logiciel

- v 4.2.1.02

Déclenchement de port

Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire de configuration du routeur et choisissez Setup > Forwarding. La page Forwarding s'ouvre :

Port Triggering

Application Name :

Trigger Port Range : to

Incoming Port Range : to

Étape 2. Saisissez le nom de l'application dans le champ Nom de l'application.

Étape 3. Saisissez la plage des ports qui déclenchera les ports dans le champ Trigger Port Range. Par exemple, lorsque des données sont envoyées à partir de la plage de ports de déclenchement (1050 - 2000), les données entrantes sont reçues dans la plage de ports d'entrée (2001 - 2050).

Étape 4. Saisissez la plage des ports entrants qui seront transférés lorsque la règle sera déclenchée dans le champ Plage de ports entrants.

Étape 5. Cliquez sur Add to list pour déclencher autant de ports que nécessaire.

Port Triggering

Application Name :

Trigger Port Range : to

Incoming Port Range : to

Example[1050~2000;2001~2050]

Étape 6. (Facultatif) Pour supprimer une entrée de plage de ports de la liste des services, choisissez-la dans la liste de déclenchement de port et cliquez sur Delete.

Étape 7. (Facultatif) Pour mettre à jour l'entrée de plage de ports, choisissez-la dans la liste de déclenchement de port, cliquez sur Update, et modifiez les champs souhaités.

Étape 8. (Facultatif) Pour ajouter une nouvelle plage à la liste, cliquez sur Add New. Si vous souhaitez ajouter un nouveau service, suivez les étapes 2 à 4.

Étape 9. Cliquez sur Save pour enregistrer tous les paramètres de configuration.

À propos de cette traduction

Cisco a traduit ce document en traduction automatisée vérifiée par une personne dans le cadre d'un service mondial permettant à nos utilisateurs d'obtenir le contenu d'assistance dans leur propre langue.

Il convient cependant de noter que même la meilleure traduction automatisée ne sera pas aussi précise que celle fournie par un traducteur professionnel.