

Période d'évaluation des licences sur les routeurs de la gamme RV34x - Forum aux questions (FAQ)

Objectif

Des licences sont requises pour tous les produits Cisco. Le routeur de la gamme Cisco RV34x est livré avec une période d'évaluation de 90 jours de licence qui vous permet de découvrir les fonctions de sécurité avancées du routeur.

L'objectif de cet article est de répondre aux questions fréquemment posées sur la période d'évaluation des licences sur les routeurs de la gamme RV34x.

Périphériques pertinents

- Gamme RV34x

Version du logiciel

- 1.0.01.16

Forum aux questions

1. Quand le 90 - jour compte à rebours de la période d'évaluation de la licence démarrer ? (Première utilisation du routeur ? Première configuration d'un paramètre sous licence ? Temps de disponibilité total/utilisation continue ?)

Le compte à rebours de 90 jours démarre une fois que la fonction de sécurité est activée sur le routeur et que le périphérique n'a pas été enregistré sur un compte Smart. Lorsque vous désactivez la fonction de sécurité, le compte à rebours s'arrête. L'activer continuera à compter.

2. Existe-t-il une méthode pour réinitialiser le compte à rebours ?

À ce jour, il n'existe aucun moyen connu de réinitialiser le compteur. Les licences sont basées sur Cisco Smart Licensing. Il est recommandé de se familiariser avec les conditions générales des licences Cisco Smart en général. L'adhésion à la fonctionnalité Cisco Smart Licensing est nécessaire. Cliquez [ici](#) pour en savoir plus sur la terminologie des licences.

3. Basé sur les tests sur certains des anciens microprogrammes, il est observé qu'il se réinitialise si le routeur est restauré en fonction des paramètres d'usine. Pourquoi cela plus se produire sur le micrologiciel version 1.0.01.10 et postérieures ?

La dernière version du micrologiciel 1.0.01.16 est disponible sur la page [Télécharger le logiciel Cisco](#). Il est déconseillé de revenir à l'ancien microprogramme car les résultats ne sont pas prévisibles.

4. J'ai déjà enregistré le routeur avec le jeton d'instance de produit mais comment se fait-il que les poux L'état d'autorisation de nse indique que j'ai m'exécute toujours en mode Évaluation ?

Ceci est dû au fait que vous n'avez attribué aucune licence. Pour quitter le mode

d'évaluation, accédez à la zone Utilisation des licences Smart de l'utilitaire Web du routeur et cliquez sur **Choisir des licences**. Affichez le tableau Licences Smart et cliquez sur **Enregistrer et autoriser**. Cela devrait sortir votre routeur du mode d'évaluation et être autorisé.