

Configuration de la fonction d'appel sécurisé via le code de démarrage sur le téléphone IP de la gamme Cisco SPA300

Objectif

La configuration sécurisée des appels garantit que l'appel actif est chiffré et que seul l'appelant et le destinataire prévus comprennent le contenu du message transmis. La fonction d'appel sécurisé permet de s'assurer que les autres ne peuvent pas écouter la conversation.

Ce document explique comment activer et désactiver la fonction d'appel sécurisé sur le téléphone IP Cisco SPA300.

Périphériques pertinents

- SPA 301
- SPA 303

Configuration de l'appel sécurisé via le code étoile

Étape 1. Pour activer la fonction d'appel sécurisé pour tous les appels, composez le *16.

Étape 2. Pour désactiver la fonction d'appel sécurisé, composez le *17.

Configuration d'un appel sécurisé via un code étoile pour un appel spécifique

Étape 1. Composez le *18 suivi du numéro de téléphone pour activer la fonction d'appel sécurisé pour cet appel.

Étape 2. Composez le *19 pour désactiver la fonction d'appel sécurisé pour un appel spécifique.

Note: Avant la configuration de la fonction d'appel sécurisé, elle doit être rendue disponible par le fournisseur de services.