



# Licences de fonctionnalités de Cisco Secure Firewall Management Center

Dernière modification : 2024-10-10

## Licences de Cisco Secure Firewall Management Center fonctionnalité Cisco

Le type de licence de Cisco Secure Firewall Management Center fonctionnalité Cisco requis dépend du logiciel exécuté sur l'appareil géré. Les appareils Cisco Secure Firewall Threat Defense utilisent des licences Smart, tandis que tous les autres appareils utilisent des licences traditionnelles. Le matériel centre de gestion ne nécessite pas de licence, mais Cisco Secure Firewall Management Center Virtual nécessite un droit pour chaque appareil qu'il gère. Pour le matériel dans les appareils gérés qui n'exécutent pas le logiciel défense contre les menaces, consultez la documentation de votre produit logiciel.

### Centre de gestion Obtention de licence

Centre de gestion Modèle matériel ou plateforme virtuelle	Exigences de licence
Matériel Centre de gestion (tous les modèles)	Aucune licence n'est requise pour le matériel centre de gestion. centre de gestion peut gérer les appareils qui utilisent à la fois des licences Smart et traditionnelles.
Centre de gestion virtuel (toutes les plateformes)	centre de gestion virtuel nécessite un droit pour chaque appareil qu'il gèrera, que les appareils utilisent des licences Smart ou traditionnelles. À compter de la version 6.7, centre de gestion virtuel dans une paire à haute disponibilité exige une licence pour chaque appareil enregistré dans la configuration.

### Type de licence requis (Smart ou traditionnelle) pour les appareils gérés

En général, c'est le logiciel, non le matériel, qui détermine si votre appareil nécessite une licence traditionnelle ou Smart.



**Remarque** Certains types de matériel prennent en charge les licences traditionnelles ou Smart, selon les logiciels exécutés sur l'appareil. Assurez-vous d'acheter et d'activer le type de licence approprié pour votre logiciel.

Pour en savoir plus, consultez les renseignements sur la licence du produit logiciel qui sera exécuté sur l'appareil.

Si vous activez le mauvais type de licence, communiquez avec le centre d'assistance technique Cisco.

Utilisez les renseignements ci-dessous pour déterminer si votre produit nécessite des licences traditionnelles ou Smart.

**Tableau 1 : Résumé : type de licence requis pour les appareils Firepower**

Software (Logiciel)	Type de licence requis
Défense contre les menaces	Smart
Module ASA FirePOWER <b>Remarque</b> L'appareil de sécurité adaptable Cisco exécute un logiciel distinct du module FirePOWER; les licences d'appareils de sécurité adaptables Cisco ne sont pas abordées dans ce guide.	Traditionnelle
Appareils NGIPS	Traditionnelle

**Tableau 2 : Type de licence requis par modèle de matériel ou d'appareil virtuel**

Modèle matériel pour appareil ou plateforme virtuelle	Logiciel NGIPS	Logiciel Défense contre les menaces	Logiciel pour l'appareil de sécurité adaptable FirePOWER
Cisco NGIPS pour la gamme Blue Coat X	Traditionnelle	—	—
3D500, 3D1000, 3D2000 3D2100, 3D2500, 3D3500, 3D4500, 3D6500 (fin de vie) 3D9900 (fin de vie)	Traditionnelle	—	—
Firepower 7010, 7020, 7030, 7050 Firepower 7110, 7115 7120, 7125 AMP7150	Traditionnelle	—	—

Modèle matériel pour appareil ou plateforme virtuelle	Logiciel NGIPS	Logiciel Défense contre les menaces	Logiciel pour l'appareil de sécurité adaptable FirePOWER
Firepower 8120, 8130, 8140 Firepower 8250, 8260, 8270, 8290 Firepower 8350, 8360, 8370, 8390 AMP8050, AMP8150, AMP8350	Traditionnelle	—	—
NGIPSv	Traditionnelle	—	—
Défense contre les menaces virtuelles	—	Smart	—
ASA 5506-X, ASA 5506H-X, ASA 5506W-X, ASA 5508-X, ASA 5516-X	—	Smart	Traditionnelle
ISA 3000  Pour les versions logicielles prises en charge par ce matériel, consultez la matrice de compatibilité à l'adresse <a href="https://www.cisco.com/c/en/us/support/security/defense-center/products-device-support-tables-list.html">https://www.cisco.com/c/en/us/support/security/defense-center/products-device-support-tables-list.html</a> .	—	Smart  Les versions 6.2.3 et 6.3 prennent uniquement en charge la licence Threat.  La prise en charge des réservations de licences spécifiques a été introduite dans la version 6.4.	Traditionnelle
ASA 5512-X, ASA 5515-X, ASA 5525-X, ASA 5545-X, ASA 5555-X	—	Smart	Traditionnelle
ASA 5585-X	—	—	Traditionnelle
Firepower 1010 Gamme Firepower 1100 Gamme Firepower 2100 Gamme Firepower 4100 Firepower 9300	—	Smart	—
Gamme Secure Firewall 3100	—	Smart	—

## Directives de licence par version

Utilisez ce tableau pour trouver des directives concernant les licences pour fonctionnalité par version.

Version du logiciel	Type de périphérique	Renseignements sur la licence pour la version
7.4	Défense contre les menaces	<ul style="list-style-type: none"> <li>La défense contre les menaces est gérée par centre de gestion : La section « Licences » du <i>Guide d'administration de Secure Firewall Management Center</i> pour la version 7.4, à <a href="https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/security/secure-firewall/management-center/admin/740/management-center-admin-74/system-licenses.html">https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/security/secure-firewall/management-center/admin/740/management-center-admin-74/system-licenses.html</a> Cette section comprend des renseignements sur la réservation de licences spécifiques.</li> <li>La défense contre les menaces est gérée par gestionnaire d'appareil : La section « Octroi de licence de système » du <i>Guide de configuration du gestionnaire d'appareil Cisco Secure Firewall</i> pour la version 7.4, à <a href="https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/security/firepower/740/fdm/fptd-fdm-config-guide-740/fptd-fdm-license.html">https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/security/firepower/740/fdm/fptd-fdm-config-guide-740/fptd-fdm-license.html</a></li> </ul>
7.3	Défense contre les menaces	<ul style="list-style-type: none"> <li>La défense contre les menaces est gérée par centre de gestion : La section « Licences » du <i>Guide d'administration de Secure Firewall Management Center</i> pour la version 7.3, à <a href="https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/security/secure-firewall/management-center/admin/730/management-center-admin-73/system-licenses.html">https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/security/secure-firewall/management-center/admin/730/management-center-admin-73/system-licenses.html</a> Cette section comprend des renseignements sur la réservation de licences spécifiques.</li> <li>La défense contre les menaces est gérée par gestionnaire d'appareil : La section « Octroi de licence de système » du <i>Guide de configuration du gestionnaire d'appareil Cisco Secure Firewall</i> pour la version 7.3, à <a href="https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/security/firepower/730/fdm/fptd-fdm-config-guide-730/fptd-fdm-license.html">https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/security/firepower/730/fdm/fptd-fdm-config-guide-730/fptd-fdm-license.html</a></li> </ul>

Version du logiciel	Type de périphérique	Renseignements sur la licence pour la version
7.2	Défense contre les menaces	<ul style="list-style-type: none"> <li>• L'outil Cisco Firepower Threat Defense, géré par centre de gestion :            La section « Licences » du <i>Guide d'administration de Secure Firewall Management Center</i> pour la version 7.2, à  <a href="https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/security/secure-firewall/management-center/admin/720/management-center-admin-72/system-licenses.html">https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/security/secure-firewall/management-center/admin/720/management-center-admin-72/system-licenses.html</a>            Cette section comprend des renseignements sur la réservation de licences spécifiques.</li> <li>• L'outil Cisco Firepower Threat Defense, géré par gestionnaire d'appareil :            La section « Octroi de licence de système » du <i>Guide de configuration du gestionnaire d'appareil Cisco Secure Firewall</i> pour la version 7.2, à  <a href="https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/security/firepower/720/fdm/fptd-fdm-config-guide-720/fptd-fdm-license.html">https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/security/firepower/720/fdm/fptd-fdm-config-guide-720/fptd-fdm-license.html</a></li> </ul>
7.1	FTD	<ul style="list-style-type: none"> <li>• L'outil Cisco Firepower Threat Defense, géré par centre de gestion :            La section « Licences » du <i>Guide d'administration de Cisco Firepower Management Center</i> pour la version 7.1, à  <a href="https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/security/secure-firewall/management-center/admin/710/management-center-admin-71/system-licenses.html">https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/security/secure-firewall/management-center/admin/710/management-center-admin-71/system-licenses.html</a>            Cette section comprend des renseignements sur la réservation de licences spécifiques.</li> <li>• L'outil Cisco Firepower Threat Defense, géré par gestionnaire d'appareil :            La section « Octroi de licence de système » du <i>Guide de configuration Cisco Firepower Threat Defense</i> pour la version 7.1, à  <a href="https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/security/firepower/710/fdm/fptd-fdm-config-guide-710/fptd-fdm-license.html">https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/security/firepower/710/fdm/fptd-fdm-config-guide-710/fptd-fdm-license.html</a></li> </ul>

Version du logiciel	Type de périphérique	Renseignements sur la licence pour la version
7.0	FTD	<ul style="list-style-type: none"> <li>• L'outil Cisco Firepower Threat Defense, géré par centre de gestion :            La section « Octroi de licence de système Firepower » du <i>Guide de configuration Cisco Firepower Management Center</i> pour la version 7.0, à  <a href="https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/security/firepower/70/configuration/guide/fpmc-config-guide-v70/licensing_the_firepower_system.html">https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/security/firepower/70/configuration/guide/fpmc-config-guide-v70/licensing_the_firepower_system.html</a>            Cette section comprend des renseignements sur la réservation de licences spécifiques.</li> <li>• L'outil Cisco Firepower Threat Defense, géré par gestionnaire d'appareil :            La section « Obtenir une licence de système » du <i>Guide de configuration Cisco Firepower Threat Defense</i> pour la version 7.0, à  <a href="https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/security/firepower/70/fdm/fptd-fdm-config-guide-700/fptd-fdm-license.html">https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/security/firepower/70/fdm/fptd-fdm-config-guide-700/fptd-fdm-license.html</a></li> </ul>
	Tous les autres appareils pris en charge	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cisco ASA avec services FirePOWER et NGIPSv, gérés par centre de gestion :            La section « Octroi de licence de système Firepower » du <i>Guide de configuration Cisco Firepower Management Center</i> pour la version 7.0, à  <a href="https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/security/firepower/70/configuration/guide/fpmc-config-guide-v70/licensing_the_firepower_system.html">https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/security/firepower/70/configuration/guide/fpmc-config-guide-v70/licensing_the_firepower_system.html</a></li> <li>• Solution Cisco ASA avec les services FirePOWER, gérée localement :            La section « Octroi de licence pour le module d'appareils de sécurité adaptables Cisco FirePOWER » dans <i>Cisco ASA</i> pour la version 7.0, à  <a href="https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/security/firepower/70/asa-fp-services/asafps-local-mgmt-config-guide-v70/licensing_the_asa_firepower_module.html">https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/security/firepower/70/asa-fp-services/asafps-local-mgmt-config-guide-v70/licensing_the_asa_firepower_module.html</a></li> </ul>

Version du logiciel	Type de périphérique	Renseignements sur la licence pour la version
6.7	FTD	<ul style="list-style-type: none"> <li>• L'outil Cisco Firepower Threat Defense, géré par centre de gestion :            La section « Octroi de licence de système Firepower » du <i>Guide de configuration Cisco Firepower Management Center</i> pour la version 6.7, à  <a href="https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/security/firepower/670/configuration/guide/fpmc-config-guide-v67/licensing_the_firepower_system.html">https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/security/firepower/670/configuration/guide/fpmc-config-guide-v67/licensing_the_firepower_system.html</a>            Cette section comprend des renseignements sur la réservation de licences spécifiques.</li> <li>• L'outil Cisco Firepower Threat Defense, géré par gestionnaire d'appareil :            La section « Obtenir une licence de système » du <i>Guide de configuration Cisco Firepower Threat Defense</i> pour la version 6.7, à  <a href="https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/security/firepower/670/fdm/fptd-fdm-config-guide-670/fptd-fdm-license.html">https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/security/firepower/670/fdm/fptd-fdm-config-guide-670/fptd-fdm-license.html</a></li> </ul>
	Tous les autres appareils pris en charge	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cisco ASA avec services FirePOWER et NGIPSv, gérés par centre de gestion :            La section « Octroi de licence de système Firepower » du <i>Guide de configuration Cisco Firepower Management Center</i> pour la version 6.7, à  <a href="https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/security/firepower/670/configuration/guide/fpmc-config-guide-v67/licensing_the_firepower_system.html">https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/security/firepower/670/configuration/guide/fpmc-config-guide-v67/licensing_the_firepower_system.html</a></li> <li>• Solution Cisco ASA avec les services FirePOWER, gérée localement :            La section « Octroi de licence pour le module d'appareils de sécurité adaptables Cisco FirePOWER » dans <i>Cisco ASA</i> pour la version 6.7, à  <a href="https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/security/firepower/670/asa-fp-services/asafps-local-mgmt-config-guide-v67/licensing_the_asa_firepower_module.html">https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/security/firepower/670/asa-fp-services/asafps-local-mgmt-config-guide-v67/licensing_the_asa_firepower_module.html</a></li> </ul>

Version du logiciel	Type de périphérique	Renseignements sur la licence pour la version
6.6	FTD	<ul style="list-style-type: none"> <li>• L'outil Cisco Firepower Threat Defense, géré par centre de gestion :            La section « Octroi de licence de système Firepower » du <i>Guide de configuration Cisco Firepower Management Center</i> pour la version 6.6, à  <a href="https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/security/firepower/660/configuration/guide/fpmc-config-guide-v66/licensing_the_firepower_system.html">https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/security/firepower/660/configuration/guide/fpmc-config-guide-v66/licensing_the_firepower_system.html</a>            Cette section comprend des renseignements sur la réservation de licences spécifiques.</li> <li>• L'outil Cisco Firepower Threat Defense, géré par gestionnaire d'appareil :            La section « Obtenir une licence de système » du <i>Guide de configuration Cisco Firepower Threat Defense</i> pour la version 6.6, à  <a href="https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/security/firepower/660/fdm/fptd-fdm-config-guide-660/fptd-fdm-license.html">https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/security/firepower/660/fdm/fptd-fdm-config-guide-660/fptd-fdm-license.html</a></li> </ul>
	Tous les autres	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cisco ASA avec services FirePOWER et NGIPSv, gérés par centre de gestion :            La section « Octroi de licence de système Firepower » du <i>Guide de configuration Cisco Firepower Management Center</i> pour la version 6.6, à  <a href="https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/security/firepower/660/configuration/guide/fpmc-config-guide-v66/licensing_the_firepower_system.html">https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/security/firepower/660/configuration/guide/fpmc-config-guide-v66/licensing_the_firepower_system.html</a></li> <li>• Solution Cisco ASA avec les services FirePOWER, gérée localement :            La section « Octroi de licence pour le module d'appareils de sécurité adaptables Cisco FirePOWER » dans <i>Cisco ASA</i> pour la version 6.6, à  <a href="https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/security/firepower/660/asa-fp-services/asafps-local-mgmt-config-guide-v66/licensing_the_asa_firepower_module.html">https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/security/firepower/660/asa-fp-services/asafps-local-mgmt-config-guide-v66/licensing_the_asa_firepower_module.html</a></li> </ul>



Version du logiciel	Type de périphérique	Renseignements sur la licence pour la version
6.5	FTD	<ul style="list-style-type: none"> <li>• L'outil Cisco Firepower Threat Defense, géré par centre de gestion :            La section « Octroi de licence de système Firepower » du <i>Guide de configuration Cisco Firepower Management Center</i> pour la version 6.5, à  <a href="https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/security/firepower/650/configuration/guide/fpmc-config-guide-v65/licensing_the_firepower_system.html">https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/security/firepower/650/configuration/guide/fpmc-config-guide-v65/licensing_the_firepower_system.html</a>            Cette section comprend des renseignements sur la réservation de licences spécifiques.</li> <li>• L'outil Cisco Firepower Threat Defense, géré par gestionnaire d'appareil :            La section « Obtenir une licence de système » du <i>Guide de configuration Cisco Firepower Threat Defense</i> pour la version 6.5, à  <a href="https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/security/firepower/650/fdm/fptd-fdm-config-guide-650/fptd-fdm-license.html">https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/security/firepower/650/fdm/fptd-fdm-config-guide-650/fptd-fdm-license.html</a></li> </ul>
	Tous les autres	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cisco ASA avec services FirePOWER et NGIPSv, gérés par centre de gestion :            La section « Octroi de licence de système Firepower » du <i>Guide de configuration Cisco Firepower Management Center</i> pour la version 6.5, à  <a href="https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/security/firepower/650/configuration/guide/fpmc-config-guide-v65/licensing_the_firepower_system.html">https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/security/firepower/650/configuration/guide/fpmc-config-guide-v65/licensing_the_firepower_system.html</a></li> <li>• Solution Cisco ASA avec les services FirePOWER, gérée localement :            La section « Octroi de licence pour le module d'appareils de sécurité adaptables Cisco FirePOWER » dans <i>Cisco ASA</i> pour la version 6.5, à  <a href="https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/security/firepower/650/asa-fp-services/asafps-local-mgmt-config-guide-v65/licensing_the_asa_firepower_module.html">https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/security/firepower/650/asa-fp-services/asafps-local-mgmt-config-guide-v65/licensing_the_asa_firepower_module.html</a></li> </ul>

Version du logiciel	Type de périphérique	Renseignements sur la licence pour la version
6.4	FTD	<ul style="list-style-type: none"> <li>• L'outil Cisco Firepower Threat Defense, géré par centre de gestion :            La section « Octroi de licence de système Firepower » du <i>Guide de configuration Cisco Firepower Management Center</i> pour la version 6.4, à  <a href="https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/security/firepower/640/configuration/guide/fpmc-config-guide-v64/licensing_the_firepower_system.html">https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/security/firepower/640/configuration/guide/fpmc-config-guide-v64/licensing_the_firepower_system.html</a>            Cette section comprend des renseignements sur la réservation de licences spécifiques.</li> <li>• L'outil Cisco Firepower Threat Defense, géré par gestionnaire d'appareil :            La section « Obtenir une licence de système » du <i>Guide de configuration Cisco Firepower Threat Defense</i> pour la version 6.4, à  <a href="https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/security/firepower/640/fdm/fptd-fdm-config-guide-640/fptd-fdm-license.html">https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/security/firepower/640/fdm/fptd-fdm-config-guide-640/fptd-fdm-license.html</a></li> </ul>
	Tous les autres	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cisco ASA avec services FirePOWER, appareils des séries Firepower 7000 et 8000 et NGIPSv, gérés par centre de gestion :            La section « Octroi de licence de système Firepower » du <i>Guide de configuration Cisco Firepower Management Center</i> pour la version 6.4, à  <a href="https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/security/firepower/640/configuration/guide/fpmc-config-guide-v64/licensing_the_firepower_system.html">https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/security/firepower/640/configuration/guide/fpmc-config-guide-v64/licensing_the_firepower_system.html</a></li> <li>• Solution Cisco ASA avec les services FirePOWER, gérée localement :            La section « Octroi de licence pour le module d'appareils de sécurité adaptables Cisco FirePOWER » dans <i>Cisco ASA</i> pour la version 6.4, à  <a href="https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/security/firepower/640/asa-fp-services/asafps-local-mgmt-config-guide-v64/licensing_the_asa_firepower_module.html">https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/security/firepower/640/asa-fp-services/asafps-local-mgmt-config-guide-v64/licensing_the_asa_firepower_module.html</a></li> </ul>

Version du logiciel	Type de périphérique	Renseignements sur la licence pour la version
6.3	FTD	<ul style="list-style-type: none"> <li>L'outil Cisco Firepower Threat Defense, géré par centre de gestion : La section « Octroi de licence de système Firepower » du <i>Guide de configuration Cisco Firepower Management Center</i> pour la version 6.3, à : <a href="https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/security/firepower/630/configuration/guide/fpmc-config-guide-v63/licensing_the_firepower_system.html">https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/security/firepower/630/configuration/guide/fpmc-config-guide-v63/licensing_the_firepower_system.html</a> Cette section comprend des renseignements sur la réservation de licences spécifiques.</li> <li>L'outil Cisco Firepower Threat Defense, géré par gestionnaire d'appareil : La section « Obtenir une licence de système » du <i>Guide de configuration Cisco Firepower Threat Defense</i> pour la version 6.3, à <a href="https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/security/firepower/630/fdm/fptd-fdm-config-guide-630/fptd-fdm-license.html">https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/security/firepower/630/fdm/fptd-fdm-config-guide-630/fptd-fdm-license.html</a></li> </ul>
	Tous les autres	<ul style="list-style-type: none"> <li>Solution Cisco ASA avec les services FirePOWER, gérée localement : La section « Octroi de licence pour le module d'appareils de sécurité adaptables Cisco FirePOWER » dans <i>Cisco ASA</i> pour la version 6.3, à <a href="https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/security/firepower/630/asa-fp-services/asafps-local-mgmt-config-guide-v63/licensing_the_asa_firepower_module.html">https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/security/firepower/630/asa-fp-services/asafps-local-mgmt-config-guide-v63/licensing_the_asa_firepower_module.html</a></li> <li>Cisco ASA avec services FirePOWER, appareils des séries Firepower 7000 et 8000 et NGIPSv, gérés par centre de gestion : La section « Octroi de licence de système Firepower » du <i>Guide de configuration Cisco Firepower Management Center</i> pour la version 6.3, à <a href="https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/security/firepower/630/configuration/guide/fpmc-config-guide-v63/licensing_the_firepower_system.html">https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/security/firepower/630/configuration/guide/fpmc-config-guide-v63/licensing_the_firepower_system.html</a></li> </ul>

Version du logiciel	Type de périphérique	Renseignements sur la licence pour la version
6.2.3	FTD	<ul style="list-style-type: none"> <li>L'outil Cisco Firepower Threat Defense, géré par centre de gestion : La section « Octroi de licence de système Firepower » du <i>Guide de configuration Cisco Firepower Management Center</i> pour la version 6.2.3, à : <a href="https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/security/firepower/623/configuration/guide/fpmc-config-guide-v623/licensing_the_firepower_system.html">https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/security/firepower/623/configuration/guide/fpmc-config-guide-v623/licensing_the_firepower_system.html</a></li> <li>L'outil Cisco Firepower Threat Defense, géré par gestionnaire d'appareil : La section « Obtenir une licence de système » du <i>Guide de configuration Cisco Firepower Threat Defense</i> pour la version 6.2.3, à <a href="https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/security/firepower/623/fdm/fptd-fdm-config-guide-623/fptd-fdm-license.html">https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/security/firepower/623/fdm/fptd-fdm-config-guide-623/fptd-fdm-license.html</a></li> </ul>
	Tous les autres	<ul style="list-style-type: none"> <li>Solution Cisco ASA avec les services FirePOWER, gérée localement : La section « Octroi de licence pour le module d'appareils de sécurité adaptables Cisco FirePOWER » dans <i>Cisco ASA</i> pour la version 6.2.3, à <a href="https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/security/firepower/623/asa-fp-services/asa-with-firepower-services-local-management-configuration-guide-v623/Licensing.html">https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/security/firepower/623/asa-fp-services/asa-with-firepower-services-local-management-configuration-guide-v623/Licensing.html</a></li> <li>Cisco ASA avec services FirePOWER, appareils des séries Firepower 7000 et 8000 et NGIPSv, gérés par centre de gestion : La section « Octroi de licence de système Firepower » du <i>Guide de configuration Cisco Firepower Management Center</i> pour la version 6.2.3, à <a href="https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/security/firepower/623/configuration/guide/fpmc-config-guide-v623/licensing_the_firepower_system.html">https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/security/firepower/623/configuration/guide/fpmc-config-guide-v623/licensing_the_firepower_system.html</a></li> </ul>
6.2.2	FTD	<ul style="list-style-type: none"> <li>L'outil Cisco Firepower Threat Defense, géré par centre de gestion : <a href="#">Licences du système Firepower</a></li> <li>L'outil Cisco Firepower Threat Defense, géré par gestionnaire d'appareil : <a href="#">Octroi de licence de système</a></li> </ul>
	Tous les autres	<ul style="list-style-type: none"> <li>Solution Cisco ASA avec les services FirePOWER, gérée localement : <a href="#">Octroi de licence pour le module d'appareils de sécurité adaptables Cisco FirePOWER</a></li> <li>Cisco ASA avec services FirePOWER, appareils des séries Firepower 7000 et 8000 et NGIPSv, gérés par centre de gestion : <a href="#">Licences du système Firepower</a></li> </ul>

Version du logiciel	Type de périphérique	Renseignements sur la licence pour la version
6.2.1	FTD	<ul style="list-style-type: none"> <li>L'outil Cisco Firepower Threat Defense, géré par centre de gestion : <a href="#">Licences du système Firepower</a></li> <li>L'outil Cisco Firepower Threat Defense, géré par gestionnaire d'appareil : <a href="#">Octroi de licence du système</a></li> </ul>
	Tous les autres	—
6.2.0.x	FTD	<ul style="list-style-type: none"> <li>Solution Cisco Firepower Threat Defense gérée par centre de gestion : <a href="#">Licences du système Firepower</a></li> <li>Solution Cisco Firepower Threat Defense gérée par gestionnaire d'appareil : <a href="#">Octroi de licence du système</a></li> </ul>
	Tous les autres	<ul style="list-style-type: none"> <li>Solution Cisco ASA avec les services FirePOWER, gérée localement : <a href="#">Octroi de licence pour le module d'appareils de sécurité adaptables Cisco FirePOWER</a></li> <li>Cisco ASA avec services FirePOWER, appareils des séries Firepower 7000 et 8000 et NGIPSv, gérés par centre de gestion : <a href="#">Licences du système Firepower</a></li> </ul>
6.1.0.x	FTD	<ul style="list-style-type: none"> <li>Solution Cisco Firepower Threat Defense gérée par centre de gestion : <a href="#">Licences du système Firepower</a></li> <li>Solution Cisco Firepower Threat Defense gérée par gestionnaire d'appareil : <a href="#">Octroi de licence du système</a></li> </ul>
	Tous les autres	<ul style="list-style-type: none"> <li>Solution Cisco ASA avec les services FirePOWER, gérée localement : <a href="#">Octroi de licence pour le module d'appareils de sécurité adaptables Cisco FirePOWER</a></li> <li>Cisco ASA avec services FirePOWER, appareils des séries Firepower 7000 et 8000 et NGIPSv, gérés par centre de gestion : <a href="#">Licences du système Firepower</a></li> </ul>

Version du logiciel	Type de périphérique	Renseignements sur la licence pour la version
6.0.1.x	FTD	Solution Cisco Firepower Threat Defense gérée par centre de gestion : <a href="#">Licences du système Firepower</a>
	Tous les autres	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Solution Cisco ASA avec les services FirePOWER, gérée localement : <a href="#">Octroi de licence pour le module d'appareils de sécurité adaptables Cisco FirePOWER</a></li> <li>• Cisco ASA avec services FirePOWER, appareils des séries Firepower 7000 et 8000 et NGIPSv, gérés par centre de gestion : <a href="#">Licences du système Firepower</a></li> </ul>
6.0.0.x	Tous, sauf Cisco FTD	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Solution Cisco ASA avec les services FirePOWER, gérée localement : <a href="#">Octroi de licence pour le module d'appareils de sécurité adaptables Cisco FirePOWER</a></li> <li>• Toutes les autres implémentations : <a href="#">Licences du système Firepower</a></li> </ul>
5.4.x	Traditionnelle	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Solution Cisco ASA avec les services FirePOWER : <a href="#">Octroi de licence pour le module d'appareils de sécurité adaptables Cisco FirePOWER</a></li> <li>• Toutes les autres implémentations : <a href="#">Licences du système FireSIGHT</a></li> </ul>
5.3.1.x	Traditionnelle	<a href="#">Licences du système FireSIGHT</a>

## Pour de l'assistance

Si vous avez des questions au sujet de l'installation ou de l'utilisation des licences pour fonctionnalités, communiquez avec l'assistance du TAC :

- Consultez le site d'assistance de Cisco à l'adresse <http://support.cisco.com/>.
- Envoyez un courriel au service d'assistance de Cisco à l'adresse <mailto:tac@cisco.com>.
- Appelez le centre d'assistance de Cisco au 1 408 526-7209 ou au 1 800 553-2447.

## À propos de la traduction

Cisco peut fournir des traductions du présent contenu dans la langue locale pour certains endroits. Veuillez noter que des traductions sont fournies à titre informatif seulement et, en cas d'incohérence, la version anglaise du présent contenu prévaudra.