

Abilitare la sincronizzazione della chiave della funzionalità sui telefoni multiplatforma Cisco IP Phone serie 7800 o 8800

Obiettivo

La funzionalità di sincronizzazione dei tasti del telefono multiplatforma Cisco IP Phone serie 7800 o 8800 sincronizza servizi come Do Not Disturb (DND) e Call Forwarding con il gestore delle chiamate, quando ne viene utilizzata una. Quando le funzionalità di inoltro di chiamata e DND sono attivate, la sincronizzazione della chiave della funzionalità è attivata.

Questo articolo ha lo scopo di mostrarti come abilitare la sincronizzazione della chiave delle funzionalità sui telefoni multiplatforma Cisco IP Phone serie 7800 o 8800.

Dispositivi interessati


- Serie 7800
- Serie 8800

Versione del software


- 10.4

Abilita blocco ID chiamante

Passaggio 1. Accedere all'utility basata sul Web del telefono IP e selezionare **Admin Login > Advanced** (Accesso amministratore > Avanzate).



Passaggio 2. Scegliere **Voce > Est 1**.



Passaggio 3. In Call Feature Settings, scegliere **Yes (Sì)** dal menu a discesa Feature Key Sync 1 (Sincronizzazione chiave funzionalità 1).

Call Feature Settings	
Message Waiting 1:	No ▾
Conference Bridge URL 1:	<input type="text"/>
Voice Mail Subscribe Interval 1:	86400
Feature Key Sync 1:	No ▾
	Yes
Supplementary Services	
DND Setting Line 1:	No ▾

Passaggio 4. Fare clic su **Sottometti tutte le modifiche.**

<input type="button" value="Undo All Changes"/>	<input type="button" value="Submit All Changes"/>
---	---

Ora dovresti aver abilitato la sincronizzazione dei tasti funzione sul telefono.