

Configurazione del giorno e dell'ora delle regole di accesso sui dispositivi RV160x/RV260x

Obiettivo

L'obiettivo di questo articolo è mostrare come configurare le impostazioni relative al giorno e all'ora in cui le regole di accesso vengono applicate al traffico di rete.

Requisiti

- RV160x
- RV260x

Introduzione

L'impostazione delle regole di accesso consente un controllo granulare dei tipi di traffico che passano attraverso la rete. Le regole di accesso sono un buon metodo per attuare le politiche aziendali e di sicurezza. L'articolo verte sul perché e sulle modalità di gestione delle pianificazioni giornaliere e temporali per l'applicazione delle regole di controllo d'accesso.

Perché gestire il giorno e l'ora delle regole di accesso?

L'applicazione di giorno e ora dell'elenco di controllo di accesso (ACL) consente un'applicazione flessibile delle regole aziendali. Di seguito sono riportati alcuni esempi di casi di utilizzo:

1. L'ufficio è aperto solo nei giorni feriali/fine settimana
2. Impedire l'accesso wireless ai vicini in orario non lavorativo
3. Abilitazione dell'accesso fuori orario per una determinata porta o dispositivo

Configurazione di una pianificazione ACL personalizzata

Questa guida presume che gli ACL siano già stati configurati.

Passaggio 1. Dopo aver effettuato l'accesso al dispositivo RV160x/RV260x, fare clic su **Configurazione di sistema > Pianificazioni**.

