

SR-682173131: RV320 Inbound Access Control List (ACL) non funzionano

Riepilogo

Se si configura un elenco di controllo di accesso (ACL) autorizzato per consentire il traffico proveniente da un host o da una rete specifici e quindi si configura un ACL bloccato per altri host, l'ACL bloccato bloccherà il traffico che dovrebbe essere autorizzato. Questa condizione viene rilevata anche quando si ordina prima Allow ACL.

Data identificazione

18 aprile 2017

Data risoluzione

09 mag 2017

Prodotti interessati

RV320	1.3.2.02

Descrizione problema

Gli ACL in entrata non funzionano sul router. L'opzione Allow ACL (Consenti ACL) è configurata su un host per primo, mentre l'opzione Block ACL (Blocca ACL) è configurata su un ultimo host per bloccare altri host nella rete. Il comando Allow ACL funziona solo dopo la configurazione dell'ACL di blocco.

Soluzione alternativa

Eseguire il downgrade del firmware del router alla versione precedente.