

# Abilitazione/Disabilitazione dell'interfaccia Web su SPA serie 300/SPA500 IP Phone

## Obiettivi

È possibile accedere ai telefoni IP della serie SPA300/SPA500 tramite un'interfaccia Web. L'interfaccia Web visualizza le chiamate ricevute, effettuate e perse, insieme alle informazioni sul dispositivo e alle statistiche specifiche del telefono. Per impostazione predefinita, l'interfaccia Web è attivata su ogni telefono.

Questo documento spiega come abilitare o disabilitare l'interfaccia Web sui telefoni IP serie SPA300/SPA500.

## Dispositivi interessati

- SPA serie 300 IP Phone
- SPA serie 500 IP Phone

## Procedura dettagliata


### Attivare o disattivare l'interfaccia Web




Passaggio 1. Premere il pulsante **Setup** sul telefono IP per visualizzare il menu *Setup*.



Passaggio 2. Selezionare **Settings** (Impostazioni) e premere **Select** (Seleziona) per visualizzare il menu *Settings* (Impostazioni).




Passaggio 3. Selezionare **Security Configuration** (Configurazione protezione) e premere **Select** (Seleziona) per visualizzare il menu *Security Configuration* (Configurazione protezione).




Passaggio 4. Se nella parte superiore dello schermo è presente un lucchetto bloccato,


premere **Stella, Stella, Sterlina** sul tastierino per sbloccare le impostazioni in modo che possano essere modificate.




Passaggio 5. Selezionare **Accesso Web abilitato** e premere **Modifica** per modificare se l'interfaccia Web è abilitata o disabilitata.



Passaggio 6. Premere **Y/N** per attivare o disattivare l'accesso Web.



Passaggio 7. Premere **OK** per accettare le impostazioni.



Passaggio 7. Premere **Salva** per salvare le impostazioni e renderle effettive.