

Procedura di copia e caricamento del microcodice per sistemi point-to-multipoint

Sommario

[Introduzione](#)

[Prerequisiti](#)

[Requisiti](#)

[Componenti usati](#)

[Convenzioni](#)

[Procedura](#)

[Informazioni correlate](#)

[Introduzione](#)

Questo documento illustra la procedura per copiare e caricare correttamente il microcodice per il sistema P2MP (Point-to-Multipoint). Prendere nota della posizione predefinita del microcodice in modo da poterlo caricare correttamente se si trova in un'altra posizione.

[Prerequisiti](#)

[Requisiti](#)

Cisco raccomanda la conoscenza dei seguenti argomenti:

- Reti wireless
- Utilizzo della riga di comando

Accertarsi di disporre di un accesso in modalità di esecuzione privilegiata ("abilitato") sul router che si desidera esaminare.

[Componenti usati](#)

Le informazioni fornite in questo documento si basano sulle seguenti versioni software e hardware:

- Prodotti uBR7223, uBR7246 e uBR7246VXR
- Qualsiasi versione del software Cisco IOS® che supporti il protocollo IP2MP wireless fisso

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.


```
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!CCCCCCC
Expanding slot1:rhe03-00/pic-idu.000 (12868 bytes): !!!!
[OK - 1971200/3942400 bytes]
1971200 bytes copied in 2234.512 secs (882 bytes/sec)
```

HEADEND#sh slot0:

```
##- ED --type-- --crc--- -seek-- nlen -length- -----date/time----- name
1  .. unknown61000000  20084    8      1 Feb 12 2001 17:03:09
rhe03-00
2  .. unknown57C14CB9  DB160   16766041 Feb 12 2001 17:03:09
rhe03-00/fir.001
3  .. unknown74E959EE  110988  16219045 Feb 12 2001 17:18:58
rhe03-00/crx.001
4  .. unknownD59E0290  1461B4  16219052 Feb 12 2001 17:22:11
rhe03-00/ctx.001
5  .. unknown705F8AF2  193DB4  18318334 Feb 12 2001 17:26:42
rhe03-00/txdsp.001
6  .. unknown5E530E71  1BCACC  18167064 Feb 12 2001 17:32:39
rhe03-00/rxdsp.001
7  .. unknownA36CE2D4  1FCBAC  18262240 Feb 12 2001 17:35:56
rhe03-00/dsprx.000
8  .. unknownE0C4F73B  1FFE70   20 12868 Feb 12 2001 17:40:07
rhe03-00/pic-idu.000
18612624 bytes available (1965680 bytes used)
```

HEADEND#dir slot0:

```
Directory of slot0:/
1 -rw- 1 Feb 12 2001 17:03:09 rhe03-00
2 -rw- 766041 Feb 12 2001 17:03:09 rhe03-00/fir.001
3 -rw- 219045 Feb 12 2001 17:18:58 rhe03-00/crx.001
4 -rw- 219052 Feb 12 2001 17:22:11 rhe03-00/ctx.001
5 -rw- 318334 Feb 12 2001 17:26:42 rhe03-00/txdsp.001
6 -rw- 167064 Feb 12 2001 17:32:39 rhe03-00/rxdsp.001
7 -rw- 262240 Feb 12 2001 17:35:56 rhe03-00/dsprx.000
8 -rw- 12868 Feb 12 2001 17:40:07 rhe03-00/pic-idu.000
20578304 bytes total (18612624 bytes free)
```

[Informazioni correlate](#)

- [Pagina di supporto dei prodotti wireless](#)
- [Pagina di supporto per la tecnologia wireless](#)
- [Documentazione e supporto tecnico – Cisco Systems](#)