

TMS でスケジュールされた MCU 会議に参加者を追加するにはどうすればよいですか。

内容

[概要](#)

[TMS でスケジュールされた MCU 会議に参加者を追加するにはどうすればよいですか。](#)

[関連情報](#)

概要

この記事は Cisco TelePresence Management Suite に関連しています。

Q. TMSでスケジュールされたMCU会議に参加者を追加するにはどうすればよいですか。

A. MCU会議をスケジュールするときに、TMSはコールに対してスケジュールされた参加者数に基づいて参加者数を設定します。この制限に達すると、通常、会議に接続できる参加者はなくなります。

進行中のコールにさらに参加者を追加するには、次のいずれかの操作を行います。

- TMS予約インターフェイスで進行中の会議を編集します。
- [Monitoring] > [Conference Control Center]を使用して参加者を追加します。

関連情報

- [テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems](#)