

SNMP : CatOS に関する FAQ

内容

[概要](#)

[SNMP を使用してスイッチをリロードするには、どうすればよいですか。](#)

[関連情報](#)

概要

このドキュメントには、Cisco の機器に関する SNMP の問題についてよく寄せられる質問に対する回答、および、ユーザが SNMP に関する有用なリソースを見つけるためのガイドが記載されています。

Q. SNMPを使用してスイッチをリロードするにはどうすればよいのですか。

A. 次の手順に従います。

```
sysReset = .1.3.6.1.4.1.9.2.9.9 from the CISCO-STACK-MIB.my sysReset OBJECT-TYPE
-- FROM CISCO-STACK-MIB
SYNTAX Integer { other(1), reset(2), resetMinDown(3) }
MAX-ACCESS read-write
STATUS Current
DESCRIPTION "Writing reset(2) to this object resets the control logic of all modules in the
system. Writing
resetMinDown(3) to this object resets the system with the minimal system down time. The
resetMinDown(3) is
only supported in systems with redundant supervisors."

 ::= { iso(1) org(3) dod(6) internet(1) private(4) enterprises(1) cisco(9) workgroup(5)
ciscoStackMIB(1) systemGrp(1) 9 }
```

リロード コマンドをサポートするには、Cisco スイッチで **set snmp community read-write private** コマンドを実行する必要があります。

この例では、IP アドレスが 10.16.99.55 のルータをリロードします。

```
# ./snmpset 10.16.99.55 private .1.3.6.1.4.1.9.2.9.9.0 i 2
```

この例で使用した変数について説明します。

```
10.16.99.55 = ip address of your switch
private = R/W SNMP Community string of your switch .
1.3.6.1.4.1.9.2.9.9.0 = the instance of sysReset Object
i = Integer as defined SYNTAX in the MIB
2 = reload command as defined in the MIB
```

関連情報

- [IP アプリケーション サービスのテクニカル ティップス](#)
- [テクニカルサポート - Cisco Systems](#)