

移行後またはアップグレード後の FireSIGHT システムの新しい用語について

内容

[概要](#)

[4.10.x から 5.2 への移行](#)

[5.2.x の主な機能](#)

[さまざまな機能、設定、ポリシーの移行](#)

[用語の変更](#)

[5.3.1 以降での新しい用語](#)

[関連資料](#)

概要

Sourcefire アプライアンスをバージョン 4.10 からバージョン 5.2 に移行すると、設定、ポリシー、機能の一部が移行されます。アプライアンスを 5.2 から最新バージョンにアップグレードすると、用語が変更されます。これは、バージョン 5.3.1.1 では FirePOWER サービスで FireSIGHT Management Center を使用して Cisco ASA を管理する機能が導入されているためです。この記事では、新しい機能と用語に関するガイドラインを提供します。

4.10.x から 5.2 への移行

注：Sourcefire アプライアンスをバージョン 5.2 に移行するには、アプライアンスがソフトウェア バージョン 4.10.3.5 以降を実行している必要があります。

5.2.x の主な機能

ソフトウェア バージョン 5.2 では、次の新機能が導入されています。

| 5.2.x でサポートされている機能* | シリーズ 2 アプライアンス | FirePOWER アプライアンス |
|------------------------------------|----------------|-------------------|
| 改善されたユーザ インターフェイス/ダッシュボード | Yes | Yes |
| 拡充されたアプリケーションの分類 | Yes | Yes |
| 拡張された IPS イベント/ポリシー (注を参照) | Yes | Yes |
| FireSIGHT (RNA/RUA をバンドル) | Yes | Yes |
| 脅威対策/IPS | Yes | Yes |
| カスタム レポート | Yes | Yes |
| 完全な IPv6 サポート (GUI/ポリシー/FireSIGHT) | Yes | Yes |
| アプリケーション制御/URL フィルタリング | | Yes |
| IP レピュテーション ブロッキング | | Yes |

| | |
|--|-----|
| ファイルタイプ/マルウェア クラウドのルックアップおよび ブロッキング | Yes |
| 地理位置情報 | Yes |
| ルーティング、スイッチング、NAT | Yes |
| サイト間 VPN | Yes |

5.2.x の新機能を有効にするには、追加ライセンスが必要になる場合があります。

さまざまな機能、設定、ポリシーの移行

| 機能 | 4.10.3.5 | 5.2.0 |
|------------|--|---|
| ライセンス関連 | リアルタイム ネットワー ク認識 (RNA) リアルタイム ユーザ認識 (RUA) | この機能を有効にするには、FireSIGHT ライセンスが ライセンスがサポートされる場合もあります。ただし ハードウェア容量に合わせたユーザ制限を超えないよ |
| IPS 関連 | 侵入防御システム (IPS) 侵入ポリシー ローカル侵入ルール | シリーズ 3 の管理対象デバイスには PROTECT ライ 適用される侵入ポリシーに応じてアクセス ルールが作 移行されます。 すべてのローカル ルールが移行されます。アクセス ることができます。 |
| RNA 関連 | RNA 検出ポリシー システム ポリシーに含ま れる RNA 設定 システム設定に含まれる NetFlow デバイス | 適用される RNA 検出ポリシーに応じてネットワー ールが作成されます。 RNA 関連のシステム ポリシー設定がネットワーク検 リシーは移行されません。 NetFlow デバイスがネットワーク検出に移行されませ |
| トラフィック関連 | コンプライアンス ポリシ ー ホワイト リスト PEP ポリシー* | コンプライアンス ポリシー、ルール、およびトラフ ホワイト リストは移行されません。 適用される PEP ポリシーに応じてアクセス コントロ |
| インターフェイス関連 | インターフェイス セット と検出エンジン | 検出エンジンが任意のタイプのポリシーを適用して使 てセキュリティ ゾーンが作成されます。 |

* PEP はバージョン 4.10.3 の機能です。この機能により、3D センサーを使用して以降のインス
ペクションを行わずに直接トラフィックをブロックまたは送信するルールを作成できるようにな
りました。

5.2 から 5.3.1.1 以降への移行

用語の変更

| 以前の用語 | バージョン 5.3.1 での用語 |
|---------------------------|--|
| Sourcefire 3D System | FireSIGHT システム |
| Sourcefire Defense Center | FireSIGHT Management Center/Defense Center |
| センサー/管理対象デバイス | FireSIGHT 管理対象デバイス |

5.3.1 以降での新しい用語

| 新しい用語 | 説明 |
|-------|----|
|-------|----|

ASA FirePOWER モジュール 互換性のある Cisco ASA ハードウェアにインストールされているハードウェア
Cisco ASA with FirePOWER Services ASA FirePOWER モジュールがインストールされている ASA デバイスを指します

関連資料

- [FireSIGHT システムの各種ハードウェア モデルでサポートされている機能](#)
- [Cisco Firepower 互換性ガイド](#)
- [テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems](#)