

C880 M4 – システムイベントログバンドルの収集方法

内容

[概要](#)
[手順](#)

概要

この記事では、Cisco C880 M4サーバからシステムイベントログバンドルを収集する方法について説明します。

手順

- 1) C880 M4 MMBブラウザのグラフィカルユーザインターフェイス(GUI)に接続します。
- 2) 左側のメニューの[System Event Log]をクリックし、[Download]をクリックします。


System User Administration Network Configuration Maintenance
>System >System Event Log

Severity	Date/Time	Unit	Source	Event ID	Description	Detail
		Part Number				
Info	2016-08-09 17:28:12	System	Sys_Status	C06F04FF	Boot	Detail
Info	2016-08-09 17:19:10	System	Sys_Status	C06F02FF	Reset	Detail
Info	2016-08-09 16:35:32	System	Sys_Status	C06F04FF	Boot	Detail
Info	2016-08-09 16:26:30	System	Sys_Status	C06F02FF	Reset	Detail
Info	2016-08-09 13:50:17	System	Sys_Status	C06F04FF	Boot	Detail
Info	2016-08-09 13:41:12	System	Sys_Status	C06F02FF	Reset	Detail
Info	2016-08-09 13:20:48	System	Sys_Status	C06F04FF	Boot	Detail
Info	2016-08-09 13:10:44	System	Sys_Status	C06F02FF	Reset	Detail
Info	2016-08-09 13:09:58	System	PSU_Redundancy	090B00FF	Fully Redundant	Detail
Info	2016-08-09 13:09:57	System	Sys_Status	C06F01FF	Power On In Progress	Detail
Info	2016-07-12 12:02:14	SB#0	Mezzanine#1	2C6F04FF	FRU Active	Detail

Clear All Events **Download** Filter

- 3) ファームウェアがログを収集して圧縮すると、経過表示バーが表示されます。

System Event Log (Collect)



4)完了すると、システムイベントログのバンドルにリンクが提供されます。ファイル名の形式は *sel_YYYYMMDDHHMMSS.tgz* です。

System Event Log (Collect)

Please download the data collected clicking the following.

[Wed, 14 Sep 2016 00:10:30](#)