

RV160x/RV260xデバイスのアクセスルールの日時の設定

目的

この記事の目的は、アクセスルールがネットワークトラフィックに適用される日と時刻の設定方法を示すことです。

要件

- RV160x
- RV260x

概要

アクセスルールを設定すると、ネットワークを通過するトラフィックの種類をきめ細かく制御できます。アクセスルールは、企業ポリシーとセキュリティポリシーを制定する適切な方法です。この記事では、アクセスコントロールルールの適用に関する日付と時刻のスケジュールを管理する理由と方法について説明します。

アクセスルールの日時を管理する理由

アクセスコントロールリスト(ACL)の日と時間の適用により、組織ポリシーを柔軟に適用できます。使用例には、次のようなものがありますが、これらに限定されません。

1. あなたのオフィスは平日/週末のみ開いています
2. 営業時間外のネイバーへのワイヤレスアクセスの防止
3. 特定のポートまたはデバイスに対するオフアワーアクセスの有効化

カスタムACLスケジュールの設定

このガイドでは、ACLがすでに設定されていることを前提としています。

ステップ1:RV160x/RV260xデバイスにログインした後、[System Configuration] > [Schedules]をクリックします。

