

# Cisco SPA300シリーズIP Phoneのソフトキーおよびスタートコードによるサイレント機能の設定

## 目的

サイレント機能は、電話機への着信コールを一時的にブロックします。ボイスメールが設定されている場合は、着信コールが直接ボイスメールに到達し、それ以外の場合はビジー信号またはメッセージが聞こえます。サイレント機能は、発信コールには影響しません。


このドキュメントでは、Cisco SPA300シリーズIP Phoneでサイレント機能をアクティブまたは非アクティブにする方法について説明します。

## 該当するデバイス

- ・ SPA301 IP電話
- ・ SPA303 IP電話

## サイレントの設定

### ソフトキーによる設定



ステップ1:[DnD]ソフトキーを押し、サイレントをアクティブにします。LCD画面にサイレント機能が電話機でアクティブになっていることを示すDNDが表示されます。

注：サイレント機能を非アクティブにするには、[DNd]ソフトキーをもう一度押します。

### スターコードによる設定

ステップ1:[Do Not Disturb]をアクティブにするには、\*78と入力します。

ステップ2：サイレントを非アクティブにするには、\*79と入力します。