

# SPA300およびSPA500シリーズIPフォンのソフトキーを使用したスピードダイヤルの設定

## 目的

スピードダイヤルは、頻繁に使用される番号をすばやくコールするために使用されます。このオプションは、電話番号全体をダイヤルする代わりに使用します。

このドキュメントの目的は、SPA300およびSPA500シリーズIP Phoneでスピードダイヤルを設定する方法を説明することです。

## 該当するデバイス

- ・ SPA500シリーズIP電話
- ・ SPA300シリーズIP電話


## [Software Version]

- ・ v7.5.3


## ソフトキーを使用したスピードダイヤル設定の設定

ステップ1: IPフォンのセットアップボタンを押し、[スピードダイヤル]を選択します。

ステップ2: ナビゲーションキーを使用し、2 ~ 9の間に設定する短縮ダイヤルの番号を選択し、[Edit]を押します。



ステップ3: 最後の文字を削除するにはDelCharボタンを使用し、電話番号をクリアするには[クリア]ボタンを使用します。電話番号キーを使用して、電話番号を入力します。



ステップ4:[OK]を押します。

ステップ5:[保存]を押して設定を保存するか、[キャンセル]を押して設定を破棄します。