

Cisco uBR9xx シリーズ ケーブルモデムのハードウェア トラブルシューティング

内容

[概要](#)

[前提条件](#)

[要件](#)

[使用するコンポーネント](#)

[表記法](#)

[トラブルシューティング フローチャート](#)

[関連情報](#)

概要

このドキュメントでは、Cisco uBR9xx シリーズのケーブル モデムにおける一般的なハードウェア障害のトラブルシューティング情報、およびそれらの障害のトラブルシューティング方法について説明します。フローチャートは、Cisco uBR9xx シリーズのケーブル モデムで発生する最も一般的な症状を一覧表示しています。

前提条件

要件

このドキュメントに特有の要件はありません。

使用するコンポーネント

このドキュメントの内容は、特定のソフトウェアやハードウェアのバージョンに限定されるものではありません。

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、初期（デフォルト）設定の状態から起動しています。対象のネットワークが実稼働中である場合には、どのようなコマンドについても、その潜在的な影響について確実に理解しておく必要があります。

表記法

ドキュメント表記の詳細は、『[シスコテクニカルティップスの表記法](#)』を参照してください。

[トラブルシューティング フローチャート](#)

