

Cisco Small Business VoIP ルータでの SSID ブロードキャストのディセーブル化

内容

概要

[Linksys VOIPルータでSSIDブロードキャストを無効にするにはどうすればよいですか。](#)

関連情報

概要

この記事は、Cisco Small Business 製品のセットアップ、トラブルシューティング、およびメンテナンスを支援する一連のドキュメントの 1 つです。

[Q. Cisco Small Business VoIPルータでSSIDブロードキャストを無効にするにはどうすればよいのですか。 A.](#)

ワイヤレスネットワークを保護する方法の1つは、SSIDブロードキャストを無効にすることです。この手順を実行すると、他のユーザが自分のSSIDまたはワイヤレスネットワーク名を検出して、自分のエリア内の使用可能なワイヤレスネットワークを表示するのを防ぐことができます。SSIDブロードキャストを無効にするには、次の手順を実行します。

SSIDブロードキャストの無効化

ステップ 1:

ルータの Web ベース セットアップ ページにアクセスします。手順については [ここ](#) をクリックしてください。

ステップ 2:

ルータのWebベースのセットアップページが表示されたら、[Wireless]をクリックし、[Wireless SSID Broadcast]を探し、[Disable]を選択します。

LINKSYS®
A Division of Cisco Systems, Inc.

Click **Wireless**.

Wireless

Setup **Wireless** Security Access Restrictions Applications & Gaming Administration Status Voice

Basic Wireless Settings | Wireless Security | Wireless MAC Filter | Advanced Wireless Settings

Wireless Settings

Wireless Network Mode: Disabled

Wireless Network Name (SSID):

Wireless Channel: 1

Wireless SSID Broadcast: Enable **Disable**

Select **Disable**.

Save Settings Cancel Changes

Basic Wireless Settings

The Wireless screen allows you to customize data transmission settings. In most cases, the advanced settings on this screen should remain at their default values

[More...](#)

CISCO SYSTEMS

ステップ 3: をクリックします。

Save Settings

ステップ 4:

ワイヤレスコンピュータの設定ユーティリティでプロファイルを作成して、ワイヤレスネットワークに再接続します。 [関連情報](#)

- [テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems](#)