



アクセサリキットの内容




- [アクセサリキットの内容 \(1 ページ\)](#)

アクセサリキットの内容

この付録では、Cisco MDS 9700 シリーズ アクセサリ キット (部品番号 53-4093-XX) の内容を示します。

表 1: Cisco MDS 9700 スイッチのアクセサリ キットの内容

製品番号	図	説明
69-2503-XX		支持ラックマウントブラケット (次の部品が含まれています) 12-24 x 3/4 インチ プラス ネジ M6 X 19 mm プラス ネジ 10-32 X 3/4 インチ ネジ 支持ラックマウントブラケット
800-05097-XX		コンソール ケーブル コネクタ (次の部品が含まれています) RJ-45 ロールオーバーケーブル DB-9F/RJ-45F PC 端末 RJ-45/DSUB F/F アダプタ R-J45/DSUB R/P アダプタ DSUB ネジ ロック キット

製品番号	図	説明
69-1815-XX	Ground lug kit 	アースラグキット（次の部品が含まれています） 2 穴圧着端子 M4 x 8 mm なベネジ
79-0087-XX	ESD wrist strap 	静電気防止用リストストラップ
700-29059-01		SFP エクストラクタ
78-21186-XX	N/A	製品マニュアル ポインタ カード
78-17985-XX	N/A	中国の管理方法有害物質含有表



(注) このマニュアルに記載されている部品が 1 つでも不足している場合は、Cisco Technical Support (<http://www.cisco.com/warp/public/687/Directory/DirTAC.shtml>) までお問い合わせください。Cisco のリセラーで本製品をご購入の場合、マニュアル、ハードウェア、および電源コードなどのその他の内容物が含まれていることがあります。

新しい各スイッチには、国別の電源コードが付属しています。出荷されるコードは、Cisco MDS スイッチを注文する際の仕様によって異なります。Cisco MDS 9710 ディレクタで使用可能な電源コードは次のとおりです。

- CAB-9K16A-AUS : 電源コード、250-VAC、16 A、電源プラグ A、オーストラリア
- CAB-9K16A-CH : 電源コード 250 VAC 16 A、電源プラグ GB 16C、中国
- CAB-9K16A-EU : 電源コード 250 VAC 16 A、電源プラグ CEE、ヨーロッパ
- CAB-9K16A-INT : 電源コード、250-VAC 16A、電源プラグ、国際仕様
- CAB-9K16A-ISR : 電源コード 250-VAC 16-A、電源プラグ SI16、イスラエル
- CAB-9K16A-SA : 電源コード 250 VAC 16 A、ソース プラグ EL、南アフリカ
- CAB-9K16A-SW : 電源コード 250-VAC 16-A、電源プラグ SEV 5、スイス
- CAB-9K16A-US1 : 電源コード 250-VAC 16-A、電源プラグ NE、米国および日本

- CAB-9K16A-US2 : 電源コード 250-VAC 16-A、電源プラグ NE、米国および日本
- CAB-9K16A-KOR : 電源コード 250-VAC 16-A、韓国、電源プラグ
- CAB-9K20A-NA : 電源コード、125 VAC 20 A NEMA 5-20 プラグ、北米/日本
- CAB-9K16A-ARG : 電源コード 250 VAC 16 A、アルゼンチン、電源プラグ IR2073-C19
- CAB-9K16A-BRZ : 電源コード 250 VAC 16 A、ブラジル、電源プラグ EL224-C19
- CAB-C19-CBN : キャビネットジャンパ電源コード、250 VAC 16A、C20-C19 コネクタ

Cisco MDS 9718 ディレクタで使用可能な電源コードは、「Cisco MDS 9718 マルチレイヤ ディレクタ データシート」に記載されています。

翻訳について

このドキュメントは、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容については米国サイトのドキュメントを参照ください。