



ルーティングのトラブルシューティング

- [ルーティングの問題のトラブルシューティングについて \(1 ページ\)](#)
- [トラブルシューティング ルートの初期チェックリスト \(1 ページ\)](#)
- [ルーティングのトラブルシューティング \(2 ページ\)](#)
- [ポリシーベース ルーティングのトラブルシューティング \(5 ページ\)](#)

ルーティングの問題のトラブルシューティングについて

レイヤ3ルーティングには、最適なルーティングパスの決定とパケットの交換の決定という、2つの基本的動作があります。ルーティングアルゴリズムを使用すると、ルータから宛先までの最適なパス（経路）を計算できます。この計算方法は、選択したアルゴリズム、ルートメトリック、そしてロードバランシングや代替パスの探索などの考慮事項により異なります。

Cisco NX-OS は、複数の仮想ルーティングおよび転送 (VRF) インスタンス、および複数のルーティング情報ベース (RIB) をサポートしており、複数のアドレスドメインをサポートします。各 VRF は RIB に関連付けられており、この情報が転送情報ベース (FIB) によって収集されます。

ルーティングの詳細については、以下のドキュメントを参照してください。

- 『*Cisco Nexus 9000 Series NX-OS Unicast Routing Configuration Guide*』
- 『*Cisco Nexus 9000 Series NX-OS Multicast Routing Configuration Guide*』

トラブルシューティング ルートの初期チェックリスト

最初に次の項目を確認することで、ルーティングの問題をトラブルシューティングできます。

チェックリスト	Done
ルーティングプロトコルが有効になっていることを確認します。	
必要に応じて、アドレスファミリが設定されていることを確認します。	
ルーティングプロトコルに適切な VRF が設定されていることを確認します。	

	コマンドまたはアクション	目的
	<pre>switch# show running-config eigrp version 6.1(2)I1(1) feature eigrp router eigrp 99 address-family ipv4 unicast router-id 192.0.2.1 vrf red stub</pre>	
ステップ 4	<p>switch# show processes memory include isis</p> <p>例 :</p> <pre>switch# show processes memory include isis 8913 9293824 bffff1d0/bffff0d0 isis 32243 8609792 bfffe0c0/bfffd0c0 isis</pre>	このルーティング プロトコルのメモリ使用率をチェックします。
ステップ 5	<p>switch# show ip client pim</p> <p>例 :</p> <pre>switch# show ip client pim Client: pim, uuid: 284, pid: 3839, extended pid: 3839 Protocol: 103, client-index: 10, routing VRF id: 255 Data MTS-SAP: 1519 Data messages, send successful: 2135, failed: 0</pre>	ルーティングプロトコルがパケットを受信していることを確認します。
ステップ 6	<p>switch# show ip interface loopback-interface</p> <p>例 :</p> <pre>switch# show ip interface loopback0 loopback0, Interface status: protocol-up/link-up/admin-up, iod: 36, Context:"default" IP address: 1.0.0.1, IP subnet: 1.0.0.0/24 ... IP multicast groups locally joined: 224.0.0.2 224.0.0.1 224.0.0.13 ...</pre>	インターフェイスでルーティングプロトコルが有効になっていることを確認します。
ステップ 7	<p>switch# show vrf interface loopback -interface</p> <p>例 :</p> <pre>switch# show vrf interface loopback 99 Interface VRF-Name VRF-ID loopback99 default 1</pre>	インターフェイスが正しいVRFにあることを確認します。
ステップ 8	<p>switch# show routing unicast clients</p> <p>例 :</p> <pre>switch# show routing unicast clients</pre>	ルーティングプロトコルがRIBに登録されていることを確認します。
ステップ 9	<p>switch# show forwarding distribution multicast client</p> <p>例 :</p>	RIB が転送プレーンと通信していることを確認します。

	コマンドまたはアクション	目的
	<pre>switch# show forwarding distribution multicast client Number of Clients Registered: 3 Client-name Client-id Shared Memory Name igmp 1 N/A mrrib 2 /procket/shm/mrrib-mfdm</pre>	

例

次に、EIGRP ルーティング プロトコル設定を表示する例を示します。

```
switch# show running-config eigrp all
version 6.1(2)I1(1)
feature eigrp
router eigrp 99
log-neighbor-warnings
  log-neighbor-changes
  log-adjacency-changes
  graceful-restart
  nsf
timers nsf signal 20
distance 90 170
metric weights 0 1 0 1 0 0
metric maximum-hops 100
default-metric 100000 100 255 1 1500
maximum-paths 16
address-family ipv4 unicast
  log-neighbor-warnings
  log-neighbor-changes
  log-adjacency-changes
  graceful-restart
  router-id 192.0.2.1
  nsf
timers nsf signal 20
distance 90 170
metric weights 0 1 0 1 0 0
metric maximum-hops 100
default-metric 100000 100 255 1 1500
maximum-paths 16
```

次に、ユニキャストルーティングプロトコルがRIBに登録されていることを表示する例を示します。

```
switch# show routing unicast clients
CLIENT: am
index mask: 0x00000002
epid: 3908      MTS SAP: 252      MRU cache hits/misses:      2/1
Routing Instances:
  VRF: management      table: base
Messages received:
  Register      : 1      Add-route      : 2      Delete-route   : 1
Messages sent:
  Add-route-ack : 2      Delete-route-ack : 1
CLIENT: rpm
index mask: 0x00000004
```

```
epid: 4132      MTS SAP: 348      MRU cache hits/misses:      0/0
Messages received:
  Register      : 1
Messages sent:
...
CLIENT: eigrp-99
index mask: 0x00002000
epid: 3148      MTS SAP: 63775      MRU cache hits/misses:      0/1
Routing Instances:
  VRF: default      table: base      notifiers: self
Messages received:
  Register      : 1      Delete-all-routes : 1
Messages sent:
...
```

ポリシーベースルーティングのトラブルシューティング

- ACL が着信トラフィックと一致することを確認します。
- ルートが使用可能であることを確認します。
 - IP ネットワーク ルートの場合は、**show ip route** を使用します コマンドを使用して、**set ip next-hop** で指定されたネクスト ホップで IP ネットワーク ルートが使用可能であることを確認します コマンドを使用する必要があります。
 - IP ホストルートの場合は、**show ip arp** を使用します コマンドを使用して、**set ip next-hop** で指定されたネクスト ホップで IP ホストルートが使用可能であることを確認します コマンドを使用する必要があります。
 - IPv6 ネットワーク ルートの場合は、**show ipv6 route** を使用します コマンドを使用して、**set ipv6 next-hop** で指定されたネクスト ホップで IPv6 ネットワーク ルートが使用可能であることを確認します コマンドを使用する必要があります。
 - IPv6 ホストルートの場合は、**show ipv6 neighbor** を使用します コマンドを使用して、**set ipv6 next-hop** で指定されたネクスト ホップで IPv6 ホストルートが使用可能であることを確認します コマンドを使用する必要があります。
- ポリシーがシステムでアクティブになっていることを確認します (**show ip policy** を使用 コマンドを通して)。
- エントリの統計情報を確認します (**show route-map map-name pbr-statistics** を使用 コマンドを通して)。

