



# OHMS\_BOOTFLASH\_ERRORS

November, 2007 OL-15956-01-J

## ディスク エラー コード

表 A-1 に、ディスク エラー コードの一覧を示します。

表 A-1 OHMS\_BOOTFLASH\_ERRORS の説明

原因 コード	略語	説明
0	OD_DISK_TESTED_OK	エラーなし
1	OD_DISK_FAILED_PWR	ディスクから未知のパワー ステートが返されました。
2	OD_DISK_FAILED_RAW_READ	未加工のデータ ブロックを読み取れません。
3	OD_DISK_FAILED_RAW_WRITE	未加工のデータ ブロックを書き込めません。
4	OD_DISK_FAILED_RAW_IO	読み込みデータが書き込みデータと一致しません。
5	OD_NO_FREE_SPACE_ON_DISK	ディスク パーティションに空きスペースがありません。
6	OD_DISK_FAILED_RESET	ディスクがエラーになり、リセットされました。
7	OD_DISK_FAILED_RESET_DAY	一日に 4 回以上のハード リセットがディスクで発生しました。
8	OD_DISK_FAILED_RESET_LIFE	ディスク エラー数とリセット数が全ライフタイムで許容される 10 回に到達しました。
9	OD_DISK_FAILED_INTERNAL_ERRORS	テスト中に内部エラーが発生しました。
10	OD_DISK_FAILED_STANDBY	ディスク エラーにより、電力がスタンバイ ステートになりました。
11	OD_DISK_OPEN_FAILED	ディスク オープン手順が失敗しました。
12	OD_DISK_TEST_TIMEOUT_REG_TIMER	通常のタイマーによるディスク テストで、タイムアウトが起きました。
13	OD_DISK_TEST_TIMEOUT_FIRST_FAIL_TIMER	ディスク テストで連続してタイムアウトが起きました。
14	OD_DISK_BAD_FD	ディスク テストで間違ったファイル記述子が発見されました。
15	OD_DISK_IOCTL_GET_STATE1_FAILED	Ioctl (CHECKPOWERMODE1) エラー
16	OD_DISK_IOCTL_GET_STATE2_FAILED	Ioctl (CHECKPOWERMODE2) エラー
17	OD_DISK_IOCTL_GET_RESET_INFO_FAILED	Ioctl が現在のリセット情報を取得しようとしてエラーになりました。

## ■ ディスク エラー コード

表 A-1 OHMS\_BOOTFLASH\_ERRORS の説明 (続き)

原因 コード	略語	説明
18	OD_DISK_IOCTL_RET_STATE_STANDBY	ディスク電力は、スタンバイ ステートです。
19	OD_DISK_IOCTL_DRIVE_RESET_FAILED	ディスク リセット手順が失敗しました。
20	OD_DISK_IDENTIFY_FAILED	ディスクの判別に失敗しました。
21	OD_DISK_PROCFS_ENTRY_ERRORS	ディスクを in/proc ファイルシステムで発見できませんでした。
22	OD_DISK_KLM_FAILED	ディスクのテスト中に、カーネル ロード可能モジュールのインストールに失敗しました。
23	OD_DISK_NOR_CRC_FAILED	ディスクのファームウェアが破損しました。
24	OD_DISK_NOR_REFLASH_FAILED	ディスクのファームウェアのアップデート手順が失敗しました。