



INDEX

- A**
- aaa authentication login console コマンド 5-3
 - aaa authentication login default コマンド 5-4
 - aaa authentication login error-enable コマンド 5-5
 - aaa authentication login mschap コマンド 5-6
 - aaa group server radius コマンド 5-7
 - action コマンド 5-8
- C**
- cfs ipv4 distribute コマンド 7-3
 - cfs ipv4 mcast-address コマンド 7-4
 - cfs ipv6 distribute コマンド 7-5
 - cfs region コマンド 7-7
 - cfs staggered-merge コマンド 7-8
 - channel-group (イーサネット コンフィギュレーション) コマンド 2-2
 - class-map コマンド 4-2
 - clear access-list counters コマンド 5-9
 - clear accounting log コマンド 5-10
 - clear device-alias コマンド 7-9
 - clear fcdomain コマンド 7-10
 - clear fcflow stats コマンド 7-11
 - clear fcns statistics コマンド 7-12
 - clear fcs statistics コマンド 7-14
 - clear fcsn log コマンド 7-13
 - clear fctimer session コマンド 7-15
 - clear fspf counters コマンド 7-16
 - clear logging nvram コマンド 6-2
 - clear logging onboard コマンド 6-3, 6-4
 - clear mac access-list counters コマンド 2-5
 - clear mac dynamic コマンド 2-6
 - clear mac-address-table dynamic コマンド 2-7
 - clear ntp session コマンド 2-8
 - clear ntp statistics コマンド 2-9
 - clear port-security コマンド 7-17
 - clear rlr コマンド 7-18
 - clear rscn session コマンド 7-19
 - clear rscn statistics コマンド 7-20
 - clear spanning-tree counters コマンド 2-10
 - clear spanning-tree detected-protocol コマンド 2-11
 - clear zone コマンド 7-21
- D**
- deadtime コマンド 5-11
 - deny (IPv4) コマンド 5-12
 - deny (MAC) コマンド 5-22
 - description (ユーザ ロール) コマンド 5-24
 - device-alias abort コマンド 7-22
 - device-alias commit コマンド 7-23
 - device-alias database コマンド 7-24
 - device-alias distribute コマンド 7-25
 - device-alias import コマンド 7-26
 - device-alias mode コマンド 7-27
 - device-alias name コマンド 7-28
 - device-alias rename コマンド 7-29
 - discover custom-list コマンド 7-30
 - discover scsi-target コマンド 7-31
- F**
- fabric profile コマンド 7-33
 - fabric-binding activate コマンド 7-34
 - fabric-binding database diff コマンド 7-36
 - fabric-binding database vsan コマンド 7-37
 - fabric-binding database コマンド 7-35
 - fabric-binding enable コマンド 7-38
 - fcalias clone コマンド 7-39
 - fcalias name コマンド 7-40
 - fcalias rename コマンド 7-41
 - fcdomain abort vsan コマンド 7-44
 - fcdomain commit vsan コマンド 7-45
 - fcdomain distribute コマンド 7-46
 - fcdomain rfc-reject コマンド 7-47
 - fcdomain コマンド 7-42
 - fedroplateny コマンド 7-48

fcflow stats コマンド 7-49
 fcid-allocation コマンド 7-50
 fcinterop fcid-allocation コマンド 7-51
 fcns no-auto-poll コマンド 7-52
 fcns proxy-port コマンド 7-53
 fcns reject-duplicate-pwvn コマンド 7-54
 fcping コマンド 7-55
 feroute コマンド 7-56
 fcs plat-check-global コマンド 7-58
 fcs register コマンド 7-59
 fcs virtual-device-add コマンド 7-60
 fcsp dhchap コマンド 7-62
 fcsp enable コマンド 7-64
 fcsp reauthenticate コマンド 7-65
 fcsp timeout コマンド 7-66
 fcsp コマンド 7-61
 fctimer abort コマンド 7-68
 fctimer commit コマンド 7-69
 fctimer distribute コマンド 7-70
 fctimer コマンド 7-67
 fctrace コマンド 7-71
 fdmi suppress-updates コマンド 7-72
 feature fcoe コマンド 7-73
 feature interface-vlan コマンド 2-12
 feature lacp コマンド 2-13
 feature private-vlan コマンド 2-14
 feature tacacs+ コマンド 5-26
 feature (ユーザ ロール フィーチャ グループ) コマンド 5-25
 fspf config コマンド 7-74
 fspf cost コマンド 7-76
 fspf dead-interval コマンド 7-77
 fspf enable コマンド 7-78
 fspf hello-interval コマンド 7-79
 fspf passive コマンド 7-80
 fspf retransmit-interval コマンド 7-81

I

in-order-guarantee コマンド 7-82
 instance vlan コマンド 2-15
 interface ethernet コマンド 2-16
 interface fc コマンド 7-83
 interface policy deny コマンド 5-27
 interface port-channel コマンド 2-17
 interface san-port-channel コマンド 7-85

interface vethernet コマンド 2-18
 interface vfc コマンド 7-87
 interface vig コマンド 7-86
 ip access-list コマンド 5-28
 ip igmp snooping (EXEC) コマンド 2-19
 ip igmp snooping (VLAN) コマンド 2-20
 ip port access-group コマンド 5-29

L

lacp port-priority コマンド 2-22
 lacp system-priority コマンド 2-23
 logging abort コマンド 7-88
 logging commit コマンド 7-89
 logging console コマンド 6-5
 logging distribute コマンド 7-90
 logging level コマンド 6-6
 logging logfile コマンド 6-7
 logging module コマンド 6-8
 logging monitor コマンド 6-9
 logging server コマンド 6-10
 logging timestamp コマンド 6-12

M

mac access-list コマンド 5-31
 mac port access-group コマンド 5-32
 mac-address-table aging-time コマンド 2-24
 mac-address-table notification コマンド 2-25
 mac-address-table static コマンド 2-26
 match cos コマンド 4-3
 match コマンド 5-34
 member (FC エイリアス コンフィギュレーション サブモード) コマンド 7-91
 member (ゾーン コンフィギュレーション サブモード) コマンド 7-93
 member (ゾーンセット コンフィギュレーション サブモード) コマンド 7-95
 monitor session コマンド 2-27

N

name (MST コンフィギュレーション) コマンド 2-29
 name (VLAN コンフィギュレーション) コマンド 2-28

npiv enable コマンド 7-96
 npv enable コマンド 7-97
 ntp abort コマンド 2-31
 ntp commit コマンド 2-32
 ntp distribute コマンド 2-33
 ntp sync-retry コマンド 2-34
 ntp コマンド 2-30

P

permit interface コマンド 5-48
 permit vlan コマンド 5-49
 permit vrf コマンド 5-50
 permit (IPv4) コマンド 5-35
 permit (MAC) コマンド 5-45
 policy-map コマンド 4-4
 port-channel load-balance ethernet コマンド 2-35
 port-security abort コマンド 7-100
 port-security commit コマンド 7-101
 port-security database コマンド 7-102
 port-security distribute コマンド 7-103
 port-security enable コマンド 7-104
 port-security コマンド 7-98
 port-track enable コマンド 7-105
 port-track force-shut コマンド 7-106
 port-track interface コマンド 7-107
 private-vlan association コマンド 2-38
 private-vlan synchronize コマンド 2-40
 private-vlan コマンド 2-36
 purge fcdomain fcid コマンド 7-108

R

radius-server deadtime コマンド 5-51
 radius-server directed-request コマンド 5-52
 radius-server host コマンド 5-53
 radius-server key コマンド 5-55
 radius-server retransmit コマンド 5-56
 radius-server timeout コマンド 5-57
 remark コマンド 5-58
 resequence コマンド 5-59
 revision コマンド 2-41
 rliir preferred-cond fcid コマンド 7-109
 role feature-group name コマンド 5-61
 role name コマンド 5-62
 rscn abort コマンド 7-111

rscn commit コマンド 7-112
 rscn distribute コマンド 7-113
 rscn event-tov コマンド 7-114
 rule コマンド 5-63

S

san-port-channel persistent コマンド 7-115
 scsi-target コマンド 7-116
 server コマンド 5-64
 service-policy コマンド 4-5
 show aaa accounting コマンド 5-66
 show aaa authentication コマンド 5-67
 show aaa groups コマンド 5-68
 show access-lists コマンド 5-69
 show accounting log コマンド 5-70
 show cfs コマンド 8-2
 show class-map コマンド 4-10
 show debug npv コマンド 8-3
 show device-alias コマンド 8-4
 show fabric-binding コマンド 8-5
 show fc2 コマンド 8-7
 show fcalias コマンド 8-9
 show fcdomain コマンド 8-10
 show fcdroplacency コマンド 8-12
 show fcflow stats コマンド 8-13
 show fcid-allocation コマンド 8-14
 show fcns database コマンド 8-15
 show fcns statistics コマンド 8-16
 show fcoe コマンド 8-17
 show fcroute コマンド 8-18
 show fcs コマンド 8-20
 show fcsp コマンド 8-22
 show fctimer コマンド 8-24
 show fdmi コマンド 8-25
 show flogi コマンド 8-26
 show fspf コマンド 8-28
 show in-order-guarantee コマンド 8-29
 show interface mac-address コマンド 3-2
 show interface priority-flow-control コマンド 4-13
 show interface private-vlan mapping コマンド 3-3
 show interface switchport コマンド 3-4
 show interface vlan コマンド 3-5
 show interface コマンド 8-30
 show ip access-lists コマンド 5-71
 show ip igmp snooping コマンド 3-6

- show lacp コマンド 3-7
- show loadbalancing コマンド 8-32
- show logging console コマンド 6-13
- show logging info コマンド 6-14
- show logging last コマンド 6-15
- show logging level コマンド 6-16
- show logging logfile コマンド 6-17
- show logging module コマンド 6-18
- show logging monitor コマンド 6-19
- show logging nvram コマンド 6-20
- show logging onboard コマンド 6-21
- show logging server コマンド 6-26
- show logging session status コマンド 6-27
- show logging status コマンド 6-28
- show logging timestamp コマンド 6-29
- show mac access-lists コマンド 5-72
- show mac-address-table aging-time コマンド 3-8
- show mac-address-table count コマンド 3-9
- show mac-address-table notification コマンド 3-10
- show mac-address-table コマンド 3-11
- show monitor session コマンド 3-13
- show npv flogi-table コマンド 8-33
- show npv status コマンド 8-34
- show policy-map コマンド 4-9, 4-11, 4-14
- show port index-allocation コマンド 8-35
- show port-security コマンド 8-36
- show radius-server コマンド 5-73
- show rlr コマンド 8-38
- show role feature コマンド 5-76
- show role feature-group コマンド 5-77
- show role コマンド 5-75
- show rscn コマンド 8-39
- show running-config aaa コマンド 5-78
- show running-config radius コマンド 5-79
- show running-config security コマンド 5-80
- show running-config spanning-tree コマンド 3-15
- show running-config vlan コマンド 3-16
- show running-config コマンド 3-14
- show san-port-channel コマンド 8-40
- show scsi-target コマンド 8-41
- show spanning-tree active コマンド 3-19
- show spanning-tree bridge コマンド 3-20
- show spanning-tree brief コマンド 3-21
- show spanning-tree detail コマンド 3-22
- show spanning-tree interface コマンド 3-23
- show spanning-tree mst コマンド 3-25
- show spanning-tree root コマンド 3-27
- show spanning-tree summary コマンド 3-28
- show spanning-tree vlan コマンド 3-29
- show spanning-tree コマンド 3-17
- show ssh key コマンド 5-81
- show ssh server コマンド 5-82
- show startup-config aaa コマンド 5-83
- show startup-config radius コマンド 5-84
- show startup-config security コマンド 5-85
- show startup-config コマンド 3-31
- show system qos コマンド 4-12
- show tacacs-server コマンド 5-86
- show telnet server コマンド 5-88
- show topology コマンド 8-43
- show trunk protocol コマンド 8-44
- show user-account コマンド 5-89
- show users コマンド 5-90
- show vig コマンド 8-45
- show vlan access-list コマンド 5-91
- show vlan access-map コマンド 5-92
- show vlan filter コマンド 5-93
- show vlan id コマンド 3-34
- show vlan private-vlan コマンド 3-35
- show vlan コマンド 3-32
- show vsan コマンド 8-46
- show wwn コマンド 8-47
- show zone analysis コマンド 8-50
- shutdown (VLAN コンフィギュレーション) コマンド 2-42
- spanning-tree bpdudfilter コマンド 2-43
- spanning-tree bpduguard コマンド 2-44
- spanning-tree cost コマンド 2-46
- spanning-tree guard コマンド 2-48
- spanning-tree link-type コマンド 2-49
- spanning-tree loopguard default コマンド 2-50
- spanning-tree mode コマンド 2-51
- spanning-tree mst configuration コマンド 2-52
- spanning-tree mst cost コマンド 2-54
- spanning-tree mst forward-time コマンド 2-55
- spanning-tree mst hello-time コマンド 2-56
- spanning-tree mst max-age コマンド 2-57
- spanning-tree mst max-hops コマンド 2-58
- spanning-tree mst port-priority コマンド 2-59
- spanning-tree mst priority コマンド 2-60
- spanning-tree mst root コマンド 2-61
- spanning-tree mst simulate pvst global コマンド 2-63

spanning-tree mst simulate pvst コマンド 2-62
spanning-tree pathcost method コマンド 2-65
spanning-tree port type edge bpdudfilter default コマンド 2-68
spanning-tree port type edge bpduguard default コマンド 2-70
spanning-tree port type edge default コマンド 2-71
spanning-tree port type edge コマンド 2-66
spanning-tree port type network default コマンド 2-74
spanning-tree port type network コマンド 2-72
spanning-tree port-priority コマンド 2-75
spanning-tree vlan コマンド 2-76
ssh key コマンド 5-95
ssh server enable コマンド 5-97
ssh コマンド 5-94
state コマンド 2-78
storm-control level コマンド 5-98
svi enable コマンド 2-79
switchport access vlan コマンド 2-80
switchport block コマンド 2-81
switchport ignore bit-errors コマンド 7-120
switchport mode private-vlan host コマンド 2-82
switchport mode private-vlan promiscuous コマンド 2-83
switchport private-vlan host-association コマンド 2-84
switchport private-vlan mapping コマンド 2-85
switchport コマンド 7-118
system default switchport コマンド 7-122
system default zone default-zone permit コマンド 7-123
system default zone distribute full コマンド 7-124
system jumbomtu コマンド 4-7
system qos コマンド 4-8

T

tacacs-server deadtime コマンド 5-100
tacacs-server directed-request コマンド 5-101
tacacs-server host コマンド 5-102
tacacs-server key コマンド 5-104
tacacs-server timeout コマンド 5-105
telnet server enable コマンド 5-107
telnet コマンド 5-106
trunk protocol enable コマンド 7-125

U

username コマンド 5-109
use-vrf コマンド 5-108

V

vlan access-map コマンド 5-111
vlan filter コマンド 5-112
vlan policy deny コマンド 5-114
vlan (EXEC モード) コマンド 2-86
vrf context コマンド 2-88
vrf policy deny コマンド 5-115
vsan database コマンド 7-126

W

wwn secondary-mac コマンド 7-128
wwn vsan コマンド 7-129

Z

zone clone コマンド 7-130
zone commit コマンド 7-131
zone compact コマンド 7-132
zone copy コマンド 7-133
zone default-zone コマンド 7-134
zone merge-control restrict vsan コマンド 7-135
zone mode enhanced コマンド 7-136
zone name (コンフィギュレーションモード) コマンド 7-137
zone name (ゾーンセット コンフィギュレーションモード) コマンド 7-138
zone rename コマンド 7-139
zoneset (EXEC モード) コマンド 7-142
zoneset (コンフィギュレーションモード) コマンド 7-140