

### 新機能および変更された機能に関する情報

この章では、『Cisco Nexus 5000 シリーズ NX-OS システム管理コマンド リファレンス』の新機能および変更された機能に関するリリース固有の情報を示します。このマニュアルの最新バージョンは、次のシスコ Web サイトから入手できます。

http://www.cisco.com/en/US/products/ps9670/prod\_command\_reference\_list.html

この Cisco NX-OS リリースに関する追加情報を確認するには、次のシスコ Web サイトから入手できる 『Cisco Nexus 5000 Series Switch Release Notes』を参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/products/ps9670/prod\_release\_notes\_list.html

# Cisco NX-OS リリースの新機能および変更された機能に関する情報

ここでは、次の内容について説明します。

- 「Cisco NX-OS Release 5.1(3)N1(1) の新機能および変更された機能に関する情報」(P.xiii)
- 「Cisco NX-OS Release 5.0(3)N2(1) の新機能および変更された機能に関する情報」(P.xiv)
- 「Cisco NX-OS Release 5.0(3)N1(1) の新機能および変更された機能に関する情報」(P.xiv)
- 「Cisco NX-OS Release 5.0(2)N2(1) の新機能および変更された機能に関する情報」(P.xv)
- 「Cisco NX-OS Release 5.0(2)N1(1) の新機能および変更された機能に関する情報」(P.xvi)

### Cisco NX-OS Release 5.1(3)N1(1) の新機能および変更された機能に関する情報

表 1 では、Cisco NX-OS Release 5.1(3)N1(1) の新機能および変更された機能を要約し、その参照先を示しています。

#### 表 1 Release 5.1(3)N1(1) の新機能および変更された機能に関する情報

機能	説明	参照先
ドメイン ネーム サーバ	次のコマンドが導入されました。	
(DNS)の機能拡張	• ip dns source-interface	
	show ip dns source-interface	
簡易ネットワーク管理プロトコル(SNMP)の機能拡張	次のコマンドが更新されました。	
	• snmp trap link-status	

### Cisco NX-OS Release 5.0(3)N2(1) の新機能および変更された機能に関する情報

Cisco NX-OS Release 5.0(3)N2(1) には、新機能および変更された機能はありません。

## Cisco NX-OS Release 5.0(3)N1(1) の新機能および変更された機能に関する情報

表 2 では、Cisco NX-OS Release 5.0(3)N1(1) の新機能および変更された機能を要約し、その参照先を示しています。

#### 表 2 Release 5.0(3)N1(1) の新機能および変更された機能に関する情報

機能	説明	参照先
Domain Name System (DNS; ドメイン ネーム システム)	この機能が導入されました。	ip domain-list
	次の DNS コマンドが導入されました。	ip domain-lookup
	• ip domain-list	ip domain-name
	• ip domain-lookup	ip host
	• ip domain-name	ip name-server
	• ip host	show hosts
	• ip name-server	
	• show hosts	
簡易ネットワーク管理プロトコ ル(SNMP)	次の SNMP コマンドが追加されました。	snmp-server contact
	( <b>注</b> ) これらのコマンドは、以前のリリースのマニュアルには含まれていません。	snmp-server context
		snmp-server enable traps
	• snmp-server contact	snmp-server enable traps link
	• snmp-server context	snmp-server globalEnforcePriv
	• snmp-server enable traps	snmp-server host
	snmp-server enable traps link	snmp-server location
	• snmp-server globalEnforcePriv	snmp-server mib community-map
	• snmp-server host	snmp-server tcp-session
	• snmp-server location	snmp-server user
	• snmp-server mib community-map	snmp trap link-status
	• snmp-server tcp-session	show snmp context
	• snmp-server user	show snmp engineID
	snmp trap link-status	show snmp group
	• show snmp user	show snmp host
		show snmp sessions
		show snmp trap
		show snmp user

# Cisco NX-OS Release 5.0(2)N2(1) の新機能および変更された機能に関する情報

Cisco NX-OS Release 5.0(2)N2(1) には、新機能および変更された機能はありません。

#### Cisco NX-OS Release 5.0(2)N1(1) の新機能および変更された機能 に関する情報

表 3 では、Cisco NX-OS Release 5.0(2)N1(1) の新機能および変更された機能を要約し、その参照先を示しています。

#### 表 3 Release 5.0(2)N1(1) の新機能および変更された機能に関する情報

機能	説明	変更された リリース	参照先
Release 5.0(2)N1(1)			
VTP ドメインの SNMP 通知	VTP ドメインの SNMP 通知をイネーブルに できます。	5.0(2)N1(1)	snmp-server enable traps vtp