



新規および変更された情報

この章では、『Cisco NX-OS Security Command Reference, Release 4.0』の新規および変更された機能のリリース固有の情報について説明しています。このマニュアルの最新バージョンは、次の Web サイトから入手できます。

http://www.cisco.com/en/US/docs/switches/datacenter/sw/4_0/nx-os/security/command/reference/sec_cmd_ref.html

Cisco NX-OS リリース 4.0 に関する追加情報を確認するには、次の Web サイトから入手可能な『Cisco NX-OS Release Notes』を参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/docs/switches/datacenter/sw/4_0/nx-os/release/notes/401_nx-os_release_note.html

次の表に『Cisco NX-OS Security Command Reference, Release 4.0』の新規および変更された機能の要約および参照先を示します。

表 1 リリースの新規および変更された情報 4.0

機能	変更内容	対象リリース	参照先
リモートユーザの AAA 認証のデフォルト ユーザ ロール	aaa user default-role および show aaa default-user role コマンドが追加されました。	4.0(3)	A コマンド show コマンド
コントロールプレーン クラス マップでの IPv6 パケット ポリシング	match (クラス マップ) コマンドに対する IPv6 サポートが追加されました。	4.0(3)	M コマンド
パスワード強度のチェック	password strength-check および show password strength-check コマンドが追加されました。	4.0(3)	P コマンド show コマンド
Cisco TrustSec	propagate-sgt コマンドが追加されました。	4.0(3)	P コマンド
IPv6 の Telnet	telnet6 コマンドが追加されました。	4.0(2)	T コマンド
コントロールプレーン ポリシング (CoPP) 設定ステータス情報	show copp status コマンドが追加されました。	4.0(2)	show コマンド

