



APPENDIX **B**

Cisco Unified IP Phone 7906G および 7911G の機能の プロトコル別サポート

この付録では、Cisco Unified Communications Manager Release 6.1 で SCCP プロトコルまたは SIP プロトコルを使用する Cisco Unified IP Phone 7906G および 7911G の機能のサポートについて説明します。

Cisco Unified IP Phone 7906G および 7911G は、SCCP と SIP のどちらでもほぼ同じ機能をサポートします。表 B-1 に、コール機能およびそのサポート状況について、プロトコル別に概要を示します。この表は、主にエンドユーザのコール機能を中心に説明したものであり、使用可能なすべての電話機能の包括的なリストではありません。ユーザ インターフェイスの相違点および機能の使用方法の詳細については、『Cisco Unified IP Phone 7906G/7911G 電話ガイド for Cisco Unified Communications Manager 6.1』を参照してください。このマニュアルは、次の URL から入手できます。

http://www.cisco.com/en/US/products/hw/phones/ps379/tsd_products_support_series_home.html

機能について説明している電話ガイドの個々の項については、表 B-1 に示しています。

表 B-1 Cisco Unified IP Phone 7906G および 7911G の機能の プロトコル別サポート

機能	Cisco Unified IP Phone 7906G および 7911G		参照先
	SCCP	SIP	
コール機能			
固定短縮ダイヤル機能	使用可能	使用可能	「基本的なコール処理：コールの発信： その他のオプション」
匿名コールブロック	使用不可	使用可能	
応答 / 応答リリース	使用可能	使用可能	
オーディオメッセージ受信インジケータ	使用可能	使用可能	「ボイス メッセージへのアクセス」
自動応答	使用可能	使用可能	「ハンドセット、ヘッドセット、および スピーカフォンの使用方法：自動応答 の使用」
自動ピックアップ	使用可能	使用可能	
自動ダイヤル	使用可能	使用可能	「基本的なコール処理：コールの発信： 基本的なオプション」
割り込み（および C 割り 込み）	使用可能	使用可能	「応用的なコール処理：共有回線の使 用」
外線から外線への転送の ブロック	使用可能	使用可能	
ビジー ランプ フィールド (BLF) コールリスト	使用可能	使用可能	「応用的なコール処理：BLF の使用によ る回線の状態の判断」
ビジー ランプ フィールド (BLF) 短縮ダイヤル	使用可能	使用可能	「応用的なコール処理：BLF の使用によ る回線の状態の判断」
コールバック	使用可能	使用可能	「基本的なコール処理：コールの発信： その他のオプション」
不在転送	使用可能	使用可能	「基本的なコール処理：別の電話番号へ のコール転送」
話中転送	使用可能	使用可能	「基本的なコール処理：別の電話番号へ のコール転送」

表 B-1 Cisco Unified IP Phone 7906G および 7911G の機能の プロトコル別サポート (続き)

機能	Cisco Unified IP Phone 7906G および 7911G		参照先
	SCCP	SIP	
コール機能			
設定可能なコール転送表示	使用可能	使用可能	
コール転送の宛先の無効化	使用可能	使用可能	
無応答時転送	使用可能	使用可能	「基本的なコール処理：別の電話番号へのコール転送」
コール パーク	使用可能	使用可能	「応用的なコール処理：パークされているコールの保存と取得」
コール ピックアップ / グループのコール ピックアップ	使用可能	使用可能	「応用的なコール処理：自分の電話機で他の電話機の着信に应答」
コール録音	使用可能	使用可能	
コール待機	使用可能	使用可能	「基本的なコール処理：コールへの应答」
発信者 ID	使用可能	使用可能	「電話機の概要：電話スクリーンの機能について」
発信者 ID ブロック	使用可能	使用可能	
Cisco Call Back	使用可能	使用可能	
Cisco Unified Communications Manager Assistant	使用可能	使用可能	
Client matter codes (CMC)	使用可能	使用不可	「基本的なコール処理：コールの発信：その他のオプション」
会議	使用可能	使用可能	「基本的なコール処理：会議コールの使用方法」
会議リスト	使用可能	使用可能	「基本的なコール処理：会議コールの使用方法」

表 B-1 Cisco Unified IP Phone 7906G および 7911G の機能のプロトコル別サポート (続き)

機能	Cisco Unified IP Phone 7906G および 7911G		参照先
	SCCP	SIP	
コール機能			
コンピュータ テレフォニー インテグレーション (CTI) アプリケーション	使用可能	一部の機能 (コール パーク、WMI など) は使用可能	ユーザはこの機能を直接設定しません。Cisco Unified Communications Manager で設定されます。
設定可能なコール転送表示	使用可能	使用可能	
ダイレクト コール パーク	使用可能	使用可能	「応用的なコール処理：パークされているコールの保存と取得」
直接転送	使用可能	使用不可	
サイレント (DND)	使用可能	使用可能	「基本的なコール処理：サイレントの使用」
固有呼び出し音	使用可能	使用可能	「電話機の設定の変更方法：呼出音およびメッセージ インジケータのカスタマイズ」
エクステンション モビリティ サービス	使用可能	使用不可	「応用的なコール処理：Cisco エクステンション モビリティの使用方法」
ファースト ダイヤル サービス	使用可能	使用可能	「応用的なコール処理：短縮ダイヤル」
Forced Authorization Codes (FAC)	使用可能	使用不可	「基本的なコール処理：コールの発信：その他のオプション」
グループのコール ピックアップ	使用可能	使用可能	
ヘルプ システム	使用可能	使用可能	「電話機の概要：機能ボタンおよびメニューについて」
保留 / 復帰	使用可能	使用可能	「基本的なコール処理：コールの保留と復帰」

表 B-1 Cisco Unified IP Phone 7906G および 7911G の機能の プロトコル別サポート (続き)

機能	Cisco Unified IP Phone 7906G および 7911G		参照先
	SCCP	SIP	
コール機能			
保留復帰	使用可能	使用可能	「基本的なコール処理：コールの保留と復帰」
即時転送	使用可能	使用可能	「基本的なコール処理：コールへの応答」
即時転送：拡張	使用可能	使用可能	「基本的なコール処理：ボイスメッセージシステムへのコールの送信」
インターコム	使用可能	使用可能	「基本的なコール処理：インターコムコールの発信と受信」
参加 / 選択	使用可能	使用不可	「基本的なコール処理：会議コールの使用方法」
ハントグループからのログアウト	使用可能	使用可能	「応用的なコール処理：ハントグループからのログアウト」
迷惑呼 ID	使用可能	使用不可	「応用的なコール処理：不審なコールのトレース」
ミーティング会議	使用可能	使用可能	「基本的なコール処理：会議コールの使用方法」
メッセージ受信インジケータ	使用可能	使用可能	
モバイルコネクト	使用可能	使用可能	
モバイルボイスアクセス	使用可能	使用可能	
Multilevel Precedence and Preemption (MLPP)	使用可能	使用不可	「応用的なコール処理：重要なコールの優先順位付け」
ラインアピアランスごとのコール数	200	50	「電話機の概要：回線とコールについて」
保留音	使用可能	使用可能	

表 B-1 Cisco Unified IP Phone 7906G および 7911G の機能のプロトコル別サポート (続き)

機能	Cisco Unified IP Phone 7906G および 7911G		参照先
	SCCP	SIP	
コール機能			
ミュート	使用可能	使用可能	「基本的なコール処理：ミュートの使用」
オンフック ダイヤル / プレダイヤル	使用可能	使用可能	「基本的なコール処理：コールの発信：基本的なオプション」
オンフック コール転送	使用可能	使用可能	
他のグループのピックアップ	使用可能	使用可能	
プレゼンス対応ディレクトリ	使用可能	使用可能	
Private Line Automated Ringdown (PLAR)	使用可能	使用可能	
プライバシー	使用可能	使用可能	「応用的なコール処理：共有回線の使用」
プログラム可能な回線キー	使用可能	使用不可	電話ガイド全体を通じて機能の説明があります。
Quality Reporting Tool (QRT)	使用可能	使用可能	「電話機のトラブルシューティング：Quality Reporting Tool の使用方法」
リダイヤル	使用可能	使用可能	「基本的なコール処理：コールの発信：基本的なオプション」
呼出音設定	使用可能	使用可能	
セキュアな会議	使用可能	使用可能	「基本的なコール処理：会議コールの使用方法」
サービス	使用可能	使用可能	
サービス URL ボタン	使用可能	使用可能	
シェアドライン	使用可能	使用可能	「応用的なコール処理：共有回線の使用」
サイレントモニタリング	使用可能	使用可能	

表 B-1 Cisco Unified IP Phone 7906G および 7911G の機能の プロトコル別サポート (続き)

機能	Cisco Unified IP Phone 7906G および 7911G		参照先
	SCCP	SIP	
コール機能			
ワンボタン割込み	使用可能	使用可能	「応用的なコール処理：割り込みの使用による共有回線のコールへの参加」
短縮ダイヤル	使用可能	使用可能	「応用的なコール処理：短縮ダイヤル」
Time-of-Day ルーティング	使用可能	使用可能	
タッチスクリーン照明の無効化	使用可能	使用可能	
転送	使用可能	使用可能	「基本的なコール処理：コールの転送」
転送 (直接転送)	使用可能	使用不可	「基本的なコール処理：コールの転送」
URL ダイヤル	使用不可	使用可能	「履歴およびディレクトリの使用方法：履歴の使用方法」
ビデオ モード	使用可能	使用不可	
ビデオ サポート	使用可能	使用不可	「その他の設定オプションについて」
ボイスメール	使用可能	使用可能	電話ガイドの「ボイス メッセージへのアクセス」の項
Web ダイアラ	使用可能	使用可能	「ユーザ オプション Web ページの使用：Web での機能およびサービスの設定」
設定			
コールの統計	使用可能	使用可能	「電話機のトラブルシューティング：電話機の管理データの表示」
音声品質メトリック	使用可能	使用可能	「電話機のトラブルシューティング：電話機の管理データの表示」
サービス			
SDK への準拠	4.0(1)	4.0(1)	<i>Cisco IP Phone Service Application Development Notes for Release 4.1(3)</i> 以降

表 B-1 Cisco Unified IP Phone 7906G および 7911G の機能のプロトコル別サポート (続き)

機能	Cisco Unified IP Phone 7906G および 7911G		参照先
	SCCP	SIP	
コール機能			
ディレクトリ			
コール ログ	使用可能	使用可能	「履歴およびディレクトリの使用方法： ディレクトリ ダイヤリング」
社内ディレクトリ	使用可能	使用可能	「履歴およびディレクトリの使用方法： ディレクトリ ダイヤリング」
パーソナルディレクトリ 拡張	使用可能	使用可能	「履歴およびディレクトリの使用方法： ディレクトリ ダイヤリング」
補助的な機能およびアプリケーション			
Cisco Unified Communications Manager Assistant	使用可能	使用可能	<i>Cisco Unified Communications Manager Assistant ユーザ ガイド</i>
Cisco Unified Communications Manager AutoAttendant	使用可能	使用可能	<i>Cisco Unified Communications Manager 機能およびサービス ガイド</i>
Cisco Unified Communications Manager Attendant Console	使用可能	使用可能	<i>Cisco Unified Communications Manager Attendant Console ユーザ ガイド</i>
Cisco VT Advantage	使用可能	使用不可	<i>Cisco VT Advantage ユーザ ガイド</i>